

セッティング

チューニング (427Hz ~ 453Hz)
 Tun ≙ 400 Trp ≙ -1
 440 Hz -0.5 Hz +0.5 Hz
 オフ オン - +

プログラム番号送信 **ローカルコントロール**
 Pgn ≙ 00 Lcl ≙ 00
 オフ オン オフ オン

マルチテンパー **Bluetooth**
 オフ オン オフ オン

サウンドレビュー・音声アシスト音量
 2 4 7 9 11 14 16 - +

MIDI 送受信チャンネル
 1 3 5 6 8 10 12 13 15 オフ 15分 60分 120分

オートパワーオフ
 Aut ≙ 15

Bluetooth
 blu ≙ on

プログラム番号送信用 10 キー (3桁入力)
 Pgn ≙ 001

チューニング値 入力用 10 キー (3桁入力)
 Tun ≙ 400

MIDI 送受信チャンネル
 chn ≙ 01

CONCERT MAGIC
 1 アンパンマンマーチ 3 とびのこ 4 崖の上のポニ 6 アンダー・ザ 8 ハイホー 9 狼なんかこわくない 11 さくらさくら 13 七つの子 15 虫のこえ 16 もみじ 18 ゆき 20 おじいさんの古時計 21 線路は続くよどこまでも 23 わの中の十面鳥 25 ケンタウリの我が家 27 こぎつね 30 きらきら星 32 ウィリアムテル序曲 33 天国と地獄 35 メヌエット ト長調 37 スケート・ス・ワルツ 39 プライムスの子守歌 40 眠りの森の美女 42 ジム・ペティ1番 44 エリーゼのために 45 結婚行進曲 47 おめでとウタ 49 もんごろしよ

コンサートマジック

CONCERT MAGIC
 曲の選択

1 アンパンマンマーチ 3 とびのこ 4 崖の上のポニ 6 アンダー・ザ 8 ハイホー 9 狼なんかこわくない 11 さくらさくら 13 七つの子 15 虫のこえ 16 もみじ 18 ゆき 20 おじいさんの古時計 21 線路は続くよどこまでも 23 わの中の十面鳥 25 ケンタウリの我が家 27 こぎつね 30 きらきら星 32 ウィリアムテル序曲 33 天国と地獄 35 メヌエット ト長調 37 スケート・ス・ワルツ 39 プライムスの子守歌 40 眠りの森の美女 42 ジム・ペティ1番 44 エリーゼのために 45 結婚行進曲 47 おめでとウタ 49 もんごろしよ

曲の選択
 01 ~ 50

レッスン

LESSON
 曲の選択

001 ~ 106
 601 ~ 625
 801 ~ 830

CONCERT MAGIC **LESSON**
 DEMO REC PLAY/STOP REC -REORDER- METRO-NOME SOUND SELECT L SETTINGS

パート選択 *事前に練習曲を選択しておく必要があります。
 1回押しと 2回押しと 3回押しと
 左手パートのみ 右手パートのみ 両手パートにもどる

レコーダー

録音する 01 ~ 03

REC REC A0 B0 C1 D1 E1 PLAY/STOP
 ソング1 ソング2 ソング3
ソング選択

①録音モードに入る ②録音するソング番号を選ぶ ③録音スタート

再生する

再生する 01 ~ 03

PLAY/STOP A0 B0 C1 D1 E1 ソング1 ソング2 ソング3
ソング選択

ソング全消去

PLAY/STOP REC ②電源 ON KPSZ-0858

①同時に押しながら

* 詳しい操作内容は取扱説明書をご覧ください。