


音色選択

PIANO



デュアル/スプリット
バランス


デュアル スプリット - +

A0	C1	D1	F#1	G#1	A1			
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1

音色選択

- コンサートグランド1
- コンサートグランド2
- スタジオグランド1
- スタジオグランド2
- メローグランド1
- メローグランド2
- モダンピアノ
- ロックピアノ

E.PIANO / ORGAN



デュアル/スプリット
バランス


デュアル スプリット - +

A0	C1	D1	F#1	G#1	A1			
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1

音色選択

- クラシックE・ピアノ
- 60's E・ピアノ
- モダンE・ピアノ
- ジャズオルガン
- チャーチオルガン

OTHERS



デュアル/スプリット
バランス

デュアル スプリット - +


A0	C1	D1	F#1	G#1	A1			
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1

音色選択

- スローストリングス
- ストリングサンプリ
- ウッドベース
- エレキトリックベース
- ハーブシコード
- ビブラフォン


音色の編集

PIANO




または

E.PIANO / ORGAN



または

OTHERS



デュアル/スプリット バランス		トランスポーズ		ブリリアンス		タッチ		チューニング		エフェクト																																									
デュアル	スプリット	オフ	- +	オフ	- +	オフ	ノーマル ライト ヘビー	440.0 Hz	-0.5 Hz	+0.5 Hz	オン	オフ																																							
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7	D7	E7	F7	G7	A7	B7	C8
音色選択		リバーブ		ダンパーレゾナンス (ピアノ音色のみ)		ボイスング (ピアノ音色のみ)		キーアクション ノイズ (ピアノ音色のみ)		ダンパー ノイズ (ピアノ音色のみ)		音律		音律の主音																																					
		ルーム スモールホール コンサートホール オフ		スモール ミディアム ラージ オフ		ノーマル メロー ダイナミック ブライト		ノーマル スモール ラージ オフ		ノーマル スモール ラージ オフ		平均律 (ピアノ) 純正律 (長調) 純正律 (短調) ピタゴラス音律 中全音律 ヴェルクマイスター		C D E F G A B																																					

メトロノーム

LESSON



+

PIANO



+

METRONOME



拍子

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 3/8 6/8

A0	C1	D1	F#1	G#1	A1	C2	D2	F#2	G#2	A2	C3	D3	F#3	G#3	A3	C4	D4	F#4	G#4	A4	C5	D5	F#5	G#5	A5	C6	D6	F#6	G#6	A6	C7	D7	F#7	G#7	A7	C8
テンポ-	テンポ+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	音量-	音量+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	リズム-	リズム+	
テンポ値 入力用 10 キー (2 桁または 3 桁入力)												メトロノーム音量												リズム選択 入力用 10 キー (2 桁または 3 桁入力)												

* 詳しい操作内容は取扱説明書をご覧ください。

デモ

PIANO
または
E.PIANO / ORGAN

FUNCTION + PLAY / STOP
DEMO

①デモモードに入る

PIANO
または
OTHERS

②デモ曲を選択する

機能

Bluetooth MIDI

スピーカー EQ モード

スピーカーオン/オフ

スタートアップセッティング
ファクトリーリセット

電源セッティング

オフ	オン	ノーマル	テーパー	オフ	スピーカーオフ	スピーカーオン	15分	60分	120分									
F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7	D7	E7	F7	G7	A7	B7	C8

レッスン

〈曲を聴く〉

LESSON + PLAY / STOP

① ②

〈練習を開始するパートを選択する〉

OTHERS

1 回押すと左手パートのみ
2 回押すと右手パートのみ
3 回押すと両手パートに戻る

〈楽譜集・曲選択〉

LESSON

押しながら

ブルクミュラー
アルフレッド 1 A
アルフレッド 1 B

A ⁰	B ⁰	C ¹	D ¹	E ¹	F ¹	G ¹	A ¹	B ¹	C ²	D ²	E ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...

曲番号

* 曲を選択する前にこのキーを押して、楽譜集を選択します。

レジストレーション

〈レジストレーションメモリー選択〉

FUNCTION

REGISTRATION

① REGISTRATION ボタンを押す

1 または 2 または 3 または 4

② 1 ~ 4 ボタンを押す

〈レジストレーションメモリーに記憶〉

FUNCTION

押しながら

REGISTRATION

① レジストレーション ボタンを長押しする

1 または 2 または 3 または 4

② 1 ~ 4 ボタンを押す

レコーダー 〈録音する〉

REC

PLAY / STOP

① 録音するソング番号を選ぶ

② 録音スタート

A ⁰	B ⁰	C ¹	D ¹	E ¹
ソング 1	ソング 2	ソング 3		

ソング選択

〈再生する〉

PLAY / STOP

ソング 1

ソング 2

ソング 3

ソング選択

〈ソング全消去〉

REC

PLAY / STOP

① 同時に押しながら

② 電源 ON

