

# CN370GPシステムプログラム アップデートマニュアル

カワイデジタルピアノCN370GPの本体システムプログラムを最新の状態へアップデートする方法をご紹介します。

**システムプログラムのアップデートを行うと、CN370GP本体に保存されている録音した曲や設定が初期化される可能性がありますので、大事なデータは、セーブ（保存）機能を使って必ず事前にUSBメモリーにデータを保存してください。（取扱説明書 P.113を参照して下さい）**

## 1. システムプログラムファイルをダウンロードします

下記のカワイホームページのCN37商品ページより、[CN370GPv106.zip]をダウンロードし、解凍します。

<http://www.kawai.jp/product/cn37/>

## 2. USBメモリーを準備します

解凍したフォルダ内のシステムプログラムファイル [CN370GP\_040.SYS]をUSBメモリーのルートフォルダ(一番上の階層)にコピーします。



※ USBメモリーは、FAT 又はFAT32 でフォーマットされているものを使用してください。

※ システムプログラムファイルはCN370GPをアップデートするためのファイルです。ファイルの変更、CN370GPのバージョンアップ以外の目的での使用は、故障やトラブルの原因となりますので絶対に行わないでください。

## 3. USBメモリーをCN370GPに接続します


USBメモリーをCN370GPのUSB to Device端子に挿入します。



## 4. アップデートを開始します

[1]、[2]、[3]ボタンを3つ同時に押しながらCN370GPの電源を入れます。（一番上の3つのボタンです。）

アップデートが自動的に開始されます。



※ CN370GP本体やUSBメモリーの故障等の原因になりますので、アップデートが開始されたら終了するまで決してCN370GP本体の電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

※ インストールが開始されない場合は、USBメモリーのフォーマットが正しいこと、ファイルが正しくUSBメモリーにコピーされていることを確認の上、操作3からやり直してください。

```
==FlashProgramming==
CN370GP_040.SVS
Writing
00040000
```

## 5. アップデートが完了したらUSBメモリーを取り外します

LCD画面に「Boot End」と表示されたら書き換え終了です。

電源スイッチを3秒以上押し続け電源スイッチを離し、CN370GPの電源を切り、USBメモリーを取り外します。

```
==FlashProgramming==
CN370GP_040.SVS
Boot End
00160000
```