

USB ドライバーに関するご案内

コンピュータとデジタルピアノを USB 接続してデータをやりとりするためには、デジタルピアノを正しく動作させるためのソフトウェア（USB-MIDI ドライバー）がコンピュータに組み込まれている必要があります。お使いのコンピュータの OS によって使用する USB-MIDI ドライバーが異なりますので、下記説明をお読みの上ご使用ください。

OS	
Windows Vista (SP1, SP2) Windows Vista 64-bit (SP1, SP2) Windows 7 Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 64-bit	Windows に搭載されている標準 USB-MIDI ドライバーを使用しますので、パソコンと接続すると自動的にこの USB-MIDI ドライバーがインストールされます。アプリケーションソフトで本機と MIDI 通信する場合は MIDI デバイスとして「USB-MIDI」を指定してください。
Windows Vista (SP なし) Windows Vista 64-bit (SP なし)	USB-MIDI をサポートしておりません。SP1、または SP2 にアップグレードをしてください。
Windows 98 SE Windows 2000 Windows ME Windows XP (SP なし, SP1, SP2, SP3) Windows XP 64-bit	XP 以前の Windows はサポートしておりません。市販の MIDI インターフェイスを使用して、MIDI 接続してください。
Mac OS X 10.0 以降	Mac OS X 10.0 以降の OS では自動的に USB-MIDI デバイスとして認識されますので、特別なドライバーは必要ありません。アプリケーションソフトで本機と MIDI 通信する場合は「USB-MIDI」を指定してください。
Mac OS 9.2.2 以前	Mac OS 9.2.2 以前の OS はサポートしておりません。市販の MIDI インターフェイスを使用して、MIDI 接続してください。