KAWAI

演奏の準備

演奏を楽しむ前に

いろいろな演奏方法

N O V U S

NV5 HYBRID DIGITAL PIANO 取扱説明書

JA

いろいろな機能を楽しむ

演奏を録音・再生する

NV5を設定する

付録

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

弊社電子楽器製品をお使いの際は、安全のため以下の注意事項を守った上でお使いください。 小さなお子様がいる場合は、保護者の管理の元、安全にお使いください。

製品本体に表示されているマークには次のような意味があります。



注意:感電防止のため本体の内部を開けないでください。機器の内 部にはお客様が修理/交換出来る部品はありません。点検や 修理は必ずお買い求めいただいた販売店または修理受付窓口 およびお近くの弊社フィールドサポート担当までご依頼くだ さい。

■警告と注意、記号表示について



この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容が記載 されています。



この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が傷害を負ったり、 物的損害の発生が想定される内容が 記載されています。





●記号は強制(必ず実行してほしい)したり、指示す る内容があることを告げるものです。



0

電源は必ずAC100Vをお使いください。 電圧の異なる電源を使用すると故障や発火の恐れがあ ります。

.....



付属の電源コードは、本機でのみ使用して ください。 付属の電源コード以外を本機で使用しないでくだ さい。 付属の電源コードを他の機器で使用しないでくだ

さい。 故障や発火の恐れがあります。

.....

 \bigcirc

電源コードは、無理に曲げたり、重いもの を乗せたり、熱いものを近づけたり、傷つ けたりしないでください。 コードが破損し、発火、感電、故障の恐れがあります。



本機を分解、修理、改造しないでください。 発火、感電、故障の恐れがあります。



電源コードを抜く時は、必ずプラグ部分を 持って抜いてください。 コード部分を持って引っ張るとコードが破損し、発火、 感電、故障の恐れがあります。

.....



落雷の恐れがある時や長時間使用しない時 は、必ず電源コードを抜いてください。

発火、感電、故障の恐れがあります。



電源プラグにほこりが付着している場合 は、ほこりを拭き取ってください。 発火、感電、故障の恐れがあります。



水に濡れた手で電源プラグを抜き差ししな いでください。

感電の恐れがあります。



製品を濡らさないでください。 水につけたり、こぼしたりすると感電、故障の恐れが あります。

.....

.....



異常が起こった時は、すぐに電源スイッチ を切り、コンセントから電源コードのプラ グを抜いてください。



下記のような場合は、故障している可能性 がありますので、使用は控え、電源コード を外したままの状態で弊社修理受付窓口に お問い合わせください。

- 1 製品の内部に異物が入ってしまった場合
- 2 水がかかって内部が濡れてしまった場合
- 3 製品や付属品の一部が異常に熱くなった場合
- 4 異常な臭いや煙が出た場合 など

注意



椅子で遊んだり、踏み台にしたり、2人以 上で座ったりしないでください。

怪我をする恐れがあります。



椅子の高さ調節は、椅子から降りて行って ください。

.....

(調節機能付きの場合)椅子が倒れたり、指を挟んだり して怪我をする恐れがあります。



製品使用場所の注意

以下の場所では、製品を使用しないでください。

.....

- 1 製品がグラグラする不安定な場所
- 2 水がかかる場所
- 3 極端に温度の高い、もしくは低い場所
- 4 極端に湿度の高い、もしくは低い場所
- 5 窓際など直射日光の当たる場所
- 6 砂やホコリの多い場所
- 7 振動の多い場所



ディスプレイの表面に爪や鋭利なもの、 硬いものなどを強く押し付けないでくだ

傷の発生や破損の原因となります。タッチパネルは、 指で軽く触れるように設計されています。指で強く押 したり、叩いたり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ ピンなど)を押し付けたりしないでください。

はじめに

このたびはKAWAIデジタルピアノをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 本機を存分にお楽しみいただき、末永くご愛用いただくためにも、本取扱説明書をよくお読みいただき、 保証書と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。

■ 取扱説明書について

取扱説明書では、本機をすぐお使いできるよう基本的な 演奏ガイドから、様々な機能を使いこなすための操作まで説明 しています。

※ 取扱説明書のカラータッチ液晶ディスプレイ (LCD) のイラストはバー ジョンによっては実機と異なる場合があります。

■保証書について

製品をお買い求めの際、販売店で必ず保証書の手続きを行って ください。

保証書に販売店の印やお買い上げ日の記入がない場合は、保証 期間中でも修理が有償になることがあります。保証書は本取扱 説明書と共に大切に保管ください。

■ 銘板について

機種名、製造番号等の情報は、製品下部の銘板に記載されてい ます。

■ お手入れについて

- 本体は乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ペダルの表面が汚れた場合、乾いた食器洗い用スポンジで拭 くと綺麗になります。ゴールドペダルは、布で拭くとかえっ て曇ってしまう場合があります。
- ペダルが汚れた場合、サビ落とし用の磨き剤ややすり等は使用しないでください。
- ・ 色落ちや変形の原因となりますので、本機をベンジンやシン ナーで拭かないでください。
- ※お手入れの際には、電源コードを抜いてください。

■修理について

万一異常がありましたら直ちに電源スイッチを切り、本機の電 源プラグを抜いて、お買い求めいただいた販売店、もしくは修 理受付窓口にご連絡ください。弊社修理受付窓口は本取扱説明 書の裏表紙に記載してあります。

※本機は調律は必要ありません。タッチに違和感をがある場合には、お買 い求めいただいた販売店、もしくは修理受付窓口にご連絡ください。

■ 知的財産権について

- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社河合楽器製作所はライ センスに基づき使用しています。
- ・ "MIDI"は、社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
- Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
- Macは、Apple Inc.の登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ・市販の音楽CDや音楽ファイル、SMFなど、既存の著作物を 利用して作られた作品を本機で利用する場合、著作権法上、 権利者に無断で個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲 を超えて使用することはできませんのでご注意ください。お 客様が著作権法に違反する行為を行った場合、当社は一切の 責任を負いません。

- ■付属品(お確かめください)
- □ 保証書
- ✓ 取扱説明書(本書)
- □ カワイデジタルピアノ ユーザー登録のご案内
- □ 黒艶固定イス
- □ 電源コード

- 🗆 ヘッドホンフック
- □ クラシカルピアノコレクション(楽譜集)
- 🗌 キーカバークロス

目次

安全上のご注意	
はじめに	
目次	

演奏の準備

1.各部の機能と名称 8
2. 演奏の準備 10
■電源を入れる10
■鍵盤蓋を開ける11
■鍵盤蓋を閉める11
■譜面立てを利用する11
■音量を調整する12
■ヘッドホンを使う12
■ペダルを使う13
■アジャスターについて
■グランドペダルシステムについて13

演奏を楽しむ前に	14
■画面操作について	14
1. 画面の各部の名称とはたらき	15
Pianist画面	15
■ピアニストメニュー画面	18
2. メトロノーム/リズムを使う	19
■メトロノームのON/OFF	19
■メトロノームの設定	19
3. リバーブとエフェクトを設定する	
(Sound画面のみ)	22
■リバーブ	22
■エフェクト	25

いろいろな演奏方法

28
28
28
29
30
30
31
31

3. スプリット演奏	33
■スプリット演奏モードに入る	33
■スプリット演奏の音色を変更する	34
■スプリット演奏の設定を変更する	35
4.4ハンズモード(連弾演奏)	37
■4ハンズモードに入る	37
■右側・左側の音色を変更する	38
■4ハンズ演奏の設定を変更する	39

いろいろな機能を楽しむ

	■Music画面を表示する	41
1.	デモ曲を聴く	42
	■デモ曲モードに入る	42
	■デモ演奏を停止してデモ曲モードを	
	終了する	43
2.	ピアノミュージックを聴く	44
	■ピアノミュージックモードに入る	44
	■演奏を停止して	4 5
2		45
3.		40
	■レッ人ン機能ぐぐきること	46
	■レッスンモードに入る	46
	■練習曲を聴く	48
	■レッスンモードを終了する	48
	■再生モードを設定する	49
	■練習曲の聴きたい範囲を繰り返し再生する	549
	■片手で練習する	50
4.	コンサートマジック	53
	■コンサートマジックモードに入る	53
	■コンサートマジックを楽しむ	55
	■コンサートマジック曲を聴いてみよう	55
	■コンサートマジックを設定する	56
5.	レコーダー再生	59
	■再生可能なファイルに関して	59
	■レコーダー再生モードに入る	59
	■再生モードを設定する	61
6.	USBメモリープレーヤー	67
	■USBメモリのロード/セーブについて	67
	■USBメモリープレーヤーモードに入る	68
	■USBメモリの曲を再生する	70

	■再生モードを設定する	70
	■聴きたい範囲を繰り返し再生する	71
I	■ボリューム、ソングトランスポーズを 設定する	72
7. ว	フェイバリットについて	74
	Favorite画面に入る	75
	■フェイバリットに記憶する	.76
	■フェイバリットを呼び出す	77
	■フェイバリットの名前を変更する	78
	■フェイバリットを編集する	78
	■起動時に Favorite画面を表示する	80

演奏を録音・再生する

1. 録音・再生機能について	81
■録音フォーマット形式について	81
■録音中の設定変更について	81
■本体録音について	81
2. 本体に録音する	82
■録音(インターナル)モードに入る	82
■ソングとパートの設定をする	83
■録音をスタートする	84
■録音をストップする	84
■録音した曲を聴く	85
■ソングを消去する	86
3. USBメモリに録音する	87
■録音モード(USB)に入る	87
■USBレコーダーを設定する	88
■録音する	90
■曲を聴きながら演奏を重ねて録音する (オーバーダビング)	01
(ク ハ メニンフ)	

NV5を設定する

1. ピアニストメニュー	92
■ピアニストメニューの設定項目	92
■ピアニストメニューを表示する	93
2.サウンドメニュー	97
■サウンドメニューの設定項目	97
■サウンドメニューを表示する	99
3.コンサートチューナー	102
■おまかせ設定と詳細設定	102

■詳細設定の種類と内容、電源ON時の設	定…102
■コンサートチューナーを表示する	103
■コンサートチューナーの各項目を 設定する	106
4. サウンドセッティング	126
■サウンドセッティング画面を表示する	126
■サウンドセッティングの各項目を 設定する	129
5.その他のセッティング	135
■その他のセッティングの種類と初期設	定…135
■セッティング画面を表示する	136
■Bluetoothを設定する	139
■USBを設定する	140
■MIDIを設定する	144
■カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD) を設定する	など 149

付録

92

付録 152	_
1.困ったときは?	,
2.音色一 覧)
3. デモ曲一覧 156)
4. ピアノミュージック/レッスン曲集一 覧157	,
■ピアノミュージック157	,
■レッスン曲集157	,
5. コンサートマジック曲目一 覧158	•
6. リズム一覧 159)
7. 各音色に対応する 送受信プログラムナンバー一覧)
8.他の機器との接続168	5
■USBドライバーについて169)
■USBに関するご注意169)
■Bluetoothに関するご注意170)
9. 仕様	
MIDIインプリメンテーションチャート 172)

演奏の準備

1. 各部の機能と名称





8

① [POWER] スイッチ

電源をオン / オフするスイッチです。ご使用後は必ず電源 を切ってください。

② 電源表示ランプ

電源がオンのとき点灯します。

③ [VOLUME]つまみ

内蔵スピーカーやヘッドホンから出力される音量を調整し ます。

④ [HEADPHONES]端子

ステレオのヘッドホンを接続する端子です。ミニステレオ プラグのヘッドホンとステレオ標準プラグのヘッドホンを 同時に接続することができます。

⑤ [LINE OUT] 端子

NV5の音を他の外部機器(アンプ、ステレオ)などで聴いた り、オーディオ機器などに録音する場合に使用する出力端 子です。

⑥ [LINE IN] 端子

他の電子楽器やオーディオ機器などの出力端子とこの端子 を接続すると、NV5の内蔵スピーカーからそれぞれの機器 の音を出力することができます。

⑦ [ŇÍDÌ ĬŇ/OUT]端子

MIDI規格に対応している楽器と接続する端子です。

⑧ [USB TO HOST] 端子

市販のUSBケーブルでコンピュータと接続すると、MIDIデ バイスとして認識され通常のMIDIインターフェイスと同様 にMIDIメッセージを送受信することができます。

^{ユーエスビートゥー デ バ イ ス} ⑨ [USB TO DEVICE] 端子

USBメモリーを接続する端子です。保存されている曲を再 生したり、NV5で録音した曲をUSBメモリーに保存するこ ともできます。

10 カラー液晶タッチパネル(LCD)

本機の状態を表示したり、操作や設定を行います。画面に 表示されるアイコンやボタンで機能を選択したり、それぞ れの機能を設定します。また、選ばれている音色名やUSB やBluetoothの接続、設定の状態を表示します。

画面に表示されているアイコンやボタンを、指先で軽く触れる(タップするといいます)ことで機能を選択したり、設定を変更したりします。画面を押して軽くこするように上下左右に動かす(スワイプするといいます)ことで画面を切り替えます。

※カラー液晶タッチパネル(LCD)には、あらかじめ保護用の透明シートが貼り付けてありますので、はがしてから ご使用ください。

⑪ ヘッドホンフック

ヘッドホンを使用しないとき、ここへ掛けてください。

12 [AC INLET] 端子

電源コードを接続します。

演奏の準備

2.演奏の準備

■ 電源を入れる

1. 電源コードを本体に接続する

付属の電源コードを、本体裏下部の[AC INLET]端子に差し込み ます。



2. 電源コードをコンセントに接続する

電源コードをAC100Vのコンセントに差し込みます。



3. 電源を入れる

[POWER]スイッチを押して電源をオンにします。 カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)に「KAWAI」と表示され、起動が始まります。起動すると下図の画面になります。 極力、起動が終わるまでは電源を切らないでください。 電源を切るときは、もう一度[POWER]スイッチを少し長押しし、画面の表示を消します。

電源を入れるときに[POWER]スイッ チを押したままにすると、右図の 画面とは異なる[Firmware program Update]という表示画面が出る場合 がありますが、異常ではありません。 この画面が表示された場合、 [POWER]スイッチを7秒以上押して から指を離して電源を切ります。





■鍵盤蓋を開ける

鍵盤蓋に両手を掛け、静かに持ち上げます。



さい。 鍵盤蓋と本体の間に手や指を挟まないようご注意くだ さい。 鍵盤蓋を開けるとき、鍵盤蓋の上にものを置かないでく

ださい。 本体内部にものが落ち、感電、ショート、発火や故障な

どの原因になります。 万が一、ものが本体内部に入った場合は、お近くのフィー ルドサポートまでご連絡ください。



■ 鍵盤蓋を閉める

鍵盤蓋に両手を掛け、静かに下ろします。

※ 鍵盤蓋はゆっくり閉めてください。勢いよく閉めると指をはさみ、けがの原因になります。

※ 譜面立てを倒したまま鍵盤蓋を閉めると譜面立てが破損する恐れがあります。譜面立てをたたんでから鍵盤蓋を閉めてください。

■ 譜面立てを利用する

譜面立てを手前に倒して使用します。

※ 譜面立てを使用する際には指を挟まないようにお気を付けください。



演奏の準備

■ 音量を調整する

本体パネル左にある[VOLUME]つまみで音量を調整します。 時計回りに回すと音量が大きくなり、反時計回りに回すと小さ くなります。 実際に鍵般を弾いてきた鳴らしたがら、音号を調節してくだ

実際に鍵盤を弾いて音を鳴らしながら、音量を調節してくだ さい。



ヘッドホンを使う

ヘッドホンを[PHONES]端子に差し込みます。ヘッドホンを接続すると、本体スピーカーからは音が出なくなります。



●ヘッドホンの接続状態を確認する

ヘッドホンが本機に差し込まれている場合、画面上部にヘッド ホンアイコンが表示されます。

.....



● ヘッドホンフックを使う

ヘッドホンを使わないときは、ヘッドホンフックにヘッドホン をかけておくことができます。

ヘッドホンフックを使用する場合は図のように取り付けてくだ さい。

※ ヘッドホンフックには、ヘッドホン以外の物をかけないでください。 破損の恐れがあります。



■ペダルを使う

ペダルにはダンパーペダル / ソステヌートペダル /ソフトペダ ルがあります。これらはピアノ演奏のときに使われ、次のよう なはたらきがあります。



音量がわずかに下がると同時に音の響きがやわらかくなり

エフェクトでロータリーが選ばれている時は、踏むたびにス

● ソフトペダル(左のペダル)

ピード(Slow / Fast)を切り替えます。

※音色によっては効果がわかりにくいものもあります。

ます。

● ダンパーペダル(右のペダル)

このペダルを踏んで演奏すると鍵盤から手を離しても音が切れ

ずに長く響かせることができます。

踏み具合により余韻の長さを調節することができます(ハーフ ペダル対応)。

● ソステヌートペダル(中央のペダル)

鍵盤を押した後、指を離す前にこのペダルを踏むと、そのとき 押さえていた鍵盤の音のみに余韻を与えます。従って、このペ ダルを踏んだ後に押した別の鍵盤の音は、通常どおり発音し ます。

アジャスターについて

アジャスターが浮いた状態で使用すると、ペダル土台を破損す る恐れがあります。必ずアジャスターが床についた状態でご使 用ください。

グランドペダルシステムについて

NV5のペダルにはグランドペダルシステムが搭載されています。従来のペダルより荷重が重く、3本のペダルそれぞれがよりグランドピアノSK-EXに近い踏み心地となっています。

演奏を楽しむ前に

演奏を開始する前に画面の名称とはたらきを理解しておきましょう。本機では、ほとんどの機能や設定をこの カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)に表示されるアイコンやボタンにタッチしたり、指先をスライドさせて 行います。

■ 画面操作について

カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)での基本的な操作は次の3つです。

●タップ

画面に表示されるアイコンやボタンに触れてすぐに放す操作で す。画面上のほとんどの機能の選択や設定に使用します。「○ ○をタップします」と表記しています。



.....

●スワイプ

画面上のアイコンやボタンに触れて放さずにそのまま上下また は左右にスライドさせる操作です。それぞれ「上下にスワイプ します」、「左右にスワイプします」と表記しています。



●長押し

画面に表示されているアイコンやボタンまたは特定の範囲内を 2秒以上押し続けてから放す操作です。 「○○を長押しします」、「長押しすると」と表記しています。

本書では上記の用語で操作方法を説明しています。



• 画面の各部の名称とはたらき

本機ではお客様の使用シーンに合わせて4つの画面から構成されています。

- ・ 高品位なSK-EX レンダリング音源の音とピアノ演奏・練習に特化した「Pianist」
- 多彩な音色を弾き分けたり、音色を重ねたり等、デジタルピアノならでは使い方が楽しめる「Sound」
- ・音色デモやレッスン曲、USBメモリオーディオ等、音楽を聞くための「Music」
- ・お気に入りの設定を保存し、自分ならではの使い勝手にカスタマイズできる「Favorite」

4つのメイン画面はタブバーで切り替え可能です。 本体起動後は、下図のようにPianist画面が表示されます 画面の各部の名称とはたらきは次のとおりです。

Pianist画面

ステータスバー

外部機器の接続状態や機能のON/OFFの状態を表示します。 詳しくは「● ステータスバー」 (P.16)をご覧ください

② メニューボタン

ピアニストメニュー画面を表示します。 詳しくは「● ピアニストメニュー画面」(P.18)をご覧く ださい。

③ レンダリング表示

左右にスワイプしてレンダリングキャラクターを変更し ます。 中央には選択されたレンダリングキャラクターが表示され ます。 詳しくは「●レンダリング表示(Pianist画面のみ)」(P.16) をご覧ください。

④ レコーダーバー

演奏を録音したり、録音の設定を行います。 詳しくは「演奏を録音・再生する」(P.81)をご覧ください。

⑤メトロノームバー

メトロノームやリズムのON/OFFや設定を行います。 詳しくは「● メトロノームバー」(P. 17)、「2. メトロノー ム/リズムを使う」(P.19)をご覧ください。

⑥タブバー

メイン画面を切り替えます。 詳しくは「● タブバー」(P.18)をご覧ください。

 $(\mathbf{1})$ 🕒 Pianist **≡**<<u>-</u>(2) SK-EX Concert Grand - クラシック (3) ctr (4) メトロノλ \sim \square (5) S \triangleright \heartsuit (6) Music Favorite Sound

@ ₫ \$

ステータスバー、レコーダーバー、メトロノームバー、タブバーはほとんどの画面で共通に表示されます。

演奏を楽しむ前に

● ステータスバー

機能のON/OFFや外部機器との接続状態を表示します。

① ヘッドホンアイコン

ヘッドホンが接続されているときに表示されます。

②USBアイコン

USBメモリが差されているときに表示されます。

③ Bluetoothアイコン

Bluetooth MIDIまたはBluetoothオーディオがONのときに表示されます。

④ トランスポーズアイコン

キートランスポーズが設定されているときに表示されます。

⑤ エフェクトアイコン

エフェクトがONのときに表示されます。

⑥リバーブアイコン

リバーブがONのときに表示されます。

●レンダリング表示(Pianist画面のみ)

.....

グランドピアノの音が発生するメカニズムは、様々な要素で構成されています。 その要素のひとつひとつをサンプリングやモデリング等の信号処理技術を用いて再構成し、パラメータを最適に調整し組み合わせ ることで様々な種類のピアノを再現するのがレンダリングです。

「レンダリングキャラクター」では以下のとおり10種類のタイプを選べます。

レンダリングキャラクター	効果
クラシック	ダイナミックレンジの広い標準的なピアノサウンドです。
ロマンティック	ソフトなハンマーによるメローなピアノサウンドです。
ストロング	明るく低音の充実した大きなサイズのピアノサウンドです。
ジャズ	クリーンでジャズに適したピアノサウンドです。
ブリリアント	高域成分が強調されたブライトなピアノサウンドです。
リッチ	共鳴を強調したリッチなピアノサウンドです。
バラッド	クリアーでライトポップなピアノサウンドです。
ポップ	アタックを強調したポップスに適したピアノサウンドです。
ビンテージ	古いピアノを模したやわらかなピアノサウンドです。
ブギ	調律をずらした小さなサイズのピアノサウンドです。



「Resonance Depth(レゾナンス デプス)」を調整して、ピアノの共鳴音の大きさや音色の個性を変化させて楽しむことができます。

画面の中央に指をおき、上下に指を動かすと、右図のレゾナン スデプス画面が表示されます。レゾナンスデプスは10段階で 調整することができます。



.....

本機での演奏を録音したり、録音を再生する操作を行います。レコーダー機能の詳細は、「演奏を録音・再生する」(P.81)をご 覧ください。

.....

- ① レコーダーオープンボタン レコーダー画面を表示します。
- ② レコーダーステータス レコーダーの状態を表示します。
- ③ レコーダーON/OFFボタン
 1度タップするとスタンバイ状態になります。
 再度タップすると録音を開始します。
 さらに再度タップすると録音を停止します。
- ●メトロノームバー

メトロノームやリズムのON/OFFや設定を行います。 詳細は「2.メトロノーム/リズムを使う」(P.19)をご覧ください。

- ① **メトロノームオープンボタン** メトロノーム画面を表示します。
- ② メトロノームステータス メトロノームの状態を表示します。
- ③ メトロノームON/OFFボタン メトロノームの動作をON/OFFします。







演奏を楽しむ前に

● タブバー

本機の「Pianist」「Sound」「Music」「Favorite」の4つのメイン画面に切り替えます。

① Pianistボタン

Pianist画面を表示します。

② Soundボタン

様々な音色やデュアル、スプリットなどの演奏モードを選 択します。

③ Musicボタン

デモ演奏や録音再生、レッスン機能などを選択するMusic画 面を表示します。

④ Favoriteボタン

音色などのお気に入りの設定を記録したり呼び出したりするFavorite画面を表示します。

■ ピアニストメニュー画面

画面右上の (メニュー)ボタンをタップするとメニュー画面が表示されます。 Pianist、Sound、Favoriteの各画面に応じたメニューが表示されます。 メニュー画面の設定内容について詳細は各項目の説明をご覧ください。

● ピアニストメニュー画面

- アンビエンスタイプ 音の広がり、空気感を調節します。
- アンビエンスデプス アンビエンスの深さ・奥行き感を設定します。
- ③ ピアニストデモ ピアニストデモ画面を表示します。
- ④ コンサートチューナー コンサートチューナー(ピアニスト)画面を表示します。
- ⑤サウンドセッティング サウンドセッティング(ピアニスト)画面を表示します。
- **⑥ セッティング**
 - セッティング(ピアニスト)画面を表示します。 USBやBluetooth、MIDIなどの設定を行います。
- ⑦ フェイバリットへ保存ボタン 現在の本機の設定状態をフェイバリットに保存します。

⑧ 🗡 (閉じる) ボタン

ピアニストメニュー画面を閉じてPianist画面に戻ります。

● ×(閉じる)ボタン

.....

ほとんどのメニュー画面の最下部は×(閉じる)です。

このボタンをタップすると、表示中のメニュー画面を閉じて、元の画面に戻ることができます。





2.メトロノーム/リズムを使う

メトロノームを鳴らしてテンポを正しく練習したり、曲にあったリズムを加えて演奏を楽しむことができます。 通常のメトロノーム音による拍子の他、ドラム音色によるポップス/ロック/バラード/ジャズなど多彩なリズム を内蔵しています。

※リズムの一覧は(P.159)を参照してください。

■メトロノームのON/OFF

- メトロノームバーの Â (メトロノームON/OFF)ボタンを タップします。 ボタンの色が変わり、メトロノームが発音します。
- 2. 再度 🍐 をタップするとメトロノームが止まります。



■メトロノームの設定

メトロノームの設定はメトロノーム画面で行います。

 メトロノームバーの ∧ (メトロノームオープン)ボタン をタップします。 メトロノーム画面が表示されます。



演奏を楽しむ前に

● メトロノーム画面

① **メトロノームバー** タップするとメトロノーム画面を閉じます。

- ③ **メトロノームパターン選択** 左右にスワイプしてメトロノームパターンを選択します。 中央に選択したメトロノームパターンを表示します。
- ④ メトロノームテンポ 各桁の数字を上下にある矢印で設定します。

⑤メトロノームビート

左右にスワイプしてメトロノームビートを選択します。 中央にメトロノームビートが表示されます。 選択したビートによって 〇 の数が変わります。

⑥メトロノームボリューム

-----(スライダー)を動かしてメトロノームの音量を調節し ます。

⑦メトロノームON/OFFボタン

メトロノームをON/OFFします。

●メトロノームの設定値

種類	説明
	テンポの値は10~400の範囲で設定できます。(3/8、6/8、7/8、9/8、12/8拍子のときは、
メトロノームテンポ	20 ~ 800)
	値は1分間の拍数を表しています。
メトロノームビート/リズム	ビート(拍子)は1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,3/8,6/8,7/8,9/8,12/8より選択することができま
	す。リズムは100種類より選択することができます。(P. 159参照)

.....

● リズムの設定

ドラム音色によるポップス/ロック/バラード/ジャズなど多彩なリズムを内蔵しています。 リズムを設定するには、メトロノームモード選択ボタンで 🅑 (リズム)ボタンをタップします。 メトロノーム画面のリズム設定が表示されます。



● メトロノーム画面リズム設定

.....

 メトロノームモード選択ボタン へをタップするとメトロノームモードになります。

「「をタップするとリズムモードになります。

②リズムパターン選択

左右にスワイプしてリズムパターンを選択します。中央に 選択したリズムパターンが表示されます。

③テンポ

各桁の数字を上下にある矢印で設定します。

④リズムビート

左右にスワイプしてビートを選択します。 中央にリズムビートを表示します。 選択したビートによって 〇の数が変わります。

⑤ リズムボリューム

-----(スライダー)を動かしてメトロノームの音量を調節し ます。

⑥リズムON/OFFボタン

リズム動作をON/OFFします。



3.リバーブとエフェクトを設定する(Sound画面のみ)

■ リバーブ

リバーブを加えると、音に残響効果が加わりコンサートホールで演奏しているような深みのある美しい響きが得られます。本機に は6種類のリバーブを用意しています。

●リバーブの種類

タイプ	効果
ルーム	室内での演奏時の残響を再現した効果です。
ラウンジ	ラウンジでの演奏時の残響を再現した効果です。
スモールホール	小ホールでの演奏時の残響を再現した効果です。
コンサートホール	クラシック向け大ホールでの演奏時の残響を再現した効果です。
ライブホール	ホールライブ向け大ホールでの演奏時の残響を再現した効果です。
カテドラル	大聖堂での演奏時の残響を再現した効果です。

●リバーブをON/OFFする

1. Sound画面の <u>(メニュー)ボタンをタップします。</u> サウンドメニュー画面が表示されます。

.....

サウンドメニュー画面

- ① リバーブ設定ボタン リバーブ画面を表示します。(P.23)
- ② リバーブON/OFFスイッチ リバーブ動作をON/OFFします。(P.23)
- ③ エフェクト設定ボタン エフェクト画面を表示します。(P.26)
- ④ エフェクトON/OFFスイッチ エフェクト動作をON/OFFします。(P.25)

⑤ トランスポーズ

キートランスポーズの値を設定します。(P. 100) 設定値を数字で表示します。

⑥キーボードセッティング キーボードセッティング画面をまデ

キーボードセッティング画面を表示します。(P. 101) ※ Single選択時には表示されません。

- ⑦コンサートチューナー
 コンサートチューナー(サウンド)画面を表示します。
 (P. 103)
- ⑧サウンドセッティング
 サウンドセッティング(サウンド)画面を表示します。
 (P. 126)





- ① フェイバリットへ保存
 現在の状態をフェイバリットに保存します。(P. 76)
- (閉じる)ボタン
 Sound画面に戻ります。
- リバーブ効果をかけるときには、サウンドメニュー画面の リバーブON/OFFスイッチのONをタップします。OFFにす るときにはOFFをタップします。
- 3. 画面一番下の

 Sound画面に戻ります。



● リバーブの設定を変更する

Sound画面の (メニュー)ボタンをタップします。
 サウンドメニュー画面が表示されます。
 サウンドメニュー画面の詳細は「サウンドメニュー画面」
 (P. 22)をご覧ください。

リバーブ設定ボタンをタップします。
 リバーブ画面が表示されます。







戻るボタン

サウンドメニュー画面に戻ります。

②タイプ

左右にスワイプしてリバーブタイプを選択します。 中央にリバーブタイプが表示されます。

③デプス

スライダーを動かしてリバーブの深さを設定します。

④タイム

スライダーでリバーブタイムを設定します。



演奏を楽しむ前に

- **3.** リバーブ画面で、リバーブタイプ、深さ、タイムの各項目 を設定します。
- く(戻る)ボタンをタップします。
 サウンドメニュー画面に戻ります。



● 変更項目と効果

変更項目	効果
デプス	かかり具合が大きくなります。
タイム	効果時間が長くなります。

■エフェクト

リバーブ以外にも音にさまざまな効果を加えることができます。このような効果を「エフェクト」といいます。本機は24種類のエ フェクトを用意しています。

● エフェクトの種類

タイプ	効果			
モノラルディレイ	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー			
ピンポンディレイ	音が左右交互に反響する効果です。			
トリプルディレイ	音が中央、右、左の順に反響する効果です。			
コーラス	原音にピッチのゆらぎを持つ音をあわせることにより、音に広がりを加える効果です。			
クラシックコーラス	往年のコーラスをデジタル信号処理により再現した効果です。			
アンサンブル	3相のコーラスにより、音に豊かさを与える効果です。			
トレモロ	音量にゆらぎを与える効果です。			
クラシックトレモロ	往年のトレモロをデジタル信号処理により再現した効果です。			
ビブラートトレモロ	トレモロにビブラートを加えた効果です。			
トレモロ+アンプ	アンプによる音の変化を再現し、トレモロと組み合わせた効果です。			
オートパン	音の聞こえる位置を周期的に変化させる効果です。			
クラシックオートパン	往年のオートパンをデジタル信号処理により再現した効果です。			
オートパン+アンプ	アンプによる音の変化を再現し、オートパンと組み合わせた効果です。			
フェイザー+オートパン	フェイザーにオートパンを加えた効果です。			
フェイザー	原音に位相のずれた音をあわせることにより、音を飛び回らせる効果です。			
クラシックフェイザー	往年のフェイザーをデジタル信号処理により再現した効果です。			
フェイザー+アンプ	アンプによる音の変化を再現し、フェイザーと組み合わせた効果です。			
フェイザー+コーラス	フェイザーにコーラスを加えた効果です。			
口—友儿—1	ロータリー(回転式)スピーカーによる音の変化を再現した効果です。			
ローダリート	ソフトペダル(左のペダル)を踏むことによって回転の速さを切り換えることができます。			
ロータリー2	ロータリー1に少しの歪を加えた効果です。			
ロータリー3	ロータリー2にさらに歪を加えた効果です。			
ロータリー4	ロータリー1にコーラスを加えた効果です。			
ロータリー5	ロータリー2にコーラスを加えた効果です。			
ロータリー6	ロータリー3にコーラスを加えた効果です。			

●エフェクトをON/OFFする

1. Sound画面の (メニュー)ボタンをタップします。 サウンドメニュー画面が表示されます。 サウンドメニュー画面の詳細は「サウンドメニュー画面」 (P.22)をご覧ください。



演奏を楽しむ前に

- 2. エフェクトをかけるときには、サウンドメニュー画面のエ フェクトON/OFFスイッチのONをタップします。OFFにす るときにはOFFをタップします。
- **3.** 画面一番下の×(閉じる)ボタンをタップします。 Sound画面に戻ります。





2. エフェクト設定ボタンをタップします。 エフェクト画面が表示されます。

● エフェクトの設定を変更する

演奏を楽しむ前に

エフェクト画面

① 戻るボタン

サウンドメニュー画面に戻ります。

② エフェクトタイプ

左右にスワイプしてエフェクトのタイプを選択します。 中央に選択したエフェクトタイプが表示されます。

③ 変更項目1

スライダーを動かして値を設定します。選択したエフェ クトによって、設定値と効果は異なります。

④変更項目2

スライダーを動かして値を設定します。選択したエフェ クトによって、設定値と効果は異なります。



ON

ーエフェクト設定ボタン



- 3. エフェクト画面で、タイプ、変更項目の各項目を設定します。
- く (戻る)ボタンをタップします。
 サウンドメニュー画面に戻ります。



●各エフェクトの変更項目と変化

変更できる項目と値を変更したときの変化は以下のとおりです。

エフェクト名	変更項目	効果(数字を大きくした場合)
ディレイ3種	エフェクトレベル	かかり具合が深くなります。
	タイム	反響音の間隔が長くなります。
コーラス、アンサンブル	エフェクトレベル	かかり具合が深くなります。
	スピード	ゆらぎのスピードが速くなります。
クラシックコーラス	モノラル/ステレオ	音の広がりが増します。
	スピード	ゆらぎのスピードが速くなります。
トレモロ3種、	エフェクトレベル	かかり具合が深くなります。
オートパン2種、フェイザー2種	スピード	ゆらぎやうねりのスピードが速くなります。
ロータリー6種	アクセルスピード	遅い方↔速い方へ変化する際のスピードが速くなります。
	ロータリースピード	速い方のスピードが増します。
[エフェクト]+[エフェクト]	エフェクトレベル	かかり具合が深くなります。
[エフェクト]+アンプ	スピード	ゆらぎやうねりのスピードが速くなります。

いろいろな演奏方法

本機は、通常の演奏方法に加えて、2つの音色を重ね合わせるデュアル演奏や鍵盤を2つに分けて演奏するスプ リットや連弾などさまざまな演奏を楽しむことができます。

Sound画面に切り替える

タブバーの $\delta^{\mathbb{N}}$ (Sound) ボタンをタップします。 Sound画面が表示されます。 通常はSoundボタンを押すと、シングルモードで演奏できる状 態になっています。ただし、フェイバリットなどで起動時の設 定を変更した場合にはこの限りではありません。



Soundボタン

1.通常演奏(シングルモード)

通常のピアノの演奏方法です。

■シングルモードで演奏する

1. Sound画面のSingleボタンをタップします。 Sound (Single) 画面が表示されます。 通常は本機を起動すると、シングルモードで演奏できる状 態になっています。ただし、フェイバリットなどで起動時 の設定を変更した場合にはこの限りではありません。

Sound(Single) 画面

- ① メニューボタン サウンドメニュー画面を表示します。
- ② Single(シングル)ボタン シングルモードを選択中であることを表示しています。
- ③ Dual (デュアル)ボタン Sound (Dual) 画面を表示します。
- ④ Split(スプリット)ボタン Sound (Split) 画面を表示します。
- (5) 4Hands (4ハンズ) ボタン Sound (4Hands) 画面を表示します。
- ⑥音色表示

選択している音色名と音色画像を表示します。





■ 音色を変更する

音色の変更方法は以下のとおり2種類あります。

<方法1>

音色表示を左右または上下にスワイプして音色を変更します。

<方法2>

1. Sound画面の音色表示に指をおくと音色画像が縮小し、サウンド選択画面になります。

2. サウンド選択画面上で左右または上下に指を動かして音色を変更します。

3. 目的の音色の音色画像を画面中央にセットして音色を確定します。

サウンド選択画面

①音色選択



いろいろな演奏方法

2. デュアル演奏

デュアル演奏とは2つの音色を重ね合わせる機能です。2つの音色を同時に発音させメロディーをデュエットさせたり、同系統の音色を混ぜて厚みのある音を作り出すことで音楽表現の幅が広がります。

■ デュアル演奏モードに入る

デュアル演奏での2つの音色の変更、音量バランス、オクターブやタッチの変更は、Sound (Dual) 画面で行います。

1. Sound画面のDualボタンをタップします。 Sound (Dual) 画面が表示されます。





Sound(Dual)画面

- ① **メニューボタン** サウンドメニュー画面を表示します。
- ② Singleボタン Sound (Single) 画面を表示します。

-

③ Dualボタン

Dualを選択中であることを表示しています。

④ Splitボタン

Sound(Split) 画面を表示します。

⑤ 4Handsボタン
 Sound (4Hands) 画面を表示します。

⑥ main音色表示(画面の上半分)

選択しているmain音色名と音色画像を表示します。 左右または上下にスワイプするとデュアルモードのサウ ンド選択画面へ移動します。

⑦ layered音色表示(画面の下半分)

選択しているlayered音色名と音色画像を表示します。 左右または上下にスワイプするとデュアルモードのサウ ンド選択画面へ移動します。

■ デュアル演奏の音色を変更する

サウンド選択(デュアル)画面で音色を変更します。

1. Sound画面の音色表示を任意の方向にスワイプします。 サウンド選択(デュアル)画面が表示されます。

サウンド選択(デュアル)画面

①main音色選択

左右または上下にスワイプして音色を変更します。 指を離すと選択が確定し、Sound (Dual) 画面に戻ります。

②layered音色選択

左右または上下にスワイプして音色を変更します。 指を離すと選択が確定し、Sound (Dual) 画面に戻ります。

2. 変更したい方の音色選択をスワイプして、目的の音色を選択します。

指を放すと音色画像が拡大し、ディアルモードのSound画 面に戻ります。

main、layeredの音色を一度に変更することはできません。 両方とも変更するときは、手順1からの操作を繰り返してく ださい。



■ デュアル演奏の設定を変更する

デュアル演奏では、以下の設定を行うことができます。

種類	初期設定	説明
バランス	9-9	2つの音色の音量バランスを設定します。
レイヤーオクターブシフト	0	デュアル演奏において、2番目の音色の音域をオクターブ単位で移動しま す。例えば「SK-EXコンサートグランド」と「ストリングアンサンブル」をデュ アルで重ねて演奏するときに、ストリングアンサンブルの音色だけをオク ターブ上げて(あるいは下げて)演奏することができます。
レイヤーダイナミクス	10	デュアル演奏において、2番目の音色のタッチ変化の仕方を調整します。 例えば、「SK-EXコンサートグランド」と「ストリングアンサンブル」をデュ アルで重ねて演奏するときに「ストリングアンサンブル」のタッチ変化の度 合いを少なくすることにより、ダイナミックなピアノ音色をより強調した 演奏をすることができます。

いろいろな演奏方法

- Sound (Dual) 画面で、 (メニュー) ボタンをタップします。
 サウンドメニュー画面が表示されます。
- キーボードセッティングをタップします。
 キーボードセッティング(デュアル)画面が表示されます。



キーボードセッティング(デュアル)画面

① 戻るボタン

サウンドメニュー画面に戻ります。

②バランス

スライダーを左右に動かしてmainとlayeredの音量バラ ンスを設定します。設定値が数字で表示されます。

③ レイヤーオクターブシフト

スライダーを左右に動かしてレイヤーオクターブシフト の値を設定します。設定値が数字で表示されます。

④ レイヤーダイナミクス

スライダーを左右に動かしてレイヤーダイナミクスの値 を設定します。設定値が数字で表示されます。



● バランスを調節する

.....

mainの音色とlayeredの音色の、演奏時の音量バランスを調節します。

●レイヤーオクターブシフトを設定する

.....

layeredの音色のオクターブを変更します。

ー(マイナス)にするとオクターブが下がります。

※レイヤーオクターブシフトでは、音色によっては高音域の音が設定したオクターブまで上がらない場合があります。

● レイヤーダイナミクスを設定する

layeredの音色のタッチ変化を調節します。数字が小さいほどタッチ変化の幅が小さくなります。 ※レイヤーダイナミクスの設定値10は単独で演奏した場合と同じダイナミクスになります。

3.スプリット演奏

スプリット演奏とは鍵盤を左右2つに分け、別々の音色を設定し演奏をすることです。低音側でベースパートを、 高音側でメロディーパートを演奏したりすることができます。また鍵盤が分かれる位置を「スプリットポイント」 といいます。初期設定ではスプリットポイントはC4(ド)に設定されています。

■ スプリット演奏モードに入る

1. Sound画面のSplitボタンをタップします。 Sound (Split) 画面が表示されます。



Splitボタン

Sound(Split)画面

①メニューボタン

サウンドメニュー画面を表示します。

② Singleボタン

Sound (Single) 画面を表示します。

③ Dualボタン

Sound (Dual) 画面を表示します。

④ Splitボタン

スプリットモードを選択中であることを表示してい ます。

⑤4Handsボタン

Sound(4Hands) 画面を表示します。

⑥ upper音色表示

選択しているupper音色名と音色画像を表示します。 左右または上下にスワイプするとサウンド選択(スプ リット)画面へ移動します。

⑦lower音色表示

選択しているlower音色名と音色画像を表示します。 左右または上下にスワイプするとサウンド選択(スプ リット)画面へ移動します。



いろいろな演奏方法

■ スプリット演奏の音色を変更する

サウンド選択(スプリット)画面で音色を変更します。

1. Sound画面の音色表示を任意の方向にスワイプします。 サウンド選択(スプリット)画面が表示されます。

サウンド選択(スプリット)画面

①upper音色選択

左右または上下にスワイプして音色を変更します。 指を離すと選択が確定し、Sound (Split) 画面に戻ります。

② lower音色選択

左右または上下にスワイプして音色を変更します。 指を離すと選択が確定し、Sound (Split) 画面に戻ります。

2. 変更したい方の音色選択をスワイプして、目的の音色を選 択します。

指を放すと音色画像が拡大し、Sound (Split) 画面に戻り ます。

upper、lowerの音色を一度に変更することはできません。 両方とも変更するときは、手順1からの操作を繰り返してく ださい。



スプリット演奏では下記の設定を行うことができます。

種類	初期設定	説明
バランス	9-9	2つの音色の音量バランスを設定します。
ロアーオクターブシフト	0	スプリット演奏時に低音側鍵盤の音域をオクターブ単位で移動します。
ロアーペダルのON / OFF	オフ	スプリット演奏時において、ペダルを使用した際、低音側鍵盤の音にペダル 機能のオン/オフを設定します。 高音側鍵盤のペダル機能は常にオンとなります。
スプリットポイント	C4	スプリットポイントを設定します。

Sound (Split) 画面で、 (メニュー) ボタンをタップします。
 サウンドメニュー画面が表示されます。

キーボードセッティングをタップします。
 キーボードセッティング(スプリット)画面が表示されます。



キーボードセッティング(スプリット)画面

① 戻るボタン

サウンドメニュー画面に戻ります。

②バランス

スライダーを左右に動かして音量バランスを設定しま す。設定値が数字で表示されます。

③ロアーオクターブシフト

スライダーでロアーオクターブシフトの値を設定し ます。 設定値を数字で表示します。

④ロアーペダルON/OFFスイッチ

ロアーペダルのON/OFFを設定します。

⑤ スプリットポイント

現在スプリットポイントに設定されている鍵盤番号が表 示されます。タップするとスプリットポイントを変更す ることができます。

⑥操作ガイド

スプリットポイントの変更操作の説明を表示します。



いろいろな演奏方法

● バランスを調節する

.....

高音側の音色と低音側の音色の音量バランスを設定します。

● ロアーオクターブシフトを設定する

スプリット演奏時に低音側鍵盤の音域をオクターブ単位で移動します。 オクターブ値を「0~3」の間で設定できます。 ※スプリットモードでLowerと表示されている音色のオクターブが変わります。

● ロアーペダルのON/OFFを設定する

スプリット演奏時に低音側鍵盤の音にペダル機能のオン/ オフを設定します。

高音側鍵盤のペダル機能は常にオンとなります。

※オンにすると、ペダルを踏んで演奏した時に低音側鍵盤の音にもペダル機能が働きます。オフにすると、低音側鍵盤の音にはペダル機能が働かず、高音 側鍵盤の音にのみペダル機能が働きます。

.....

.....

● スプリットポイントを変更する

1. スプリットポイントボタンをタップします。

2. 続いてスプリットポイントに設定したい鍵盤(高音側の最低音)を押して、スプリットポイントを変更します。


4.4ハンズモード(連弾演奏)

4ハンズモードとは鍵盤を左右2つに分け、それぞれ同じ音域で演奏することです。この時ダンパーペダル(右ペ ダル)は右側の鍵盤のダンパーペダルとして、ソフトペダル(左ペダル)は左側の鍵盤のダンパーペダルとして動 作しますので、まるで2台のピアノのように使うことができます。初期設定ではスプリットポイントはF4(ファ) に設定されています。

■ 4ハンズモードに入る

1. Sound画面の4Handsボタンをタップします。 Sound (4Hands) 画面が表示されます。

←4Handsボタン SK-EX コンサートグランド

(3)

Dual

SK-5 グランドピアノ

EX

(4)

SOU

hhoph

(((0)))

Hand

(1)

(5)

(6)

(7)

& Hout ((0)

ଚେ ଅ ୪

 $(\mathbf{2})$

Sinale

6 Ö ∦

Sound(4Hands)画面

- ① メニューボタン
 - サウンドメニュー画面を表示します。
- ② Singleボタン Sound (Single) 画面を表示します。

③ Dualボタン

Sound (Dual) 画面を表示します。

④ Splitボタン

Sound(Split) 画面を表示します。

ハンズモードの音量バランスに影響しません。

⑤4Handsボタン

4ハンズモードを選択中であることを表示しています。

⑥ right音色表示

選択しているright音色名と音色画像を表示します。 左右または上下にスワイプするとサウンド選択(4ハン ズ)を表示します。

⑦left音色表示

選択しているleft音色名と音色画像を表示します。 左右または上下にスワイプするとサウンド選択(4ハン ズ)を表示します。

レコーダ メトロノーム \sim \bigwedge \heartsuit \triangleright Pianist Music Favorite ※ スプリットモードと4ハンズモードの各設定方法は似ていますが、それぞれ個別に設定されます。例えばスプリットモードで設定した音量バランスは、4

いろいろな演奏方法

■ 右側・左側の音色を変更する

サウンド選択(4ハンズ)画面で音色を変更します。

1. Sound画面の音色表示を任意の方向にスワイプします。 サウンド選択(4ハンズ)画面が表示されます。

サウンド選択(4ハンズ)画面

①right音色選択

左右または上下にスワイプして音色を変更します。 指を離すと選択が確定し、Sound (4Hands) 画面に戻り ます。

② left音色選択

左右または上下にスワイプして音色を変更します。 指を離すと選択が確定し、Sound (4Hands) 画面に戻り ます。

2. 変更したい方の音色選択をスワイプして、目的の音色を選択します。

指を放すと音色画像が拡大し、Sound (4Hands) 画面に戻り ます。

right、leftの音色を一度に変更することはできません。両 方とも変更するときは、手順1からの操作を繰り返してくだ さい。



■4ハンズ演奏の設定を変更する

4ハンズ演奏では下記の設定を行うことができます。

種類	初期設定	説明
バランス	9-9	2つの音色の音量バランスを設定します。
ライトオクターブシフト	-2	右側鍵盤の音域をオクターブ単位で移動します。
レフトオクターブシフト	2	左側鍵盤の音域をオクターブ単位で移動します。
スプリットポイント	F4	スプリットポイントを設定します。

 Sound (4Hands) 画面で、 (メニュー) ボタンをタップ します。 サウンドメニュー画面が表示されます。

キーボードセッティングをタップします。
 キーボードセッティング(4ハンズ)画面が表示されます。



キーボードセッティング(4ハンズ)画面

戻るボタン

サウンドメニュー画面に戻ります。

②バランス

スライダーを左右に動かして音量バランスを設定しま す。設定値が数字で表示されます。

③ライトオクターブシフト

スライダーを左右に動かしてライトオクターブシフトを 設定します。設定値を数字で表示します。

④ レフトオクターブシフト

スライダーを左右に動かしてレフトオクターブシフトを 設定します。設定値を数字で表示します。

⑤スプリットポイント

現在スプリットポイントに設定されている鍵盤番号が表 示されます。タップするとスプリットポイントを変更す ることができます。

⑥操作ガイド

スプリットポイントの変更操作の説明を表示します。



いろいろな演奏方法

● バランスを調節する

......

右側の音色と左側の音色の、演奏時の音量バランスを調節します。

● ライトオクターブシフトを設定する

「-3~0」の間で設定します。 4ハンズ演奏で右側の音色のオクターブが変わります。

● レフトオクターブシフトを設定する

「0~3」の間で設定します。 4ハンズ演奏で左側の音色のオクターブが変わります。

● スプリットポイントを変更する

1. スプリットポイントボタンをタップします。

2. 続いてスプリットポイントに設定したい鍵盤(右側の最低音)を押して、スプリットポイントを変更します。



NV5には音色ごとのデモ曲、発表会などで演奏されることの多い曲、レッスンに使用されることの多い曲など を内蔵しています。レッスンに便利な機能や手軽に本格的な演奏を可能にする機能を備えています。これらの 曲を鑑賞したり、一緒に演奏したり、レッスン機能や演奏をサポートする機能など、本機のいろいろな演奏機 能をご紹介します。

Music画面を表示する

デモ曲や演奏機能を利用するための入り口になるのがMusic画面です。

1. タブバーの Music (Music) ボタンをタップします。 Music画面が表示されます。



▷ Music

\$ ⊡ \$

Music画面

- ① デモソング 内蔵されているデモ曲を鑑賞します。(P.42)
- ② ピアノミュージック 本機には発表会などで演奏されることの多いピアノ曲が 収録されています。これらを鑑賞します。(P.44)

③レッスン

内蔵されている練習曲とさまざまなレッスン機能を利用 してレッスンを行います。(P.46)

④ コンサートマジック

指一本で本格的なピアノ演奏を可能にするコンサートマジック機能を利用して演奏を楽しみます。(P.53)

- ⑤ レコーダープレイバック
 本機で録音した演奏を再生します。(P. 59)
- ⑥USBメモリープレーヤー
 本機に接続されたUSBメモリに記録された演奏などを再
 生します。(P.68)

※ USBメモリが接続されていないときは表示されません。



次ページから各機能ごとに説明します。

1.デモ曲を聴く

各音色ごとにデモ曲を内蔵しています。それぞれの音色にあったデモ演奏をお楽しみください。内蔵デモ曲に ついては「3. デモ曲一覧」(P. 156)をご参照ください。

■ デモ曲モードに入る

Music画面で
 デモソングをタップします。

 選曲画面が表示されます。



選曲画面

戻るボタン Music画面に戻ります。

②モード名

Music画面で選択したモード名が表示されます。

③曲目リスト

収録されている曲目のリストです。 選択したモードにより表示される曲目は異なります。



 曲目リストの中から聴きたい曲をタップします。
 ミュージックプレイ(デモソング)画面が表示され、曲が再 生されます。

ミュージックプレイ(デモソング)画面

- **戻るボタン** Music画面に戻ります。
- ② 音色名表示選択中の音色名を表示します。
- ③ 1曲戻るボタン 1曲前の曲に移ります。
- ④ 1曲進むボタン 1曲次の曲に移ります。
- ⑤ 再生/停止ボタン デモ演奏を再生/停止します。 タップするたびに再生/停止が切り替わります。
- 3. (再生)ボタンをタップします。
 デモ曲が再生されます。
 再生を止めるときは、 (停止)ボタンをタップします。



■ デモ演奏を停止してデモ曲モードを終了する

デモ曲の再生中に [](停止)ボタンをタップするとデモ曲が停止します。 **〈**(戻る)ボタンをタップすると選曲画面に戻ります。

2. ピアノミュージックを聴く

NV5には発表会などでよく演奏される曲を中心に、バロック時代のラモーの作品からロマン派のショパンまでの作品29曲を内蔵しています。また対応楽譜「CLASSICAL PIANO COLLECTION」を付属しています。鑑賞や練習にご活用ください。曲名については「4. ピアノミュージック/レッスン曲集一覧」(P. 157)をご参照ください。

■ ピアノミュージックモードに入る

1. Music画面で (ピアノミュージックをタップします。 選曲画面が表示されます。



選曲画面

① 戻るボタン

Music画面に戻ります。

②モード名

Music画面で選択したモード名が表示されます。

③曲目リスト

収録されている曲目のリストです。 選択したモードにより表示される曲目は異なります。



曲目リストの中から聴きたい曲をタップします。
 ミュージックプレイ(ピアノミュージック)画面が表示され、
 曲が再生されます。

ミュージックプレイ(ピアノミュージック)画面

- 戻るボタン Music画面に戻ります。
- ミュージックメニューボタン
 ミュージックメニュー画面を表示します。
 左右の音量バランスを調整します。
- ③ 曲名表示 選択中の曲名を表示します。
- ④ 1曲戻るボタン 1曲前の曲に移ります。
- ⑤ 1曲進むボタン1曲次の曲に移ります。
- ⑥ 再生/停止ボタン デモ演奏を再生/停止します。 タップするたびに再生/停止が切り替わります。
- 3. (再生)ボタンをタップします。
 選択した曲が再生されます。
 再生を止めるときは、 (停止)ボタンをタップします。



曲の再生中に再生中に (停止)ボタンをタップすると演奏が停止します。 **〈**(戻る)ボタンをタップすると選曲画面に戻ります。



3. レッスン

NV5はピアノの上達に役立つ練習曲を内蔵しており、楽しみながら様々なレッスンをすることができます。レッスン曲集の種類については「4. ピアノミュージック/レッスン曲集一覧」(P. 157)をご参照ください。

■ レッスン機能でできること

内蔵曲集から1曲を選んで次のような練習ができます。

1. 見本曲を再生して曲想を覚える。

2. 見本曲の左手(右手)パートを再生しながら右手(左手)パートを練習する。

3. テンポを変更して練習する。

4. 曲の途中の部分を繰り返して練習する。

5. 見本曲の左手(右手)パートを再生しながら右手(左手)パートの演奏を録音して聴いてみる。

※ これら練習曲のテンポは、お子様が無理なく練習できるように一部の曲を除いて遅くしてあります。

※ 設定されているテンポよりも遅くして再生した時、ブルクミュラーの一部の曲ではフェルマータの長さが変らない場合があります。

※練習時にお子様の指に無理な負担をかけないように、チェルニーの一部の曲を除いて強打時(フォルテ)の音量を下げてあります。

※バッハ・インヴェンションの強弱記号などの表現記号については、カワイ出版楽譜、他を参考にしています。

※ ショパン・ワルツ集では、ワルツ独特のリズムの揺れやフレーズの抑揚を表現するため、演奏がメトロノームとずれています。メトロノームは速度表現 のガイドとしてご利用ください。

■ レッスンモードに入る

 Music画面で レッスンをタップします。 選曲画面が表示されます。



選曲画面

- **反るボタン** Music画面に戻ります。
- モード名
 Music画面で選択したモード名が表示されます。
- ③曲目リスト
 - 収録されている曲目のリストです。 選択したモードにより表示される曲目は異なります。

 曲目リストの中からレッスンに使用する曲をタップします。
 ミュージックプレイ(レッスン)画面が表示され、レッスン モードに入ります。

ミュージックプレイ(レッスン)画面

- 戻るボタン
 選曲画面に戻ります。
- ② メニューボタン ミュージックメニュー画面を表示します。
- ③ **曲名表示** 再生する曲名を表示します。
- ④ ビートバー 拍子を表示します。左右にスワイプして演奏位置を変更 します。
- ⑤ A-Bリピートボタン 指定した範囲を繰り返すリピート演奏でその範囲を指定 します。
- ⑥メトロノームバーメトロノームのON/OFFや設定を行います。
- ⑦再生モードボタン 再生モードを切り替えます。





⑧1曲戻るボタン

選曲画面の曲目リストの1つ前の曲に切り替えます。

- ①1曲進むボタン
 選曲画面の曲目リストの1つ次の曲に切り替えます。
- 10 再生/停止ボタン

タップするたびに演奏の再生/停止を切り替えます。

■練習曲を聴く

- (再生)ボタンをタップします。
 再生ボタンの表示が ()に変わり、メトロノームが1小節 鳴った後、見本曲の演奏が始まります。
 - ※ この間は現在の位置より1小節前の小節が表示されます。弱起の曲の 場合、最初の小節位置はゼロになります。
 - ※見本曲再生中はメトロノームが再生されません。メトロノームを鳴らしたい場合には、 (メトロノームON/OFF)ボタンをタップして メトロノームをONにします。
- 再生を止めるときには (停止)ボタンをタップします。
 停止ボタンの表示が > に変わり、見本曲の再生が止まります。
- **3.** もう一度 (再生)ボタンをタップすると、止めた小節の2 小節前から再生が始まります。



■ レッスンモードを終了する

レッスンモードを終了するには、 く (戻る)ボタンをタップします。 選曲画面に戻ります。



■ 再生モードを設定する

種類	説明
シングル	選択した曲を1度再生します。
1リピート	選択した曲をリピート再生します。
オールリピート	選択された曲目内にある曲をリピート再生します。
ランダム	選択された曲目内にある曲をランダム再生します。

レッスンモードでは、下記の再生モードを設定することができます。

ミュージックプレイ(レッスン)画面の再生モードボタンで設定します。

■ 練習曲の聴きたい範囲を繰り返し再生する

現在の曲の中の聴きたい範囲を選んで再生します。A-Bリピートボタンで聴きたい範囲を設定します。一度設定すると解除する まで設定範囲を繰り返し再生します。

- 1. 範囲を設定するために曲を再生します。
- **2.**範囲の始めの位置でA-Bリピートボタンをタップします。 ビートバーにAアイコンが表示されます。



3.範囲の終わりの位置でA-Bリピートボタンをタップしま す。ビートバーに B アイコンが表示されます。

※ カウント・インのため、 (A) アイコンで選んだ小節の2小節前から再 生されます。
 G & #

 く
 レッスン

 主規

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

◎🗢 <mark><</mark>A−Bリピートボタン

% ₩ 🗆 »

S

 繰り返し再生を止めるときには、A-Bリピートボタンを タップします。
 A-Bリピート再生が解除されます。

■片手で練習する

練習曲を聴きながら右手、左手別々に練習します。

右パート・左パートの音量バランスを変更することができます。右手パートを練習したいときは左パートのバランスを大きく、左 手パートを練習したいときは右パートのバランスを大きくします。

(メニュー)ボタンをタップします。
 ミュージックメニュー(レッスンソング)画面が表示されます。



① バランス

右手と左手の音量バランスを調節します。

② ×(閉じる)ボタン

ミュージックメニュー画面を閉じてレッスン画面に戻り ます。



2. バランスの (スライダー)を左右にスワイプして左右の 音量バランスを調節します。

バランスの調節後は×(閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックメニュー画面が閉じて、レッスン画面に戻ります。



 \times

● 練習曲の左手パートを再生しながら右手パートを練習したい場合

.....

左の値を大きくすると練習曲の右手パートが小さくなり、ガイドメロディとなります。 値を9-1にすると右手パートは聴こえなくなり、ガイドメロディなしで練習できます。

● 練習曲の右手パートを再生しながら左手パートを練習したい場合

.....

右の値を大きくすると練習曲の左手パートが小さくなり、ガイドメロディとなります。 値を1-9にすると左手パートは聴こえなくなり、ガイドメロディなしで練習できます。

※ 自分のパートの見本を再生しながら合わせて演奏した場合、弾く音程やタイミングによっては音質が変化することがありますが、これは故障ではありま せん。気になる場合は、練習曲の再生を小さくするか消してください。

※バイエルの中で先生の伴奏がついている曲の場合には、左の値を大きくすると生徒のパートが小さくなり、右の値を大きくすると先生のパートが小さく なります。

4. コンサートマジック

コンサートマジックとは、指一本で本格的なピアノ演奏を可能にする画期的な機能です。NV5にはコンサート マジック曲を88曲内蔵しており、下記の3つのモードで演奏を楽しむことができます。曲名については「5. コン サートマジック曲目一覧」(P.158)をご参照ください。

● マジカルタクトモード

一定の間隔で鍵盤を弾くことで演奏を進めることができます。 弾く鍵盤はどの鍵盤でもかまいません。鍵盤を弾くタイミング や強さでテンポや強弱の表現を変えることができます。 ※「●」は鍵盤を弾くタイミングです。曲はスケーターズワルツです。

.....

● マジカルメロディーモード

メロディーのタイミングに合わせて鍵盤を弾くことによって伴 奏がついてきます。弾く鍵盤はどの鍵盤でもかまいません。鍵 盤を弾くタイミングや強さでテンポや強弱の表現を変えること ができます。

※「●」は鍵盤を弾くタイミングです。曲はスケーターズワルツです。



●マジカルメロディー&キーモード

.....

メロディーのタイミングに合わせて鍵盤を弾くことによって伴 奏がついてきます。弾いた鍵盤の音が出ますので正しい音を弾 きましょう。

※ モードの選び方は「■コンサートマジックを設定する」(P. 56)を参照 してください。

■ コンサートマジックモードに入る

コンサートマジック曲の選択と演奏方法を説明します。

 Music画面で ジン コンサートマジックをタップします。 選曲画面が表示されます。



選曲画面

- **反るボタン** Music画面に戻ります。
- ② モード名 Music画面で選択したモード名が表示されます。
- ③ 曲目リスト 収録されている曲目のリストです。 選択したモードにより表示される曲目は異なります。



曲目リストの中から演奏する曲をタップします。
 ミュージックプレイ(コンサートマジック)画面が表示され、
 コンサートマジックモードに入ります。

コンサートマジック画面

- 戻るボタン 選曲画面に戻ります。
- ② メニューボタン

ミュージックメニュー(コンサートマジック)画面を表示 します。

- ③ **曲名表示** 再生する曲名を表示します。
- ④ コンサートマジックモードボタン コンサートマジックモードを切り替えます。
- ⑤ 再生モードボタン 再生モードを切り替えます。
- ⑥1曲戻るボタン
 選曲画面の曲目リストの1つ前の曲に切り替えます。
- ⑦1曲進むボタン 選曲画面の曲目リストの1つ次の曲に切り替えます。
- ⑧再生/停止ボタン

タップするたびに演奏の再生/停止を切り替えます。



■ コンサートマジックを楽しむ

ひとつの鍵盤を弾いてみましょう。鍵盤を弾くタイミングで演奏が進んでいきます。鍵盤を弾くタッチによって強弱をつけること もできます。 通常の音色変更の場合と同様の操作で、音色を変更することができます。 終了するときは、 🔇 (戻る)ボタンをタップします。Music画面に戻ります。 ※演奏によっては音が重なり、ノイズのように聞こえる場合がありますが、これは故障ではありません。

■ コンサートマジック曲を聴いてみよう

コンサートマジック曲は、普通のデモ曲として再生することができます。どんな曲かまず聴いてみたいときに便利な機能です。

●1リピート

選択した曲を繰り返し再生します。

- 1. 選曲画面で再生したい曲をタップします。 コンサートマジック画面が表示されます。
- 再生モードボタンをタップします。
 タップするたびに再生モードが切り替わります。
- **3.** (1リピート)ボタンにします。
- **4.** (再生)ボタンをタップします。



● ランダム再生

コンサートマジック内蔵曲をランダムに演奏します。 コンサートマジック画面の再生モードボタンで切り替えます。 ※ ランダム再生は、グループ内の曲をランダムに演奏します。

- 再生モードボタンをタップします。
 タップするたびに再生モードが切り替わります。
- 2. パ(ランダム)ボタンにします。
- **3.** (再生)ボタンをタップします。



● グループ再生

.....

選択した曲が含まれるグループの曲を順番に繰り返し再生します。

例えば、No.23の「ふるさと」が選ばれていると、この曲から演奏が開始され、No.21 ~ No.31のグループ「日本の歌」を繰り返し再 生します。

あらかじめ、聴きたいグループが含まれている曲を選択してから、コンサートマジック画面の再生モードボタンで切り替えます。

- 3. 選曲画面で再生したいグループの曲をタップします。 コンサートマジック画面が表示されます。
- 再生モードボタンをタップします。
 タップするたびに再生モードが切り替わります。
- **3.** (グループ)ボタンにします。
- 4. > (再生)ボタンをタップします。



■ コンサートマジックを設定する

コンサートマジックのテンポ、バランス、モードを設定します。

●設定項目

種類	初期設定	説明
テンポ	-	曲のテンポを設定します。
バランス	7-9	コンサートマジックの曲は、メロディーと伴奏の2パートからできており、この2パートの音量バランスを調整することができます。
モード	マジカルタクトモード	コンサートマジックのモードを選択します。

テンポとバランスはミュージックメニュー(コンサートマジック)画面で設定します。

 コンサートマジック画面で (メニュー)ボタンをタッ プします。 ミュージックメニュー(コンサートマジック)画面が表示さ れます。

ミュージックメニュー(コンサートマジック)画面

①バランス

音量バランスを調節します。

②再生テンポ

再生するテンポを設定します。

③ ×(閉じる)ボタン

ミュージックメニュー画面を閉じてコンサートマジック 画面に戻ります。



● バランスを設定する。

メロディーと伴奏の2つのパートの音量バランスを調整します。

- ミュージックメニュー画面で、バランスの---(スライ ダー)を左右にスワイプして調節します。
- 調節を終了後は、 (閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックメニュー画面が閉じて、コンサートマジック
 画面に戻ります。



● テンポを設定する。

曲を再生するテンポを設定します。

.....

- 1. ミュージックメニュー画面で、テンポの数値の各桁を上下 にスワイプして数値で設定します。
- 設定終了後は、(閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックメニュー画面が閉じて、コンサートマジック 画面に戻ります。



●モードを設定する。

コンサートマジックモードはコンサートマジック画面で切り替えます。

- コンサートマジック画面でコンサートマジックモードボタンをタップします。
 タップするたびにコンサートマジックモードが切り替わります。
- 2. 目的のコンサートマジックモードを選択してください。



5. レコーダー再生

NV5本体に録音されている曲を再生します。

レコーダーの録音操作と設定は「演奏を録音・再生する」(P.81)をご覧ください。

■ 再生可能なファイルに関して

NV5では以下のデータを再生することができます。

- ・本体に録音・保存した曲
- ・USBメモリ上にあるSMFファイル
- ・USBメモリ上にあるKSOファイル(内部ソングフォーマットファイル)
- ・USBメモリ上にあるMP3ファイル(ビットレート: 8k~320kbps、サンプリング周波数: 44.1kHz, 48kHz, 32kHz、ステレオ)
- ・USBメモリ上にあるWAVファイル(サンプリング周波数:44.1kHz、16bit、ステレオ)

MP3 : MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

著作権について

市販の音楽CDや音楽ファイル、SMFファイルなど、既存の著作物を利用して作られた作品を本機で利用する場合、個人的に、 または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること以外は著作権法上、権利者に無断で使用できませんので十分 注意をお願いします。お客様が著作権法に違反する行為を行った場合、当社は一切の責任を負いません。

■ レコーダー再生モードに入る

 Music画面で (レコーダープレイバックをタップします。 選曲画面が表示されます。



選曲画面

- **反るボタン** Music画面に戻ります。
- モード名
 Music画面で選択したモード名が表示されます。
- ③曲目リスト
 - 収録されている曲目のリストです。 ※録音すると曲目が表示されます。

曲目リストの中から演奏する曲をタップします。
 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面が表示され、曲が再生されます。

ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面

- 戻るボタン
 選曲画面に戻ります。
- ② メニューボタン ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面を表示し ます。
- ③曲名表示

再生するソング名を表示します。

④ソングバー

曲の再生位置を表示します。

⑤オーバーダビングバー

演奏の録音と設定を行います。 詳しくは「曲を聴きながら演奏を重ねて録音する(オー バーダビング)」(P.91)をご覧ください。

⑥メトロノームバー

メトロノームのON/OFFと設定を行います。 詳しくは「2. メトロノーム/リズムを使う」(P. 19)をご 覧ください。





- ⑦1曲戻るボタン 選曲画面の曲目リストの1つ前の曲に切り替えます。
- ⑧1曲進むボタン
 選曲画面の曲目リストの1つ次の曲に切り替えます。
- ③ 再生/停止ボタン タップするたびに演奏の再生/停止を切り替えます。
- (再生)ボタンをタップします。
 曲名表示されている曲が再生されます。
- 4. 再生を止めるときには (停止)ボタンをタップします。
 レコーダーについて詳しくは「演奏を録音・再生する」
 (P.81)をご覧ください。

■ 再生モードを設定する

ミュージックメニュー(レコーダー再生)では、再生するパートを選んだり、曲をトランスポーズ(移調)することができます。 さらに、曲をUSBメモリに保存したり、USBメモリから読み込んだり、本体に保存されている曲を削除したりすることができます。

 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面で (メ ニュー)ボタンをタップします。
 ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面が表示され ます。

※ Pianist画面で録音した曲を選択しているときは、⑤ソングデリート、
 ⑥オールソングデリート、⑦×(閉じる)ボタンのみが表示されます。

ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面

①パートセレクト

再生するパートを選択します。(P.62)

② ソングトランスポーズ

トランスポーズ(移調)します。(P.62)

③USBにセーブ

選択されている内部(INT)またはSMF形式の曲をUSBメモ リに保存します。(P.63)

④USBからロード

USBメモリに保存されている曲を呼び出します。 (P.64)

⑤ ソングデリート

選択されている曲を消去します。(P.65)

⑥オールソングデリート

NV5本体に保存さているすべての曲を消去します。 (P.66)

⑦×(閉じる)ボタン

ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面に戻ります。



● パートを選んで再生する

選択されている曲のパート1、2、または両方を選んで再生します。

- ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面のパートセレクトを左右にスワイプして再生するパートを選択します。 パート1、パート2、パート1&パート2の3つの中から選びます。
- (閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面に戻ります。



左右にスワイプして 選択します。

● トランスポーズ(移調)する

選択されている曲をトランスポーズして再生します。

- 1. ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面のソングトラ ンスポーズの---(スライダー)を左右に動かして設定し ます。
- (閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面に戻ります。



スライダーを左右に 動かして設定します。

● USBメモリに保存する

選択されている曲をUSBメモリに保存します。

- ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面のUSBにセー ブボタンをタップします。 名前を入力する画面が表示されます。
- 保存する曲に付ける名前を入力し、リターンキーをタップします。
 ソング名が確定し、ミュージックメニュー画面に戻ります。



(閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面に戻ります。



※ Pianist画面で本体メモリに録音(保存)した演奏曲は、本体メモリからUSBメモリへ保存することはできません。

※ Pianist画面での演奏をUSBメモリに録音(保存)するには、あらかじめUSBメモリを挿して、USBメモリに直接演奏を録音してください。詳しくは「3. USB メモリに録音する」(P.87)をご覧ください。

.....

● USBメモリから読み込む

USBメモリ内の本機でセーブした曲(KSOファイル)を読み込むことができます。

.....

1. ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面のUSBから ロードボタンをタップします。

- 2. 読み込む場所を指定します。 読み込む場所は本体に演奏を録音するときに選択する10曲 (10ソング)と共通です。 読み込む場所をタップします。 選曲画面が表示されます。 曲名が表示されます。USBメモリ内にフォルダがあれば、 フォルダ名も表示されます。 ※フォルダ名や再生する曲のファイル名、ソング名、アーティスト名 などにNV5が認識できない文字が含まれている場合は、正確に表示 されません。 3. 読み込みたい曲名をタップします。 読み込みたい曲がフォルダ内に保存されている場合には フォルダ名をタップします。 フォルダ内の曲名が表示されますので、読み込みたい曲を タップします。 確認のメッセージが表示されます。
- **4.** YESボタンをタップします。 ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面に戻ります。
- (閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面に戻ります。



● ソングを消去する

現在選択されているソングを消去します。 この操作で消去したデータは復活させることはできません。ご注意ください。

 ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面のソングデ リートボタンをタップします。 確認画面が表示されます。

2. YESボタンをタップします。 ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面に戻ります。

※(閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面に戻ります。



●本体に録音されているソングをすべて消去する

NV5本体に保存されているソングをすべて消去します。 この操作で消去したデータを復活させることはできません。ご注意ください。

 ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面のオールソン グデリートボタンをタップします。 確認画面が表示されます。



2. YESボタンをタップします。 ミュージックメニュー(レコーダー再生)画面に戻ります。



いろいろな機能を楽しむ

(閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面に戻ります。

6. USBメモリープレーヤー

NV5に接続したUSBメモリに保存された曲を再生します。 ここでは基本的なレコーダーの再生操作を説明します。録音・再生の操作と設定について詳しくは「演奏を録音・ 再生する」(P.81)をご覧ください。

■ USBメモリのロード / セーブについて

USBメモリのロード / セーブの機能は下のイラストのようになっています。



※ SMFファイルは本体に読み込めません。

※ Pianist画面で本体メモリに録音(保存)した演奏曲は、本体メモリからUSBメモリへ保存することはできません。

■ USBメモリープレーヤーモードに入る

 Music画面で □ USBメモリープレーヤーをタップします。 選曲画面が表示されます。USBメモリのフォルダ名または 保存されている曲目が表示されます。



1 ↓ USBメモリープレーヤー ◆ (2) フォルダA / USBソング1 USBソング2 (3)

選曲画面

- **戻るボタン** Music画面に戻ります。
- ②モード名

Music画面で選択したモード名が表示されます。

③曲目リスト

保存されている曲目またはフォルダ名のリストです。

 曲目リストの中から再生する曲をタップします。
 ミュージックプレイ(USBメモリープレーヤー)画面が表示 され、曲が再生されます。

ミュージックプレイ(USBメモリープレーヤー)画面

① 戻るボタン

選曲画面に戻ります。

- ② メニューボタン ミュージックメニュー(USBメモリープレーヤー) 画面を 表示します。
- 3 曲名表示 再生する曲名を表示します。

④ソングバー

曲の再生位置を表示します。

⑤ A-Bリピートボタン

指定した範囲を繰り返すリピート演奏でその範囲を指定 します。

⑥オーバーダビングバー

演奏の録音と設定を行います。 詳しくは「曲を聴きながら演奏を重ねて録音する(オー バーダビング)」(P.91)をご覧ください。

⑦メトロノームバー

メトロノームのON/OFFと設定を行います。詳しくは「2. メトロノーム/リズムを使う」(P. 19)をご覧ください。

- 8 再生モードボタン
 再生モードを切り替えます。
- ①1曲戻るボタン
 選曲画面の曲目リストの1つ前の曲に切り替えます。

選曲画面の曲目リストの1つ次の曲に切り替えます。

⑪再生/停止ボタン

タップするたびに演奏の再生/停止を切り替えます。



■ USBメモリの曲を再生する

- ※一般に販売されているオーディオファイルはマスタリング処理が施されている為に音量が限界まで大きくしてあるのに対し、楽器(ピアノ)はダイナミックレンジ幅が大きいため、普通に録音した音量は小さくなります。したがって、音量調整は必須です。
- Music画面で □ USBメモリープレーヤーをタップすると選曲画面が表示されます。 曲名が表示されます。USBメモリ内にフォルダがあれば、フォルダ名も表示されます。
 *フォルダ名や再生する曲のファイル名、ソング名、アーティスト名などにNV5が認識できない文字が含まれている場合は、正確に表示されません。
 再生したい曲名をタップします。 再生したい曲がフォルダ内に保存されている場合にはフォルダ名をタップします。 フォルダ内の曲名が表示されますので、再生したい曲をタッ プします。 ミュージックメニュー(USBメモリープレーヤー)画面が表示されます。
- (再生)ボタンをタップします。
 選択した曲が再生されます。
- 4. 再生を止めるときには 📃 (停止)ボタンをタップします。



■ 再生モードを設定する

USBメモリープレーヤーでは、下記の再生モードを設定することができます。

種類	説明
シングル	選択した曲を1度再生します。
1リピート	選択した曲をリピート再生します。
オールリピート	選択された曲のフォルダ内にあるソングをリピート再生します。※
ランダム	選択された曲のフォルダ内にあるソングをランダム再生します。※

※フォルダ内の再生可能なソング全てを再生します。

ミュージック(USBメモリープレーヤー)画面の再生モードボタンで設定します。

1. 再生モードボタンをタップします。

タップするたびに再生モードが切り替わります。

2. 目的の再生モードに設定します。



■ 聴きたい範囲を繰り返し再生する

曲の中の聴きたい範囲を選んで再生します。A-Bリピートボタンで聴きたい範囲を設定します。一度設定すると解除するまで設 定範囲を繰り返し再生します。

- 1. 範囲を設定するために曲を再生します。
- **2.**範囲の始めの位置でA-Bリピートボタンをタップします。 ソングバーにAアイコンが表示されます。

3.範囲の終わりの位置でA-Bリピートボタンをタップします。ソングバーにBアイコンが表示されます。
 AアイコンからBアイコンの範囲が繰り返し再生されます。

 繰り返し再生を止めるときには、A-Bリピートボタンを タップします。
 A-Bリピート再生が解除されます。







■ ボリューム、ソングトランスポーズを設定する

USBメモリ内に保存されたSMF/KSOファイルの選択時には、ボリュームを設定したり、ソング(曲)をトランスポーズ(移調)することができます。

- ミュージック(USBメモリープレイヤー)画面でメニューを タップします。 ミュージックメニュー(USBメモリープレーヤー)画面が表 示されます。
 - ミュージックメニュー(USBメモリープレーヤー)画面
 - プレイボリューム 再生時の音量を設定します。
 - シソングトランスポーズ
 ソングトランスポーズを設定します。
 * SMF/KSOファイルの選択時のみ表示されます。
 - ③ ×(閉じる)ボタン Music画面に戻ります。



● ソングトランスポーズを設定する

 ミュージックメニュー(USBメモリープレーヤー)画面のソ ングトランスポーズの---(スライダー)を左右にスワイプ してトランスポーズを調節します。

(閉じる)ボタンをタップします。
 ミュージックメニュー画面が閉じてMusic画面に戻ります。


- プレイボリュームを設定する
- 1. ミュージックメニュー(USBメモリープレーヤー)画面のプ レイボリュームの---(スライダー)を左右にスワイプして プレイボリュームを調節します。
- **2.** ×(閉じる)ボタンをタップします。 ミュージックメニュー画面が閉じてMusic画面に戻ります。



フェイバリットとは音色やエフェクト等の設定をあらかじめ記憶しておく機能です。これらの設定はタップ操 作ひとつで記憶した設定を呼び出すことができます。

フェイバリットは1ページに最大4個、それが最大4ページあり、計16個までフェイバリットに記憶することが できます。初回電源投入時はフェイバリットに何も記憶されていない状態です。記憶するたびにフェイバリッ トが増えていきます。

タブバーのボタンをタップしてPianist画面やSound画面、Music画面を表示すると、フェイバリットの機能から 抜けます。

※フェイバリットに記憶した各項目の設定内容は表示できません。

フェイバリットは以下の設定を記憶することができます。

通常設定

音色(デュアル・スプリットの音色設定を含む) リバーブ、エフェクト レンダリングキャラクター レゾナンスデプス アンビエンスタイプ、アンビエンスデプス

コンサートチューナー(P.102)
タッチカーブ
ボイシング
ダンパーレゾナンス
ダンパーノイズ
ストリングレゾナンス
開放弦レゾナンス
キャビネットレゾナンス
キーオフエフェクト
キーアクションノイズ
ハンマーディレイ
大屋根の開閉
ディケイタイム
ミニマムタッチ
ストレッチ / ユーザーチューニング
音律の設定
88鍵ボリューム
ハーフペダルポイント
ソフトペダルデプス

サウンドセッティング(P.126) チューニング

トーンコントロール ダンパーホールド

デュアル設定(P.30)

バランス レイヤーオクターブシフト

レイヤーダイナミクス

スプリット設定(P.33)

バランス ロアーオクターブシフト ロアーペダルのON / OFF スプリットポイント

4ハンズ設定(P.37)

バランス ライトオクターブシフト レフトオクターブシフト スプリットポイント

Favorite画面に入る

フェイバリットは1画面に4個表示されます。左右にスワイプすることで4画面まで切り替えることができます。合計で16個を記憶 することができます。

使用したいフェイバリットをこの画面で選択して、フェイバリットメニュー画面で呼び出しや保存などの操作を行います。

タブバーの Second Favoriteボタンをタップします。
 Favorite画面が表示されます。
 登録したフェイバリットを選択する画面です。



Favorite画面

①メニューボタン

フェイバリットメニュー画面を表示します。

②ページ表示

現在表示されているフェイバリットのページ位置を表示 します。

③フェイバリット選択ボタン※

フェイバリットを表示します。 左右にスワイプすると、ページを切り替えることができ ます。

④レコーダーバー

演奏の録音と設定を行います。詳しくは、「演奏を録音・ 再生する」(P.81)をご覧ください。

⑤メトロノームバー

メトロノームのON/OFFと設定を行います。詳しくは「2. メトロノーム/リズムを使う」(P. 19)をご覧ください。

※初回電源投入時は表示がありません。フェイバリットに記憶すると表示されます。



いろいろな機能を楽しむ

 Favorite画面の (メニュー)ボタンをタップすると、 フェイバリットメニュー画面が表示されます。 フェイバリットの保存や呼び出し、内容表示などを行います。

フェイバリットメニュー画面

- ①フェイバリットをスタートアップ画面にする ON/OFFスイッチ 起動時にFavorite画面を表示するかどうかを設定します。 (P.80)
- ② フェイバリットを編集ボタン フェイバリットを編集します。(P.78)
- ③ フェイバリット名を変更ボタン フェイバリットの名前を変更します。(P.78)



■ フェイバリットに記憶する

現在のNV5の設定状態をフェイバリットに記憶させます。

 Pianist画面またはSound画面で (メニュー)ボタンを タップします。
 メニュー画面が表示されます。

- フェイバリットへ保存ボタンをタップします。
 フェイバリットの名前を入力する画面が表示されます。
- フェイバリットに付ける名前を入力し、フェイバリット名 を確定します。 フェイバリットメニュー画面に戻ります。 設定した状態がフェイバリットに登録されます。



ピアニストメニュー画面

サウンドメニュー画面

■ フェイバリットを呼び出す

記憶させたフェイバリットを呼び出します。

1. タブバーの ♀ Favoriteボタンをタップします。



Favorite画面が表示されます。

呼び出したいフェイバリット選択ボタンをタップします。
 左右にスワイプするとページを切り替えることができます。
 現在のページはページ表示で確認できます。
 フェイバリットが呼び出され、登録された設定が適用されます。



いろいろな機能を楽しむ

■フェイバリットの名前を変更する

NV5本体に記憶されているフェイバリットを名前を変更します。

- **1.** Favorite画面で (メニュー)ボタンをタップします。 フェイバリットメニュー画面が表示されます。
- フェイバリット名を変更ボタンをタップします。
 フェイバリットの名前を入力する画面が表示されます。
- 3. 名前を入力、確定し保存します。 フェイバリットメニュー画面に戻ります。



■フェイバリットを編集する

NV5本体に記憶されているフェイバリットを削除したり、ボタンの配置を変えたりできます。

● フェイバリットを削除する

※フェイバリットを16個まで登録するとそれ以上記憶することができません。削除してから新しいフェイバリットを登録してください。

.....

- **1.** Favorite画面で (メニュー)ボタンをタップします。 フェイバリットメニュー画面が表示されます。
- フェイバリットを編集ボタンをタップします。 フェイバリット編集画面が表示されます。



フェイバリット編集画面

戻るボタン

フェイバリットメニュー画面に戻ります。

②消去ボタン

フェイバリットを消去します。

- 消去するフェイバリットの消去ボタンをタップします。
 続けて消去することができます。
- 消去が終了したら

 (戻る)ボタンをタップします。
 フェイバリットメニュー画面に戻ります。



● フェイバリットの配置を変える

 Favorite画面で、移動したいフェイバリットを指でドラッグ (押さえたまま動かす)します。

2. 指を離すと配置が変わります。



いろいろな機能を楽しむ

■ 起動時に Favorite画面を表示する

NV5本体の電源をONにしたときに、Favorite画面を表示するように設定することができます。

- **1.** Favorite画面で (メニュー)ボタンをタップします。 フェイバリットメニュー画面が表示されます。
- 2. フェイバリットをスタートアップ画面にするON/OFFスイッ チをタップします。
- 起動時にFavorite画面を表示するときは「ON」、表示せず、 通常状態で起動するときは「OFF」にします。
 ONにすると、次回起動時にFavorite画面が表示され、今 と同じフェイバリットの設定で演奏を開始することができ ます。



1.録音・再生機能について

NV5は自分の演奏を本体に録音し再生したり、USBメモリ内に直接録音したり、再生したりすることができます。

■録音フォーマット形式について

NV5では、Pianist画面/Sound画面それぞれで演奏曲を以下の録音フォーマットで録音できます。

録音(保存)先	Pianist画面での録音	Sound画面での録音
本体メモリ (インターナル録音モード)	MP3形式	内部フォーマット形式
USBメモリ	MP3形式 … ビットレート:256Kbps固定、	サンプリング周波数:44.1KHz、ステレオ
(USB録音モード)	WAV形式 … サンプリング周波数:44.1kHz	、16bit、ステレオ

※ Pianist画面で録音するときはMP3形式になります。

※ Pianist画面で本体メモリに録音(保存)した演奏曲は、USBメモリへ保存することはできません。

※ Pianist画面での演奏をUSBメモリに録音するには、あらかじめUSBメモリを挿して、USBメモリに直接演奏を録音してください。 詳しくは「3. USBメモリに録音する」(P. 87)をご覧ください。

■録音中の設定変更について

・音色変更は記憶されます。

・デュアルモード/スプリットモードの移行は記憶されます。

エフェクト設定の変更は記憶されず、現在選択されている音色に、選択されているエフェクトがそのまま使われます。

テンポ変更は記憶されません。

・デュアルモード/スプリットモードのバランスの変更は記憶されません。録音直前のバランスで記憶されます。

■本体録音について

- ・NV5の総記憶容量は、Pianist選択時では1曲あたり約10分間、Sound選択時では約90,000音^{**}です。 録音中に記憶容量がいっぱいになると録音が中止されます。 中止直前までの演奏は録音されます。
- レコーダーに録音した内容は本体の電源を切っても消えません。

※ 総記憶容量の目安として、例えば総記憶容量5,000音の場合、ベートーベンの「エリーゼのために」であれば約3 ~ 4回の録音ができ10 ~ 15分程度の録 音が可能です。但し、曲の音符の数やテンポによって録音できる時間は変わります。またレコーダーはペダル操作も記録していますので、ペダルを踏 んだ回数によっても録音時間は変わります。

また、Pianist画面で録音するときは、1曲あたり約10分間録音することができます。

2.本体に録音する

NV5は本体に10曲(10ソング)^{*1}まで録音して再生することができます。それぞれのソングは2つのパートから構成されています^{*2}。

- ※1 Pianist画面で録音するときは3曲(3ソング)までになります。 ※2 Pianist画面で録音するときは1つのパートになります。
- ①1つのパートを使って両手の録音、再生をすることができます。
- ② 2つのパートを使えば右手と左手をそれぞれのパートに別々に録音した後、別々に再生して片手ずつの練習に 役立てることができます。両方のパートを合わせて再生することもできます。

■ 録音(インターナル)モードに入る



レコーダー画面

① レコーダーを閉じるボタン

レコーダー画面を閉じて元の画面に戻ります。

- ② メニューボタン レコーダーメニュー画面を表示します。
- ③ レコーダーモード選択ボタン

インターナル録音モード/USB録音モードを切り替え ます。

※ USBメモリが接続されていないときは「USB audio recoder」と表示 されません。

④ソング選択

録音するソングを選択します。また、選択されたソング 名を表示します。

⑤ 再生/停止ボタン

ソングを再生または再生を停止します。

⑥録音/録音停止ボタン

録音を開始または停止します。

⑦メトロノームバー

メトロノームのON/OFFや設定を行います。



再生パート選択ボタン 録音済みのソングの場 合、塗りつぶしのボタ ンになります。

再生パート選択ボタン

録音済みのソングの場

合、塗りつぶしのボタ

録音パート選択ボタン どちらか一方を選択し ます。両方同時に選択 することはできません。

再生パート選択ボタン

ンになります。

-ソング選択

択します。

§ **₩¤₩** ((**))

USB audio

& **Hoyi** ((**)

§ Mouli

ឆ ា ⊀

演奏を録音・再生する



⑧録音パート選択ボタン※

録音するパートを選択します。選択できるのはパート1 またはパート2のどちらか一つです。

⑨再生パート選択ボタン※ 録音時に同時再生するパートを選択します。パートが録 音済みかどうかをアイコンで表示します。

※ Pianist画面で録音するときは表示されません。

■ ソングとパートの設定をする

1. レコーダー画面のソング選択を左右にスワイプして録音す るソングを選択します。 ソング選択の中央にソング名が表示されます。 録音できるのはSONG1から10までのどれかです。 すでに録音されているソングは、再生パート選択ボタンが 塗りつぶしになります。

2. 録音パート選択ボタンをタップして、録音するパートを選 択します。※

※ Pianist画面で録音するときは選択できません。

再生パート選択ボタンが塗りつぶしの場合には、そのパー トはすでに録音されています。このパートを選択すると、 以前の録音に上書きされます。以前まであった演奏データ が消去されますのでご注意ください。

3. 録音済みのパートを再生しながら同時に演奏して録音する 場合は、再生パート選択ボタンで再生パートを選択します。 録音済みのアイコンが表示されているパートを選択してく ださい。※

※ Pianist画面で録音するときは選択できません。

演奏を録音・再生する

■録音をスタートする

ソング番号、パートを設定した後、録音を開始します。

- (録音/録音停止)ボタンをタップします。
 録音待機状態になります。
- 再度 (録音/録音停止)ボタンをタップするか、または演奏を開始します。
 録音が開始されます。
 再生しながら録音する場合には、再生が開始されます。



■ 録音をストップする

演奏が終わったら録音を停止します。

1.	再度 🦲 (録音/録音停止) ボタンをタップします。
	録音が終了します。
	録音した演奏をすぐに聴きたいときには、 >(再生)ボタ
	ンをタップします。
	やり直しなどもう一度録音したいときには、 (録音/録音
	停止)ボタンをタップすると録音待機状態となります。何度
	でも繰り返して録音することができます。



■ 録音した曲を聴く

録音した曲を聴いてみましょう。

ここではレコーダー画面での再生の手順を説明します。

レコーダーで録音した曲は、ミュージック(レコーダー再生)画面でも再生することができます。画面が異なりますので、Music画 面での再生方法は、「5. レコーダー再生」(P. 59)をご覧ください。



レコーダーを開くボタン

- 2. ソング選択を左右にスワイプして、再生する曲を選択し ます。
- 再生パート選択ボタンをタップしてパートを選択します。 録音されているパートは塗りつぶしのボタンになっていま す。※
 ※ Pianist画面で録音するときは選択できません。
- **4.** > (再生) ボタンをタップします。
 - 再生を開始します。
- 5. 再度、 (停止)ボタンをタップすると、演奏を停止します。



演奏を録音・再生する

■ ソングを消去する

選択中のソングを消去します。

- 1. ソング選択をスワイプして、消去するソングを選択します。
- レコーダー画面の (メニュー)ボタンをタップします。
 レコーダーメニュー(内部)画面が表示されます。

🔚 🗲 メニューボタン

ଚ ଅ ୪

レコーダーメニュー(内部)画面

- ① **ソングデリート** 現在のソングを消去します。
- ② ソングパート1デリート※ 現在のソングのパート1だけを消去します。
- ③ ソングパート2デリート※ 現在のソングのパート2だけを消去します。
- ④ ×(閉じる)ボタン
 レコーダー画面に戻ります。

※ Pianist画面では選択できません。

- **3.** ソング全体か、どちらか一方か、消去する対象のボタンを タップします。
- **4.** (閉じる)ボタンをタップします。 レコーダー画面に戻ります。



3.USBメモリに録音する

NV5は、USBメモリに直接演奏を録音(保存)することができます。ラインイン(P. 132)の音も合わせてUSBメ モリに録音することができます。

■録音モード(USB)に入る

USBメモリへの録音はUSBレコーダー画面で行います。

- USBメモリを本体に接続します。 ステータスバーに □ (USB)アイコンが表示されます。
- Pianist、Sound画面に表示されるレコーダーバーの へ(レ コーダーを開く)ボタンをタップします。 レコーダー画面が表示されます。



ーレコーダーを開くボタン

3. レコーダー画面で、レコーダーモード選択ボタンのUSB録 音モードをタップします。

レコーダー(USB)画面が表示されます。



演奏を録音・再生する

レコーダー(USB)画面

- ① レコーダーを閉じるボタン レコーダー画面を閉じて元の画面に戻ります。
- ② メニューボタン レコーダーメニュー画面を表示します。
- ③ レコーダーモード選択ボタン インターナル録音モード/USB録音モードを切り替え ます。
- ④ **ソング選択** 録音するソングを選択します。また、選択されたソング 名を表示します。
- ⑤ 再生/停止ボタン ソングを再生または再生を停止します。
- ⑥録音時間表示

ソングの録音時間を表示します。

- ⑦ 録音/録音停止ボタン 録音を開始または停止します。
- ⑧メトロノームバー メトロノームのON/OFFや設定を行います。

$(\mathbf{1})$ ₫ ∦ 8 (((0))) 2 レコー ダ internal USB audio 🛹 (3) recorde -ソングく (4) (5) 00:0 **(6**) (7) メトロノーム \wedge \triangle (8) \triangleright \bigcirc Pianist Music Favorite

■ USBレコーダーを設定する

USBレコーダーでは、録音するファイル形式と録音レベルを設定することができます。

 レコーダー(USB)画面で (メニュー)ボタンをタップ します。 レコーダーメニュー(USB)画面が表示されます。



- ① フォーマット ファイル形式を選択します。
- ② ゲイン 録音レベルを調節します。
- ③

 (閉じる)ボタン

 レコーダー(USB)画面に戻ります。



● 録音するデータ形式を選ぶ

録音するデータのファイル形式を選びます。 ファイル形式はMP3かWAVを選ぶことができます。

- レコーダーメニュー画面で、フォーマットをタップして選択します。
- (閉じる)ボタンをタップします。
 レコーダー画面に戻ります。



演奏を録音・再生する

演奏を録音・再生する

● 録音レベルを設定する

弾く曲に合わせた録音レベル調節を行うことができます。 レベルは0 ~ 15dBの範囲で調整できます。演奏する内容に合わせて調整してください。

1. レコーダーメニュー画面で、ゲインの----(スライダー)を 左右にスワイプして調節します。

.....

(閉じる)ボタンをタップします。
 レコーダー画面に戻ります。



←録音/録音停止ボタン

■録音する

ソング番号、同時再生、録音するファイルフォーマット、ゲインを設定した後、録音を開始します。

● 録音をスタートする



どもう一度録音したい場合は、Noを選択します。

● 録音した曲をすぐに聴く

録音した曲を聴いてみましょう。

.....

ここではレコーダー画面での再生の手順を説明します。

ミュージック(USBメモリープレーヤー) 画面ではより詳しい設定をして再生することができます。詳しくは、「6. USBメモリープレーヤー」(P. 67) をご覧ください。

1. > (再生)ボタンをタップします。再生を開始します。

2. (停止)ボタンをタップすると、演奏を停止します。



■曲を聴きながら演奏を重ねて録音する(オーバーダビング)

曲を聴きながら演奏をUSBメモリに重ねて録音することができます。

- * SMF/KSOファイルをオーバーダビングしてSMF/KSOファイルにすることはできません。SMFファイルをオーバーダビングする場合は、MP3/WAVファイ ルに変換されます。
- Music画面で レコーダープレイバックまたは □ USBメ モリープレーヤーをタップします。 選曲画面が表示されます。
- 曲目リストの中から再生する曲をタップします。
 ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面またはミュージックプレイ(USBメモリープレーヤー)画面が表示されます。
- ミュージックプレイ(レコーダー再生)画面、ミュージック プレイ(USBメモリープレーヤー)画面に表示されるオー バーダビングバーの(オーバーダビングを開く)ボタンを タップします。オーバーダビング画面が表示されます。 操作に関しては、レコーダー(USB)画面と同じです。





NV5を設定する

NV5では、演奏を楽しむためにさまざまな設定を行うことができます。こうした設定をまとめて設定メニューと呼びます。

設定メニューは、Pianist画面、Sound画面から 📜 (メニュー)ボタンで表示させることができます。同じ設定 メニューでもどちらの画面で呼び出したかで設定できる項目が異なります。

1.ピアニストメニュー

Pianist画面から表示するピアニストメニューでの設定項目は次の表のとおりです。

■ ピアニストメニューの設定項目

設定メニュー	設定内容	設定できる項目	説明ページ
アンビエンス	再生する音の広がりを設定します。	タイプ	P. 94
		デプス	P. 94
コンサートチューナー	ピアノに関する様々な調整を電子的にシミュ	タッチカーブ	P. 107
	レートし、演奏者の好みのピアノにするための	ボイシング	P. 109
	設定です。	ダンパーノイズ	P. 111
	ピアニストメニューから呼び出すコンサート	キーアクションノイズ	P. 115
	 チューナーの設定項目は、演奏に直接影響する	ハンマーディレイ	P. 116
	ものをまとめてあります。	ミニマムタッチ	P. 117
	より詳細に設定したい場合には、サウンドメ	88鍵ボリューム	P. 123
		ハーフペダルポイント	P. 124
		ソフトペダルデプス	P. 125
		保存	-
サウンドセッティング	演奏音に関する設定を行います。	トーンコントロール	P. 130
	スピーカーやヘッドホン、ライン入力の音量・	スピーカーボリューム	P. 132
	音質を設定します。	ラインインレベル	P. 132
		ウォールEQ	P. 133
		スペイシャルヘッドホンサウンド	P. 133
		ヘッドホンタイプ	P. 134
		ヘッドホンボリューム	P. 134
セッティング	NV5本体に関する設定を行います。	Bluetooth MIDI	P. 139
	MIDI、Bluetooth MIDI、Bluetooth Audio、USB	Bluetoothオーディオ	P. 139
	に関する設定、画面消去、ロック、カラータッ	Bluetoothオーディオ ボリューム	P. 140
	チ液晶ディスプレイ(LCD)のコントラスト調整、	リネームファイル	P. 141
	言語の設定を行います。	デリートファイル	P. 142
		USBフォーマット	P. 143
		MIDIチャンネル	P. 146
		プログラムナンバー送信	P. 146
		ローカルコントロール	P. 147
		プログラムナンバー送信のON/OFF	P. 147
		チャンネルミュート	P. 148
		LCDコントラスト	P. 149
		オートディスプレイオフ	P. 149
		オートパワーオフ	P. 150
		言語	P. 150
		ファクトリーリセット	P. 151

NV5 を設定する

■ ピアニストメニューを表示する

Pianist画面の (メニュー)ボタンをタップします。
 ピアニストメニュー画面が表示されます。



ピアニストメニュー画面

- ① アンビエンスタイプ 音の広がり、空気感を調節します。(P.94)
- ② アンビエンスデプス アンビエンスの深さ・奥行き感を設定します。(P.94)
- ③ ピアニストデモボタン ピアニストデモ画面を表示します。(P.95)
- ④ コンサートチューナーボタン

コンサートチューナー(ピアノ)画面を表示します。 (P. 103)

⑤ サウンドセッティングボタン

サウンドセッティング(ピアノ)画面を表示します。 (P.126)

⑥セッティングボタン

本機のセッティング(ピアノ)画面を表示します。 (P.136)

USBやBluetooth、MIDIなどの設定を行います。

⑦フェイバリットへ保存ボタン

現在の本機の設定状態をフェイバリットに保存します。 (P.76)

⑧×(閉じる)ボタン

ピアニストメニュー画面を閉じてPianist画面に戻り ます。



NV5を設定する

- 設定したい項目をタップします。
 選択した設定画面が表示されます。
- 3. 設定を終了または中止したいときは、 ╳(閉じる)ボタンを タップします。 Pianist画面に戻ります。



● アンビエンスを設定する

音の広がり、空気感を設定します。

 タイプの領域を左右にスワイプしてアンビエンスタイプを 選択します。
 中央に選択したアンビエンスタイプが表示されます。



見した効果です。
を再現した効果です。
余韻を再現した効果です。
を再現した効果です。
ジの柔らかな余韻を再現した効果です。
余韻を再現した効果です。
タジオの余韻を再現した効果です。
ングスタジオを再現した効果です。
を再現した効果です。
射を再現した効果です。

2. デプスは---(スライダー)を左右に動かして調節します。

^{3. ╳(}閉じる)ボタンをタップします。 Pianist画面に戻ります。

●ピアニストデモを聴く

NV5本体に内蔵されているデモソングを再生します。

ピアニストデモボタンをタップします。
 ピアニストデモ画面が表示されます。

ピアニストデモ画面

- ① **戻るボタン** ピアニストメニュー画面に戻ります。
- ② ピアノ音説明 再生されているピアノの音についての説明を表示し ます。
- ③ ソングバー 曲の再生位置を表示します。
- ④ 1曲戻るボタン 1つ前の曲になります。
- 5 **再生/停止ボタン** 曲を再生または停止します。
- ⑥1曲進むボタン1つ次の曲になります。
- ⑦ 曲名表示 選択されている曲名を表示します。
- (1曲戻る)ボタンまたは ≫ (1曲進む)ボタンをタップして曲を選択します。
 曲名表示で確認します。



.....



NV5を設定する

- 3. (>(再生)ボタンをタップします。 再生を開始します。
- 4. 終了または中断するときは □ (停止)ボタンをタップします。
 再生を停止します。



● ピアノ曲デモ曲リスト

	曲名			作曲者
1	英雄ポロネーズ			ショパン
2	ベルガマスク組曲	第1番	プレリュード	ドビュッシー
3	トルコ行進曲			モーツァルト

●その他のピアニストメニュー

上記以外のピアニストメニューの各項目は以下のページをご覧ください。

コンサートチューナー: 3. コンサートチューナー(P. 102) サウンドセッティング: 4. サウンドセッティング(P. 126) セッティング(P. 135)

■ サウンドメニューの設定項目

設定メニュー	設定内容	設定できる項目	説明ページ
リバーブ	リバーブの効果を設定します。	タイム	P. 22
		デプス	P. 22
エフェクト	エフェクトの種類や効果を設定します。	タイプ	P. 25
		変更項目2種類	P. 25
キートランスポーズ	キー(調)を変更します。	キー(調)	P. 100
キーボードセッティング	バランスやオクターブシフトなどの設定	デュアル	P. 31
(Single選択時には表示されません)	を行います。	バランス、レイヤーオクターブ	
		シフト、レイヤーダイナミクス	
		スプリット	P. 35
		バランス、ロアーオクターブシ	
		フト、ロアーペダル、スプリッ	
		トポイント	
		4ハンズ	P. 39
		バランス、ライトオクターブシ	
		フト、レフトオクターブシフト、	
		人フリットホイント	D 100
コンサートチューナー	ビアノに関する様々な調整を電子的にシ	コンサートチューナーモード	P. 102
	ミュレートし、演奏者の好みのヒアノに	タッチカーフ	P. 107
	するための設定です。 ダンパー、弦、鍵盤などの共振やノイズ	ホイシンク	P. 109
		タンパーレソナンス	P. 111
	なとしアノの計和な印力よ(ノミュレートオスアとができます	タンバーノイズ	P. 111
	ドリることがてきより。	ストリングレゾナンス	P. 112
		開放弦レゾナンス	P. 113
		キャビネットレゾナンス	P. 114
		キーオフエフェクト	P. 114
		キーアクションノイズ	P. 115
		ハンマーディレイ	P. 116
		大屋根の開閉	P. 116
		ディケイタイム	P. 117
		ミニマムタッチ	P. 117
		ストレッチチューニング	P. 118
		音律	P. 120
		音律の主音	P. 122
		88鍵ボリューム	P. 123
		ハーフペダルポイント	P. 124
		ソフトペダルデプス	P. 125
		保存	-
		おまかせ設定	P. 106

Sound画面から表示するサウンドメニューでの設定項目は次の表のとおりです。

設定メニュー	設定内容	設定できる項目	説明ページ
サウンドセッティング	演奏音に関する設定を行います。	チューニング	P. 129
	スピーカーやヘッドホン、ライン入力の	ダンパーホールド	P. 129
	音量・音質を設定します。	トーンコントロール	P. 130
		スピーカーボリューム	P. 132
		ラインインレベル	P. 132
		ウォールEQ	P. 133
		スペイシャルヘッドホンサウンド	P. 133
		ヘッドホンタイプ	P. 134
		ヘッドホンボリューム	P. 134
セッティング	本機全体に係わる設定を行います。	Bluetooth MIDI	P. 139
	MIDIに関する設定、Bluetooth MIDI、	Bluetooth オーディオ	P. 139
	Bluetooth Audio、USB、画面消去、ロッ ク、カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD) のコントラスト調整、言語の設定を行い ます。	Bluetooth オーディオ ボリューム	P. 140
		リネームファイル(USB接続時のみ)	P. 141
		デリートファイル(USB接続時のみ)	P. 142
		USBフォーマット(USB接続時のみ)	P. 143
		MIDIチャンネル	P. 146
		プログラムナンバー送信	P. 146
		ローカルコントロール	P. 147
		プログラムナンバー送信のON/OFF	P. 147
		マルチティンバーモード	P. 148
		チャンネルミュート	P. 148
		LCDコントラスト	P. 149
		オートディスプレイオフ	P. 149
		オートパワーオフ	P. 150
		言語	P. 150
		ファクトリーリセット	P. 151

■ サウンドメニューを表示する

Sound画面の (メニュー)ボタンをタップします。
 サウンドメニュー画面が表示されます。





サウンドメニュー画面

- リバーブ設定ボタン
 リバーブ画面を表示します。(P.100)
- ② **リバーブON/OFFスイッチ** リバーブ動作をON/OFFします。(P. 100)
- ③ エフェクト設定ボタン エフェクト画面を表示します。(P. 100)
- ④ エフェクトON/OFFスイッチ エフェクト動作をON/OFFします。(P. 100)
- ⑤ トランスポーズ キートランスポーズの値を設定します。(P. 100)
- ⑥ キーボードセッティングボタン
 キーボードセッティング画面を表示します。(P. 101)
 ※ Single選択時には表示されません。
- ⑦コンサートチューナーボタン
 コンサートチューナー(サウンド)画面を表示します。
 (P. 103)
- ⑧サウンドセッティングボタン
 サウンドセッティング(サウンド)画面を表示します。
 (P. 126)
- ⑩ フェイバリットへ保存ボタン
 - 現在の状態をフェイバリットに保存します。(P.76)
- ① ×(閉じる)ボタン

Sound画面に戻ります。

NV5を設定する

● リバーブの設定

リバーブのON/OFFとリバーブ画面でリバーブのタイプ/デプス を設定します。 詳細は「■リバーブ」(P.22)をご覧ください。



● エフェクトの設定

エフェクトのON/OFFとエフェクト画面でエフェクトのタイ プ、変更項目を設定します。 詳細は「■エフェクト」(P.25)をご覧ください。

.....



● トランスポーズの設定

トランスポーズは半音単位で調を変えることです。キー(調)の異なる楽器とのアンサンブル演奏や歌の伴奏をするときに、弾く鍵 盤を変えずに簡単に移調できます。

- 1. トランスポーズの----(スライダー)を動かして、キートラ ンスポーズを調整します。 半音単位で動かすことができます。
- 2. 設定終了後は、×(閉じる)ボタンをタップします。



● キーボード設定

.....

デュアルモード、スプリットモード、4ハンズモードでのキーボードのバランスやオクターブシフト、スプリットポイントを設定 します。

現在の演奏モードにより表示される画面と設定項目が異なります。詳しくは下記をご覧ください。

 デュアル演奏: 2. デュアル演奏
 ■ デュアル演奏の設定を変更する(P. 31)
 スプリット演奏
 ■ スプリット演奏の設定を変更する (P. 35)
 4ハンズモード: 4.4ハンズモード(連弾演奏)
 ■ 4ハンズ演奏の設定を変更する(P. 39)



● フェイバリットに登録する

現在のサウンドメニューの設定状態をフェイバリットに保存します。フェイバリットに登録しておくと、簡単な操作で登録した設 定を呼び出すことができるだけでなく、NV5の起動時に設定を自動的に呼び出すことができます。

.....

- 1. サウンドメニュー内の各項目を設定します。
- フェイバリットへ保存ボタンをタップします。
 現在の設定状態がフェイバリットに保存されます。
- 3. 設定終了後は、×(閉じる)ボタンをタップします。



● その他のサウンドメニュー

上記以外のサウンドメニューの各項目は以下のページをご覧ください。

コンサートチューナー: 3. コンサートチューナー(P. 102) **サウンドセッティング:** 4. サウンドセッティング(P. 126) **セッティング:** 5. その他のセッティング(P. 135)

3. コンサートチューナー

ピアノ調律師はアコースティックピアノには欠くことができません。調律師は調律 / 整調 / 整音作業により、ピアニストの趣好に合わせてピアノの調整をします。

コンサートチューナーはこれらの作業を電子的にシミュレートし、演奏者の好みに近いピアノに調整すること ができます。19項目にも及ぶ調整項目を細かく調整できるだけでなく、調整方法を知らなくてもオススメの19 項目の設定を瞬時に行うおまかせ設定もありますので、簡単に様々なピアノ調整を楽しむことが可能です。 また、これらの調整した設定を音色毎に保存することも可能です。

さらに、これらの設定は、フェイバリットに記憶することができます。「7. フェイバリットについて」(P. 74) をご参照ください。

■ おまかせ設定と詳細設定

おまかせ設定	コンサートチューナーの多くの調整機能をあらかじめ組み合わせたおすすめの設定です。
	ピアノ調整機能の内容を知らなくてもプリセットを選ぶだけで、ピアノ調整の変化を楽しむことができます。
	※おまかせ設定は、Sound選択時のみの機能です。

詳細設定 ハンマー調整や、タッチカーブ調整、ダンパーペダル音調整など、ピアノ調整のディテールを調律師の ように調整することができます。

■ 詳細設定の種類と内容、電源ON時の設定

種類	初期設定	効果のかかる音色
1.タッチカーブ	ノーマル	全音色
2. ボイシング	ノーマル	全音色
3. ダンパーレゾナンス	5	ピアノ音色のみ
4. ダンパーノイズ	5	ピアノ音色のみ
5. ストリングレゾナンス	5	ピアノ音色のみ
6. 開放弦レゾナンス	5	ピアノ音色のみ
7. キャビネットレゾナンス	1	ピアノ音色のみ
8.キーオフエフェクト	5	ピアノ音色
		クラシック E.ピアノ/60's E.ピアノ/クラシック E.ピアノ 2
9.キーアクションノイズ	5	ピアノ音色
		ハープシコード/オクターブハープシコード/ハープシコード 2
10. ハンマーディレイ	オフ	ピアノ音色のみ
11. 大屋根の開閉	オープン3	ピアノ音色のみ
12. ディケイタイム	5	全音色
13. ミニマムタッチ	1	ピアノ音色
		クラシック E.ピアノ/60's E.ピアノ/クラシック E.ピアノ 2
14. ストレッチチューニング	(音色毎に異なる)	全音色
15.音律の設定	平均律	全音色
16. 音律の主音の設定	С	全音色
17.88鍵ボリューム	オフ	全音色
18. ハーフペダルポイント	5	全音色
19. ソフトペダルデプス	3	全音色

■ コンサートチューナーを表示する

 それぞれのメニュー画面のコンサートチューナーボタンを タップします。 コンサートチューナー画面が表示されます。



コンサートチューナー(ピアニストメニュー)

各機能の詳細と操作方法は、コンサートチューナー(サウンド)の後に項目ごとに説明します。

① タッチカーブ

タッチカーブのタイプを選択します。(P. 107) ユーザーが作成することもできます。

②ボイシング

ボイシングのタイプを選択します。(P. 109) ユーザーが作成することもできます。

- ③ ダンパーノイズ ダンパーノイズの値を設定します。(P. 111)
- ④ キーアクションノイズ キーアクションノイズの値を設定します。(P. 115)
- ⑤ ハンマーディレイ ハンマーディレイの値を設定します。(P. 116)
- ⑥ ミニマムタッチミニマムタッチの値を設定します。(P.117)

⑦88鍵ボリューム

88鍵ボリュームのタイプを選択します。(P. 123) ユーザーが作成することもできます。

⑧ハーフペダルポイント

ハーフペダルポイントの値を設定します。(P.124)

⑨ソフトペダルデプス

ソフトペダルデプスの値を設定します。(P.125)

⑩保存

コンサートチューナーの設定を音色に保存します。



※上記の画面は説明のために、メニュー項目を全て表示しています。実際 には1度に全部のメニューを表示することはできません。スクロールし て表示します。

NV5を設定する

コンサートチューナー(サウンドメニュー)

各機能の詳細と操作方法は、コンサートチューナー(サウンド)の後に項目ごとに説明します。

- ① コンサートチューナーモードスイッチ コンサートチューナーモードを切り替えます。(P. 106)
- ②タッチカーブ

鍵盤のタッチレスポンスのカーブを選択します。 (P. 107) ユーザーが作成することもできます。

③ボイシング

弦を叩くハンマーの状態をシミュレートした7種類のハ ンマータイプから選択します。(P. 109) ユーザーが作成することもできます。

④ ダンパーレゾナンス

ダンパーペダルを踏んだときの共鳴音の音量を調整します。(P.111)

⑤ ダンパーノイズ

ダンパーペダルを踏んだり離したりしたときに発生する ノイズの音量を調整します。(P.111)

⑥ストリングレゾナンス

ピアノの弦の共鳴音の音量を調整します。(P.112)

⑦開放弦レゾナンス

ピアノの開放弦の高音部の共鳴音の音量を調整します。 (P. 113)

⑧キャビネットレゾナンス

グランドピアノの筐体そのものの余韻を調整します。 (P. 114)

⑨キーオフエフェクト

鍵盤を強く弾いてから離したときに、音が止まる直前に ダンパーが弦に触れる音の音量を調整します。(P.114)

10 キーアクションノイズ

鍵盤を離した後、鍵盤アクションが戻った時に発生する ノイズ音の音量を調整します。(P.115)

11 ハンマーディレイ

ハンマーが弦を叩くタイミングのわずかな遅れをシミュ レートしたもので、演奏しやすいタイミングに調整しま す。(P.116)

12大屋根の開閉

グランドピアノの大屋根の開き具合を選択します。 (P.116)



※上記の画面は説明のために、メニュー項目を全て表示しています。実際 には1度に全部のメニューを表示することはできません。スクロールし て表示します。

13 ディケイタイム

鍵盤を弾いたあとの音の減衰の長さを調整します。 (P.117)

14 ミニマムタッチ

ー番小さい音が出るタッチの強さを設定します。 (P.117)

③ストレッチチューニング

通常の平均律に比べ低音側は低く、高音側は高くするピアノ特有の調律のこと。2種類から選択します。(P.118)

16音律

音律を選択します。(P.120)

⑦音律の主音

音律の主音を設定します。(P.122)

1883鍵ボリューム

ピアノでは、鍵盤によって音量が異なります。あらかじ め設定した4種類のボリュームの組み合わせから選択し ます。(P. 123) ユーザーが作成することもできます。

(1) ハーフペダルポイント

ハーフペダルが掛かり始めるポイント(音が伸び始める ポイント)を調整します。(P.124)

20 ソフトペダルデプス

ソフトペダルの効き具合を調整します。(P.125)

21保存

コンサートチューナーの設定を音色に保存します。

コンサートチューナーを終了するときには、画面上部の
 (戻る)ボタンをタップします。

ピアニストメニュー画面またはサウンドメニュー画面に戻 ります。

各設定項目については次項からの説明をご覧ください。



NV5 を設定する

■ コンサートチューナーの各項目を設定する

★印の項目は、コンサートチューナー(サウンドメニュー)にのみ表示され、コンサートチューナー(ピアニストメニュー)では表示 されません。

「おまかせ設定」を選ぶことで、コンサートチューナーの細かい調整内容を知らなくても、簡単に様々なピアノ調整を楽しむことができます。

おまかせ設定に切り替える

詳細設定画面で、コンサートチューナーモードスイッチで、おまかせボタンまたは詳細ボタンをタップしてそれぞれの設定画面に 切り替えます。

1. おまかせボタンをタップします。

コンサートチューナーおまかせ設定画面が表示されます。



コンサートチューナーおまかせ設定画面

① 戻るボタン

サウンドメニュー画面に戻ります。

- ② コンサートチューナーモードスイッチ 詳細設定とおまかせ設定を切り替えます。
- ③おまかせ設定選択

おまかせ設定のタイプを選択します。

④案内表示

選択されているおまかせ設定タイプの説明を表示し ます。

⑤保存

選択されている設定を現在の音色に保存します。



2. おまかせ設定選択の領域を左右にスワイプして、おまかせ 設定のタイプを選択します。



おまかせ設定を音色に保存する

おまかせ設定の値を現在の音色に保存すると、再起動した後も その音色を選択すると保存したおまかせ設定の値が反映され ます。

おまかせ設定のタイプを選択後、保存をタップします。

ピアノでは鍵盤を弾く力をだんだん強くしていくと、音量もだんだん大きくなっていきます。この鍵盤を弾く強さと音量との関係 を表したものをタッチカーブと呼びます。

NV5では、6種類のタッチカーブに加え、演奏する人の力に最も適したタッチカーブを作るユーザータッチカーブ作成機能を搭載 しています。

タッチカーブの種類

種類	効果	大きい	
 ①ライト+ ②ライト 	弱いタッチで弾いても大きな音がでます。 小さなお子様や、オルガンプレーヤー向きのタッチカーブです。	Î	
③ノーマル	アコースティックピアノと同程度のタッチで音量が変化します。	音量	
④ヘビー	強いタッチで弾かないと大きな音が出ません。		12345
⑤ヘビー+	指の力の強い人向きのタッチカーブです。		
⑥オフ	タッチの強弱に関わらず一定の音量で発音します。	▼	
ユーザー	ユーザーが入力したタッチによりタッチカーブが作成されます。		 弱い ←──── 鍵盤を弾く強さ ────→ 強い

NV5を設定する

タッチカーブの種類を選<u>択する</u>

詳細設定画面で、タッチカーブの領域を左右にスワイプして種類を選択します。 「ユーザー」を選択した場合は次項をご覧ください。 ※タッチカーブは全音色に効果があります。



ユーザータッチカーブの作成

ユーザータッチカーブ作成機能とは、ユーザーの鍵盤を弾く指の力に合わせて、自動的にタッチカーブを作成する機能です。

 詳細設定画面で、タッチカーブの領域を左右にスワイプしてユーザーを選択します。 編集ボタンをタップすると、ユーザータッチカーブ作成画面が表示されます。

ユーザータッチカーブ作成画面

- ① **戻るボタン** コンサートチューナー詳細設定画面に戻ります。
- ②案内表示 タッチカーブ作成状態を表示します。
- ③ タッチカーブ作成開始/終了ボタン タップして作成を開始します。 操作の進行に応じてスタート、ストップ、okと文字表示 が変わります。
- スタート(タッチカーブ作成開始/終了)ボタンをタップします。
 ボタンの表示がストップに変わります。
- 3. 適当な鍵盤を使って弱打から強打まで弾きます。
- 演奏が終わったら、ストップ(タッチカーブ作成開始/終了) ボタンをタップします。
 案内表示が「アナライズコンプリート」に変わり、OK(タッ チカーブ作成開始/終了)ボタンをタップしたら作成完了 です。
- **5. 〈** (戻る)ボタンをタップします。


ユーザータッチカーブを音色に保存する

作成したユーザータッチカーブの値を現在の音色に保存する と、再起動した後もその音色を選択すると保存したユーザー タッチカーブの値が反映されます。

ユーザータッチカーブ設定後、コンサートチューナー詳細設定 画面で、保存をタップします。



● ボイシング

アコースティックピアノにおける、弦を叩くハンマーの状態をシミュレートしたもので、7種類のハンマータイプが選べます。 ※ 任意の鍵盤だけにボイシングを行うこと(ユーザーボイシング)も可能です。

.....

ハンマーの状態の種類

種類	効果
ノーマル	通常の設定です。
メロウ1	やわらかめのハンマーをシミュレートしたソフトな音色になります。
メロウ2	メロウ1よりやわらかなハンマーをシミュレートした音色になります。
ダイナミック	タッチの強弱に応じてソフトな音色からブライトな音色までダイナミックに変化します。
ブライト1	硬めのハンマーをシミュレートしたブライトな音色になります。
ブライト2	ブライト1より硬めのハンマーをシミュレートした音色になります。
ユーザー	任意の鍵盤に対してボイシング調整が可能になります。

ボイシングの種類を選択する

詳細設定画面で、ボイシングの領域を左右にスワイプして種類 を選択します。 「ユーザー」を選択した場合は次項をご覧ください。 ※ボイシングは全音色に効果があります。



ユーザーボイシング

任意の鍵盤に対してボイシング調整を行います。

 詳細設定画面で、ボイシングの領域を左右にスワイプして ユーザーを選択します。 編集ボタンをタップすると、ユーザーボイシング作成画面 が表示されます。

ユーザーボイシング作成画面

- **反るボタン** 詳細設定画面に戻ります。
- ②鍵盤表示

鍵盤を押すと、ユーザーボイシングを設定する鍵盤番号 が表示されます。

③案内表示

操作説明を表示します。

- ④ **ユーザーボイシング** ユーザーボイシングの値を設定します。
- ユーザーボイシングを設定したい鍵盤を押します。
 鍵盤表示に押した鍵盤番号が表示されます。
- **3.** ユーザーボイシングの----(スライダー)を動かしてユー ザーボイシングを調節します。
- **4. 〈**(戻る)ボタンをタップします。 設定を終了します。

※ユーザーボイシングはピアノ音色のみに効果があります。

ユーザーボイシングの設定を音色に保存する

作成したユーザーボイシングの値を現在の音色に保存すると、 再起動した後もその音色を選択すると保存したユーザーボイシ ングの値が反映されます。 ユーザーボイシング設定後、コンサートチューナー詳細設定画 面で、保存をタップします。





●ダンパーレゾナンス★

.....

ダンパーペダル (P. 13参照) を踏んだときのピアノ全体の共鳴効果をシミュレートしたもので、この共鳴音の音量を設定するこ とができます。

ダンパーレゾナンスの値を設定する

詳細設定画面で、ダンパーレゾナンスの---(スライダー)を 動かして、値を設定します。値はオフ、1~10です。「1」がもっ とも弱く、「10」がもっとも強く響きます。「オフ」の場合は共 鳴音はありません。

※ダンパーレゾナンスはピアノ音色のみに効果があります。



ダンパーレゾナンスの設定を音色に保存する

設定したダンパーレゾナンスの値を現在の音色に保存すると、 再起動した後もその音色を選択すると保存したダンパーレゾナ ンスの値が反映されます。

ダンパーレゾナンスの設定後、コンサートチューナー詳細設定 画面で、保存をタップします。



● ダンパーノイズ

ダンパーペダルを踏んだときと、離したとき、ダンパーヘッドが弦に触れたり、離れたりする際のノイズ音が発生します。このノ イズの音量を調整します。

.....

ダンパーノイズを設定する

詳細設定画面で、ダンパーノイズの---(スライダー)を動か して、値を設定します。値はオフ、1~10です。「1」がもっと も小さく、「10」がもっとも大きくなります。「オフ」の場合は ダンパーノイズは鳴りません。

※ダンパーノイズはピアノ音色のみに効果があります。



ダンパーノイズの設定を音色に保存する

設定したダンパーノイズの値を現在の音色に保存すると、再起 動した後もその音色を選択すると保存したダンパーノイズの値 が反映されます。

ダンパーノイズの設定後、コンサートチューナー詳細設定画面 で、保存をタップします。

.....



.....

● ストリングレゾナンス★

ピアノの弦の共鳴効果(ストリングレゾナンス)をシミュレートしたもので、この共鳴音の音量を好みに合わせて変更することがで きます。

ストリングレゾナンスとは?

ピアノは各鍵盤毎に弦が張られています。ある鍵盤を押さえた状態で他の鍵盤を弾くと、2つの鍵盤の音程の関係によって弦の共 鳴が発生して音が出ます。これが「ストリングレゾナンス」です。

例えばドの鍵盤を押さえたままの時、下図の鍵盤を弾くとドの鍵盤の弦が共鳴して音が出ます。ドの鍵盤をそっと押さえたままに して下図の鍵盤を弾いてすぐに止めると共鳴音が鳴っていることが良くわかります。



ピアノではある鍵盤を押さえたままにして隣の鍵盤を弾くと振動が伝わっておさえていた弦が共鳴して音が出ます。NV5ではこの 現象もシミュレートしています。

ダンパーペダルを踏んだまま弾いた場合はストリングレゾナンス効果はありません。

ストリングレゾナンスの値を設定する

詳細設定画面で、ストリングレヅナンスの----(スライダー) を動かして、値を設定します。値はオフ、1~10です。「1」がもっ とも小さく、「10」がもっとも大きく鳴ります。「オフ」の場合 は弦の共鳴音はありません。

※ストリングレゾナンスはピアノ音色のみに効果があります。



ストリングレゾナンスの設定を音色に保存する

設定したストリングレゾナンスの値を現在の音色に保存する と、再起動した後もその音色を選択すると保存したストリング レゾナンスの値が反映されます。

ストリングレゾナンスの設定後、コンサートチューナー詳細設 定画面で、保存をタップします。



● 開放弦レゾナンス★

グランドピアノの高音部はダンパーが付いておらず、その高音部の弦はダンパーペダルを踏む/踏まないに関わらず常に開放され ている状態となっています。開放弦レゾナンスは、その常に開放されている高音部の弦共鳴をシミュレートします。

.....

開放弦レゾナンスの値を設定する

詳細設定画面で、開放弦レゾナンスの---(スライダー)を動かして、値を設定します。値はオフ、1~10です。「1」がもっとも弱く「10」がもっとも強く鳴ります。「オフ」の場合は弦の 共鳴はありません。

※開放弦レゾナンスはピアノ音色のみに効果があります。



-開放弦レゾナンス -スライダー

開放弦レゾナンスの設定を音色に保存する

設定した開放弦レジナンスの値を現在の音色に保存すると、再 起動した後もその音色を選択すると保存した開放弦レジナンス の値が反映されます。

開放弦レゾナンスの設定後、コンサートチューナー詳細設定画 面で、保存をタップします。



● キャビネットレゾナンス★

キャビネットレゾナンスはグランドピアノの筐体そのものの余韻をシミュレートします。

.....

キャビネットレゾナンスの値を設定する

詳細設定画面で、キャビネットレゾナンスの--(スライダー) を動かして、値を設定します。値はオフ、1~10です。「1」がもっ とも弱く「10」がもっとも強く鳴ります。「オフ」の場合は筐体 の余韻はありません。

※キャビネットレゾナンスはピアノ音色のみに効果があります。



キャビネットレゾナンスの設定を音色に保存する

設定したキャビネットレゾナンスの値を現在の音色に保存する と、再起動した後もその音色を選択すると保存したキャビネッ トレゾナンスの値が反映されます。

キャビネットレゾナンスの設定後、コンサートチューナー詳細 設定画面で、保存をタップします。



● キーオフエフェクト★

特に低音でピアノの鍵盤を強く弾いてから離したときに、音が止まる直前にダンパーが弦に触れる音をシミュレートしたもので、 この音量をお好みに合わせて調整することができます。

.....

キーオフエフェクトの値を設定する

詳細設定画面で、キーオフエフェクトの---(スライダー)を 動かして、値を設定します。値はオフ、1~10です。「1」がもっ とも弱く、「10」がもっとも強く鳴ります。「オフ」の場合効果 はありません。

※ キーオフエフェクトはピアノ音色、クラシック E.ピアノ、60's E.ピアノ、 クラシック E.ピアノ2にのみに効果があります。



キーオフエフェクトの設定を音色に保存する

設定したキーオフエフェクトの値を現在の音色に保存すると、 再起動した後もその音色を選択すると保存したキーオフエフェ クトの値が反映されます。

キーオフエフェクトの設定後、コンサートチューナー詳細設定 画面で、保存をタップします。



● キーアクションノイズ

ピアノでは、鍵盤を離した際に鍵盤アクションも同時に戻りますが、この際に鍵盤アクションからノイズ音が発生します。キーア クションノイズはこのノイズ音をシミュレートしたもので、このノイズの音量を設定することができます。

.....

キーアクションノイズを設定する

詳細設定画面で、キーアクションノイズの---(スライダー) を動かして、値を設定します。値はオフ、1~10です。「1」がもっ とも小さく、「10」がもっとも大きく鳴ります。「オフ」の場合 はキーアクションノイズは鳴りません。

※キーアクションノイズはピアノ音色、ハープシコード、オクターブハー プシコード、ハープシコード2に効果があります。

キーアクションノイズの設定を音色に保存する

設定したキーアクションノイズの値を現在の音色に保存する と、再起動した後もその音色を選択すると保存したキーアク ションノイズの値が反映されます。

キーアクションノイズの設定後、コンサートチューナー詳細設 定画面で、保存をタップします。



● ハンマーディレイ

ハンマーディレイを設定する

詳細設定画面で、ハンマーディレイの----(スライダー)を動かして、値を設定します。値はオフ、1~10です。「1」がもっともハンマー遅れが小さく、「10」がもっともハンマー遅れが大きくなります。「オフ」の場合はハンマーディレイは発生しません。

※ハンマーディレイはピアノ音色のみに効果があります。



ハンマーディレイの設定を音色に保存する

設定したハンマーディレイの値を現在の音色に保存すると、再 起動した後もその音色を選択すると保存したハンマーディレイ の値が反映されます。

ハンマーディレイの設定後、コンサートチューナー詳細設定画 面で、保存をタップします。



● 大屋根の開閉★

グランドピアノの大屋根の開き具合による音の違いをシミュレートします。

種類	効果
オープン3	大屋根を一番開いた状態を再現します。
オープン2	大屋根を中程度開いた状態を再現します。
オープン1	大屋根を少し開いた状態を再現します。
クローズ	大屋根を閉じた状態を再現します。

大屋根の開閉を設定する

詳細設定画面で、大屋根の開閉の領域で左右にスワイプして、 大屋根の種類を選択します。

※大屋根の開閉はピアノ音色のみに効果があります。



● ディケイタイム★

鍵盤を弾いたあとの音の減衰の長さを調整します。

•••••••

ディケイタイムを設定する

詳細設定画面で、ディケイタイムの (スライダー)を動か して、値を設定します。値は1~10があります。「1」がもっと も減衰が短く、「10」がもっとも減衰が長くなります。 ※ディケイタイムは全音色に効果があります。



ディケイタイムの設定を音色に保存する

設定したディケイタイムの値を現在の音色に保存すると、再起 動した後もその音色を選択すると保存したディケイタイムの値 が反映されます。

ディケイタイムの設定後、コンサートチューナー詳細設定画面 で、保存をタップします。



● ミニマムタッチ

ピアノによって、一番小さい音が出るタッチの強さは異なります。ミニマムタッチは、この一番小さい音が出るタッチの強さを設 定することができます。

.....

ミニマムタッチを設定する

詳細設定画面で、ミニマムタッチの (スライダー)を動か して、値を設定します。値は1 ~ 20があります。「1」がもっと もミニマムタッチが小さく、非常に弱いタッチでも音がでます。 「20」がもっともミニマムタッチが大きくなり、非常に弱いタッ チだと音が出なくなります。

※ ミニマムタッチはピアノ音色、クラシック E.ピアノ、60's E.ピアノ、ク ラシック E.ピアノ2に効果があります。



ミニマムタッチの設定を音色に保存する

設定したミニマムタッチの値を現在の音色に保存すると、再起 動した後もその音色を選択すると保存したミニマムタッチの値 が反映されます。

ミニマムタッチの設定後、コンサートチューナー詳細設定画面 で、保存をタップします。



● ストレッチチューニング★

ストレッチチューニングとは通常の平均律に比べ低音側は低く、高音側は高くするピアノ特有の調律のことです。NV5は2種類の ストレッチチューニングから選ぶことができます。この機能は音律の設定(P. 120)で平均律が選ばれているときのみ有効な機能 です。

ストレッチチューニングの種類

名称	説明
オフ	通常の平均律のチューニングそのままの状態です。
ノーマル	通常の平均律に比べ低音側は低く、高音側は高くなります。
ワイド	通常の平均律に比べ低音側はより低く、高音側はより高くなります。
ユーザー	1鍵1鍵ごとにチューニングを設定できます。

ストレッチチューニングを選択する

詳細設定画面で、ストレッチチューニングの領域で左右にスワ イプして、「オフ」、「ノーマル」、「ワイド」の中からお好みのス トレッチチューニングを選択します。 「ユーザー」を選択した場合は「ユーザーチューニングを設定す る」をご覧ください。 ※ストレッチチューニングの設定は全音色に効果があります。



ユーザーチューニングを設定する

 詳細設定画面で、ストレッチチューニングの領域を左右に スワイプしてユーザーを選択します。 編集ボタンをタップすると、ユーザーチューニング画面が 表示されます。

ユーザーチューニング画面

- **戻るボタン** 詳細設定画面に戻ります。
- 2 鍵盤表示
 鍵盤を押すと、ユーザーチューニングを設定する鍵盤番
 号が表示されます。
- 3 案内表示 操作説明を表示します。
- ④ ユーザーストレッチチューニング ストレッチチューニングの値を設定します。
- 2. チューニングする鍵盤を押します。

- **3.** ---(スライダー)を動かして値を設定します。-50~+50 まで設定できます。
- (戻る)ボタンをタップします。ユーザーチューニング 画面が閉じます。

※ ユーザーチューニングは全音色に効果があります。





ストレッチチューニング/ユーザーチューニングの設定を音色に保存する

設定したチューニングの値を現在の音色に保存すると、再起動 した後もその音色を選択すると保存したチューニングの値が反 映されます。

ストレッチチューニング/ユーザーチューニングの設定後、コ ンサートチューナー詳細設定画面で、保存をタップします。



●音律の設定★

NV5ではピアノの調律法として、最も一般的な平均律だけでなく、ルネッサンス、バロック等の時代に用いられた古典音律にも設定することができます。

.....

音律の種類

音律名	音律の説明
平均律	現在のピアノの調律方法として最も一般的なもので、どのように転調や移調をしても 和音の響きが変わらないという特長があります。
純正律〈長調/短調〉	主要な3度と5度のうなりをなくした調律法です。 主要3和音が美しく響きますが、それ以外の和音は濁るものがあります。
ピタゴニマ立律	※ 演奏9 る衆田の調に合わせて主旨を設定してお使いください。 にした、 ドの1 年の こ たいち たくし た 囲 伊汁 ズータイ の2 年 が こ た て た め 知 辛 ち 定 寿 す て
ビダコノス日伴	と響きが濁りますが、旋律を演奏するとその個性が良く出るのが特長です。
中全音律	主要な長3度のうなりをなくすために少しだけ5度のうなりを許した調律法で、古い時 代の鍵盤楽器で広く使用されました。
ヴェルクマイスター第Ⅲ法	調号の少ない調は、和音の美しい中全音律に近く、調号が増えるにしたがって、旋律
キルンベルガー第Ⅲ法	の個性が良く出るピタゴラス音律に近づく調律法です。古典音楽の作曲家の意図した "調性の性格"を反映することができます。
ユーザー音律	オリジナルの音律を設定できます。

音律を選択する

詳細設定画面で、音律の領域で左右にスワイプして、音律を選 択します。 「ユーザー」を選択した場合は「ユーザー音律の設定」をご覧くだ

さい。

※音律の設定は全音色に効果があります。



ユーザー音律の設定

ユーザー音律では各音のセント値(100セント=半音)が設定できます。

 詳細設定画面で、音律の領域で左右にスワイプして、ユー ザーを選択します。 編集ボタンをタップすると、ユーザー音律画面が表示され ます。

ユーザー音律画面

〕戻るボタン 詳細設定画面に戻ります。

②鍵盤表示 鍵盤を押すと、音律を設定する鍵盤番号が表示されます。

- 3 案内表示 操作説明を表示します。
- ④ **ユーザー音律** 音律の値を設定します。
- 2. 設定する鍵盤を押します。

- →-(スライダー)を動かしてセント値を設定します。
 -50~+50まで設定できます。
- **4.** 〈 (戻る)ボタンをタップします。 ユーザー音律画面が閉じます。

※ユーザー音律は全音色に効果があります。





音律/ユーザー音律の設定を音色に保存する

設定した音律/ユーザー音律の値を現在の音色に保存すると、 再起動した後もその音色を選択すると保存した音律/ユーザー 音律の値が反映されます。

音律/ユーザー音律の設定後、コンサートチューナー詳細設定 画面で、保存をタップします。



● 音律の主音の設定★

平均律以外の音律は調号に合わせた音律ですので、音律の主音を設定します。 演奏する曲の調号に合わせます。

.....

主音を選択する

詳細設定画面で、音律の主音の左右にスワイプして、音律の主 音を選択します。「C ~ B」の間で設定できます。 平均律(フラット)を選択している場合は主音の設定をしても変 化はありません。

※音律の主音の設定は全音色に効果があります。



音律の主音の設定を音色に保存する

設定した音律の主音の値を現在の音色に保存すると、再起動し た後もその音色を選択すると保存した音律の主音の値が反映さ れます。

音律の主音の設定後、コンサートチューナー詳細設定画面で、 保存をタップします。

● 88鍵ボリューム

.....

ピアノでは、鍵盤によって音量が異なります。これを88鍵ボリュームと呼びます。NV5では、4種類の88鍵ボリュームに加え、演 奏する人の好みに88鍵それぞれの音量を調整できるユーザー88鍵ボリュームを搭載しています。

88鍵ボリュームの種類

名称	説明
オフ	通常の状態です。
ハイダンピング	上の音域に行くに従って、音量が次第に減少します。
ローダンピング	下の音域に行くに従って、音量が次第に減少します。
ハイ&ローダンピング	上と下の音域に行くに従って、音量が次第に減少します。
センターダンピング	中央の鍵盤の音量が次第に減少します。
ユーザー	88鍵それぞれの音量をお好みに調整できます。

88鍵ボリュームを選択する

詳細設定画面で、88鍵ボリュームの領域で左右にスワイプして、88鍵ボリュームの種類を選択します。ユーザーを選択した場合は「ユーザー88鍵ボリュームを設定する」をご覧ください。

※88鍵ボリュームは全音色に効果があります。



ユーザー88鍵ボリュームを設定する

 詳細設定画面で、88鍵ボリュームの領域で左右にスワイプ して、ユーザーを選択します。 編集ボタンをタップすると、ユーザー88鍵ボリューム設定 画面が表示されます。

ユーザー88鍵ボリューム設定画面

戻るボタン

詳細設定画面に戻ります。

②鍵盤表示

選択された鍵盤番号を表示します。

- ③案内表示 操作方法などの説明を表示します。
- ④ ユーザー88鍵ボリューム 88鍵ボリュームを調節します。
- 2. 設定する鍵盤を押します。



- (スライダー)を動かしてユーザー88鍵ボリュームを設定します。
 -50~+50まで設定できます。
- (戻る)ボタンをタップします。
 ユーザー88鍵ボリューム設定画面が閉じます。



88鍵ボリューム/ユーザー88鍵ボリュームの設定を音色に保存する

設定した88鍵ボリューム/ユーザー88鍵ボリュームの値を現在 の音色に保存すると、再起動した後もその音色を選択すると保 存した88鍵ボリューム/ユーザー88鍵ボリュームの値が反映さ れます。 88鍵ボリューム/ユーザー88鍵ボリュームの設定後、コンサー トチューナー詳細設定画面で、保存をタップします。



● ハーフペダルポイント

ハーフペダルポイントでは、ダンパーペダルにおいてハーフペダルが掛かり始めるポイント(音が伸び始めるポイント)を調整する ことができます。

ハーフペダルポイントを設定する

詳細設定画面で、ハーフペダルポイントの---(スライダー) を動かして、ハーフペダルポイントの値を設定します。値は1 ~ 10です。「1」がもっともハーフペダルスタートが早く、「10」 がもっとも遅くなります。

※ ハーフペダルポイントは全音色に効果があります。



ハーフペダルポイントの設定を音色に保存する

設定したハーフペダルポイントの値を現在の音色に保存する と、再起動した後もその音色を選択すると保存したハーフペダ ルポイントの値が反映されます。

ハーフペダルポイントの設定後、コンサートチューナー詳細設 定画面で、保存をタップします。



● ソフトペダルデプス

ソフトペダルデプスでは、ソフトペダルにおいてソフトペダルの効き具合を調整することができます。

.....

ソフトペダルデプスを設定する

詳細設定画面で、ソフトペダルデプスの---(スライダー)を 動かして、ソフトペダルデプスの値を設定します。値は1~10 です。「1」がもっともソフトペダルの効きが弱く、「10」がもっ とも強くなります。

※ソフトペダルデプスは全音色に効果があります。



ソフトペダルデプスの設定を音色に保存する

設定したソフトペダルデプスの値を現在の音色に保存すると、 再起動した後もその音色を選択すると保存したソフトペダルデ プスの値が反映されます。

ソフトペダルデプスの設定後、コンサートチューナー詳細設定 画面で、保存をタップします。



4.サウンドセッティング

NV5の音量や音質に関する設定を行います。

サウンドセッティングの種類と初期設定

種類	初期設定	説明
チューニング	440.0Hz	音のピッチ(音程)を調整します。
ダンパーホールド	OFF	ダンパーペダルを踏んで鍵盤を弾いたときに鍵盤から手を離した 後も音を持続させます。
トーンコントロール	オフ	音質を調整します。
スピーカーボリューム	ノーマル	スピーカーの音量を選択します。
ラインインレベル	0	ライン入力レベルを調節します。
ウォールEQ	OFF	壁際に設置したときに適した音質に設定します。
スペイシャルヘッドホンサウンド	ノーマル	ヘッドホンでの演奏時に自然な立体感や臨場感を再現します。
ヘッドホンタイプ	ノーマル	お手持ちのヘッドホンに最適な音質に設定します。
ヘッドホンボリューム	ノーマル	ヘッドホンの音量を設定します。

■ サウンドセッティング画面を表示する

 ピアニストメニュー画面またはサウンドメニュー画面で、 サウンドセッティングボタンをタップします。 サウンドセッティング画面が表示されます。 ピアニストメニュー画面から表示されたサウンドセッティ ングとサウンドメニュー画面から表示されたサウンドセッ ティング画面が一部が異なります。



サウンドセッティング(ピアニストメニュー)画面

- トーンコントロール 音質を調整します。(P.130)
- ② スピーカーボリューム スピーカーの音量を選択します。(P. 132)
- ③ ラインインレベル ライン入力レベルを調節します。(P. 132)
- ⑤スペイシャルヘッドホンサウンド
 スペイシャルヘッドホンサウンドを選択します。 (P. 133)
- ⑥ヘッドホンタイプ ヘッドホンのタイプを選択します。(P. 134)
- ⑦ヘッドホンボリューム ヘッドホンの音量を選択します。(P. 134)



※上記の画面は説明のために、メニュー項目を全て表示しています。実際 には1度に全部のメニューを表示することはできません。スクロールし て表示します。

サウンドセッティング(サウンドメニュー)画面

各機能の詳細と操作方法は、サウンドセッティング(サウンド) 画面の該当する項目のページをご覧ください。

- ① **チューニング** 音のピッチ(音程)を調整します。(P. 129)
- ② ダンパーホールドON/OFFスイッチ ダンパーペダルを踏んで鍵盤を弾いたときに鍵盤から 手を離した後も音を持続させる機能をON/OFFします。 (P. 129)
- ③ トーンコントロール 音質を調整します。(P. 130)
- ④ スピーカーボリューム スピーカーの音量を選択します。(P. 132)
- ⑤ ラインインレベル ライン入力レベルを調節します。(P. 132)
- ⑦スペイシャルヘッドホンサウンド スペイシャルヘッドホンサウンドを選択します。 (P. 133)

2. サウンドセッティングを終了するときには、画面上部の

ピアニストメニュー画面またはサウンドメニュー画面に戻

- ⑧ヘッドホンタイプ ヘッドホンのタイプを選択します。(P. 134)
- ③ヘッドホンボリューム ヘッドホンの音量を選択します。(P. 134)

く(戻る)ボタンをタップします。

ります。

440.0 (1)ON (2) オフ $\rightarrow <$ **-(3**) ノーマル > <(4) 0dB (5) **-(6**) ON < ノーマル **-(7**) **-(8**) < ノーマル $\rightarrow <$ < ノーマル $\rightarrow \leqslant$ (9)

§ hhouh (((0))

ର ଅଁ ⊀

※上記の画面は説明のために、メニュー項目を全て表示しています。実際 には1度に全部のメニューを表示することはできません。スクロールし て表示します。



NV5 を設定する

■ サウンドセッティングの各項目を設定する

★の項目は、サウンドメニュー画面から表示されたサウンドセッティング画面にのみ表示されます。

●チューニング★

.....

音のピッチ(音程)を調整することができます。合奏のときやCDの再生に合わせて演奏するときなど、音程を合わせたいときに使用します。

ピッチを設定する

サウンドセッティング画面で、チューニングの数字の各桁を上 下方向にスワイプして数値で設定します。

ピッチ周波数を0.5きざみで切り替えることができます。427.0 ~453.0(Hz)の間で設定します。

〈(戻る)ボタンをタップすると、元のピアニストメニュー画 面またはサウンドメニュー画面に戻ります。



数字の各桁を上下に スワイプします。

● ダンパーホールド★

ダンパーホールドとは、ストリングアンサンブルのような持続音色(鍵盤を押しつづけている間鳴りつづける音色)に対して、ダン パーペダルを踏んで鍵盤を弾いたときに鍵盤から手を離した後も音を持続させる機能です。

ダンパーホールドのON/OFFを設定する

サウンドセッティング画面で、ダンパーホールドON/OFFス イッチをタップして、ON/OFFを切り替えます。 「ON」にするとダンパーペダルを踏んで持続音色を弾いた時に、 鍵盤から手を離した後も音が持続します。 「OFF」にするとダンパーペダルを踏んで持続音色を弾いた時 に、鍵盤から手を離した後、音が減衰します。



ダンパーホールド ON/OFFスイッチ

● トーンコトロール

********************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

トーンコントロールによって演奏や設置場所に応じて、適した音質に設定することができます。トーンコントロールの種類は以下 のようになっています。

トーンコントロールの種類

種類	効果
オフ	トーンコントロールはかかりません。
ブリリアンス	音色の明るさを調整します。
ラウドネス	小さい音量時でも通常音量時のような適切な音質が得られます。
バスブースト	低音を強調した音質です。
トレブルブースト	ブースト高音を強調した音質です。
ミッドカット	やわらかい音質です。
	自分で音質を調整できます。低域(20-100Hz)と中域1(250-4000Hz)、中域2、高域(5000 -
ユーザー	20000Hz)をそれぞれ調節することが可能です。中域1と中域2については周波数を選択することも
	可能です。

<u>トーンコントロール</u>の種類を選択する

サウンドセッティング画面で、トーンコントロールの領域で左 右にスワイプして種類を選択します。

※「ブリリアンス」と「ユーザー」はさらに設定値を変更することができます。次項「ブリリアンスを設定する」、「ユーザー設定をする」をご覧ください。



ブリリアンスを設定する

 サウンドセッティング画面のトーンコントロールでブリリ アンスを選択します。 編集ボタンをタップすると、ブリリアンス設定画面が表示 されます。

ブリリアンス設定画面

① 戻るボタン

サウンドセッティング画面に戻ります。

②レベル

ブリリアンスのレベルを調節します。



- (スライダー)を動かしてブリリアンスを設定します。
 値は、-10~+10の範囲で調節できます。+10がもっとも音
 色が明るく、-10がもっとも暗くなります。
- 設定を終了したら、 (戻る)ボタンをタップします。
 サウンドセッティング画面に戻ります。

ユーザー設定をする

各音域ごとに音量、周波数を設定し、オリジナルの音質を作成することができます。

 サウンドセッティング画面のトーンコントロールでユー ザーを選択します。 編集ボタンをタップすると、トーンコントロールユーザー 設定画面が表示されます。

トーンコントロールユーザー設定画面

- ① **戻るボタン** サウンドセッティング画面に戻ります。
- 2 低域レベル 低域レベルを設定します。
- 中域1周波数
 中低域周波数を設定します。
- ④ 中域1 レベル 中低域のレベルを設定します。
- 中域2周波数
 中高域周波数を設定します。
- ⑥ 中域2 レベル中高域のレベルを設定します。

⑦高域レベル

高域のレベルを設定します。

- 2. 周波数はそれぞれ領域で左右にスワイプして設定します。
- レベルはそれぞれの--(スライダー)を動かして調節します。
- 設定を終了したら、 〈 (戻る)ボタンをタップします。
 サウンドセッティング画面に戻ります。



● スピーカーボリューム

.....

初期設定は、「ノーマル」になっています。「小さい」に設定すると、スピーカーの最大音量が小さくなります。大きな音量が必要ない場合は、この設定にすることで、より細かく音量調整することが可能となります。

ボリュームを設定する

- サウンドセッティング画面で、スピーカーボリュームの領域を左右にスワイプして選択します。
- **2.**「ノーマル」または「小さい」が切り替わります。どちらかを 選びます。
- 3. 設定を終了したら、 〈 (戻る)ボタンをタップします。 サウンドセッティング画面に戻ります。



● ラインインレベル

ラインインレベルを設定する

- 1. サウンドセッティング画面でラインインレベルの──-(ス ライダー)を動かして、入力レベルを設定します。-10 ~ 10dBの範囲で設定します。
- 2. 設定を終了したら、 く (戻る)ボタンをタップします。



● ウォールEQ

ウォールEQとは、壁際に設置したときに適した音質に設定する機能です。

ウォールEQを設定する

- 1. サウンドセッティング画面で、ウォールEQ ON/OFFスイッ チをタップして、ON/OFFを切り替えます。
 - 「ON」: NV5を壁際に設置したときに最適な音質になり ます。
 - 「OFF」:ステージなど、壁のない場所に設置したときに最 適な音質になります。
- 2. 設定を終了したら、 🤇 (戻る)ボタンをタップします。



● スペイシャルヘッドホンサウンド

イヤホンやヘッドホンでの演奏をより快適にするために、まるでアコースティックピアノから音が出ているような立体感/臨場感 のあるサウンドを再現するのが「スペイシャルヘッドホンサウンド」です。ヘッドホンやイヤホンを装着していても聴感上の違和感 が少なく長時間でも疲れにくい演奏が可能になります。

.....

スペイシャルヘッドホンサウンドの種類

名称	説明
オフ	効果をかけない状態です。
フォワード	前方への定位を強調した立体感が得られます。
ノーマル	全方向バランスのとれた立体感が得られます。
ワイド	左右の広がりを強調した立体感が得られます。

<u>スペイシャ</u>ルヘッドホンサウンドを設定する

- サウンドセッティング画面で、スペイシャルヘッドホンサ ウンドの領域を左右にスワイプして選択します。 スペイシャルヘッドホンサウンドの値「オフ / フォワード / ノーマル / ワイド」が順次切り替わります。目的のモードを 選択します。
- 2. 設定を終了したら、 🕻 (戻る)ボタンをタップします。



● ヘッドホンタイプ

世の中には色々なイヤホンやヘッドホンが存在しています。ヘッドホンには大きく分けて"オープンタイプ / セミオープンタイプ / クローズタイプ / インナーイヤータイプ / カナルタイプ"という5つのタイプがあります。NV5は、これらのタイプそれぞれの特徴 に合わせた専用の設定を内蔵していますので、お手持ちのヘッドホンに最適な音で演奏することができます。

.....

ヘッドホンタイプの種類

名称	説明
ノーマル	ヘッドホン専用の設定がされていない状態です。
オープン	オープン(開放)タイプのヘッドホンに適した設定です。
セミオープン	セミオープン(半開放)タイプのヘッドホンに適した設定です。
クローズ	クローズ(密閉)タイプのヘッドホンに適した設定です。
インナーイヤー	インナーイヤータイプのヘッドホンに適した設定です。
カナル	カナルタイプのヘッドホンに適した設定です。

ヘッドホンタイプを設定する

- サウンドセッティング画面で、ヘッドホンタイプの領域を 左右にスワイプして選択します。ヘッドホンタイプの値が 順次切り替わります。ご利用のヘッドホンタイプを選択し ます。
- 2. 設定を終了したら、 🔇 (戻る)ボタンをタップします。



● ヘッドホンボリューム

初期設定は、「ノーマル」になっています。「大きい」に設定にすると、ヘッドホンの最大音量が大きくなります。音量の小さいヘッドホンを使用するときなどに有効です。

ボリュームを設定する

- サウンドセッティング画面で、ヘッドホンボリュームの領 域を左右にスワイプして選択します。ヘッドホンボリュー ムの「ノーマル / 大きい」が切り替わります。ご利用のヘッ ドホンに合わせて選択します。
- トホンに合わせて選択します。 2. 設定を終了したら、 **〈** (戻る)ボタンをタップします。 *スペイン・ スペイン・ スペイン・ スペイン・*



ヘッドホンボリューム

5.その他のセッティング

Bluetooth、USB、MIDI、カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)の設定などを行います。

■その他のセッティングの種類と初期設定

Bluetoothの設定

種類	初期設定
Bluetooth MIDI	ON
Bluetoothオーディオ	ON
Bluetoothオーディオボリューム	OdB

USBの設定

種類	初期設定
リネームファイル	-
デリートファイル	-
USBフォーマット	-

MIDIの設定

種類	初期設定
MIDIチャンネル	1
プログラムナンバー送信	-
ローカルコントロール	ON
プログラムナンバー送信のON/OFF	ON
マルチティンバーモード	オフ
チャンネルミュート	プレイ

画面他の設定

種類	初期設定
LCDコントラスト	5
オートディスプレイオフ	OFF
オートパワーオフ	オフ
表示言語の設定	日本語
ファクトリーリセット	_
バージョン	- (※任意のバージョン)

■ セッティング画面を表示する

 ピアニストメニュー画面またはサウンドメニュー画面で、 セッティングボタンをタップします。 セッティング画面が表示されます。



● セッティング画面

設定項目が多いので分類ごとに表示していますが、実際の 画面ではスクロールして続けて表示することができます。

BluetoothとUSBの設定

- ① Bluetooth MIDI ON/OFFスイッチ Bluetooth MIDIをON/OFFします。(P. 139)
- BluetoothオーディオON/OFFスイッチ
 BluetoothオーディオをON/OFFします。(P. 139)
- ③ **Bluetoothオーディオボリューム** Bluetoothオーディオの音量を調節します。(P. 140)
- ④ リネームファイル USBメモリ内のファイルの名前を変更します。(P. 141)
- ⑤ デリートファイル USBメモリ内のファイルを削除します。(P. 142)

⑥USBフォーマット

USBメモリをフォーマットします。(P.143)



※上記の画面は説明のために、メニュー項目を分割して表示しています。 実際にはMIDI設定やその他のセッティングもスクロールして同じ画面で 表示することができます。

MIDIの設定

- ⑦ MIDIチャンネルMIDIチャンネルを選択します。(P. 146)
- ③ プログラムナンバー送信
 プログラムナンバーを設定、送信します。(P. 146)
- ③ ローカルコントロールON/OFFスイッチ ローカルコントロールをON/OFFします。(P. 147)
- ⑦ プログラムナンバー送信のON/OFFスイッチ プログラムチェンジナンバーの送信をON/OFFします。 (P. 147)
- マルチティンバーモード
 マルチティンバーモードを選択します。(P. 148)
 ※ Pianist選択時は機能しません。
- ② チャンネルミュート
 ミュートするチャンネルを選択します。(P. 148)
- 13 ミュートスイッチ

選択したチャンネルミュートをミュート/プレイします。 (P. 148)



※ 上記の画面は説明のために、メニュー項目を分割して表示しています。 実際にはBluetooth設定やその他のセッティングもスクロールして同じ 画面で表示することができます。

```
カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)などの設定
```

14 LCDコントラスト

スライダーで液晶画面のコントラストを調整します。 (P.149)

 ③オートディスプレイオフON/OFFスイッチ 画面を自動的に非表示にする機能をON/OFFします。 (P. 149)

16 オートパワーオフ

自動的に電源をOFFにする機能のタイプを選択します。 (P.150)

17言語

画面表示の言語を選択します。(P.150)

18ファクトリーリセット

NV5を工場出荷時の状態に戻します。これまでに設定された内容はすべて消去されます。(P. 151)

19 バージョン

バージョン情報が表示されます。(P.151)



- ※上記の画面は説明のために、メニュー項目を分割して表示しています。 実際にはBluetooth設定やMIDI設定もスクロールして同じ画面で表示す ることができます。
- 2. 設定を終了するときには、 < (戻る)ボタンをタップします。

それぞれの元の画面、ピアニストメニュー画面またはサウ ンドメニュー画面に戻ります。



■ Bluetoothを設定する

本機はスマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスと無線で繋がります。本機をアプリケーションから操作したり、MIDI データの送受信をすることができます。

本機のBluetooth MIDIまたはオーディオをオンにした状態で、本機の周辺でスマートデバイスのアプリケーションのBluetooth機能をオンにすると、接続候補としてBluetooth Audioの場合は「NV5 Audio」、Bluetooth MIDIの場合は「NV5」と表示されますので、 タップして接続してください。

スマートデバイスの周辺にNV5が複数ある場合は、接続するNV5のみのBluetooth MIDIまたはBluetoothオーディオをONにしてください。

.....

Bluetooth MIDIをON/OFFする

※ スマートデバイスと接続している状態では、本機のUSB MIDIおよびMIDIは使用できません。

- **1.** セッティング画面のBluetooth MIDI ON/OFFスイッチをタッ プして、ON/OFFを切り替えます。
- 2. 設定を終了したら、 🕻 (戻る)ボタンをタップします。



● BluetoothオーディオをON/OFFする

- 1. セッティング画面のBluetoothオーディオON/OFFスイッチ をタップして、ON/OFFを切り替えます。
- 2. 設定を終了したら、 🤇 (戻る)ボタンをタップします。

.....



● Bluetoothオーディオの音量を調節する

- セッティング画面のBluetoothオーディオボリュームの

 (スライダー)を動かして、音量を調節します。
 スマートデバイスで本機の演奏を再生したときの音量が大きすぎたり、小さすぎたりするときに調節します。
- 2. 設定を終了したら、 < (戻る)ボタンをタップします。



■ USBを設定する

NV5にはUSB[TO DEVICE] 端子があります。USB[TO DEVICE] 端子にUSB機器を接続する場合は、以下のことをお守りください。 USB機器の取り扱いについては、お使いのUSB機器の取扱説明書もご参照ください。

使用できるUSB機器

USB対応の記憶装置(フラッシュメモリ)動作確認済みUSB機器については、ご購入の前に弊社ホームページにてご確認ください。 動作確認済み以外のUSB機器(マウス、コンピューターのキーボード、ハブなど)は、接続しても使えません。

USB機器の接続

USB[TO DEVICE]端子の形状に合うプラグを上下の向きに注意して差し込んでください。

本機はUSB2.0に準拠しています。USB1.1対応の機器も使用できますが、転送スピードはその機器の転送スピードに制限されます。 この楽器にUSB記憶装置を接続すると、楽器本体で制作したデータをUSB記憶装置に保存したり、USB記憶装置のデータを楽器本 体で再生したりできます。

USB記憶装置のフォーマット

USB記憶装置の中には、この楽器で使用する前にフォーマットが必要なものがあります。USB[TO DEVICE]端子にUSB記憶装置を 接続したとき(またはUSB記憶装置にメディアを挿入したとき)に、フォーマットを促すメッセージが表示された場合は、フォーマッ トを実行してください(P. 143)。フォーマットを実行すると、そのメディアの中身は消去されます。

必要なデータが入っていないことを確認してからフォーマットしてください。

他の機器で使用したUSBメモリには本機で表示されないデータが保存されている場合があります。フォーマットするときには十分 ご注意ください。

USB記憶装置の抜き差し

USB記憶装置を外すときは、保存 / コピー / 削除 / フォーマットなどデータのアクセス中でないことをあらかじめ確認したうえで 外してください。

※ NV5を起動中にUSBメモリが差し込まれると、USBメモリによっては音が出る状態になるまでに時間が掛かる場合がありますが、故障ではありません。

※ USBメモリが差し込まれた状態で、本機の電源スイッチをONにして起動すると、USBメモリによっては音が出る状態になるまでに時間が掛かる場合があ りますが、故障ではありません。

USB記憶装置の接続状態を確認する

USB記憶装置が本機に差し込まれている場合、ホーム画面の画面上部に (USB)アイコンが表示されます。



● リネームファイル

NV5に接続したUSBメモリ内のファイル名を変更します。

ファイル名を変更(リネーム)する

セッティング画面でリネームファイルボタンをタップします。

ファイル選択画面が表示されます。



ファイル選択画面

- ① **戻るボタン** セッティング画面に戻ります。
- ②ファイルリスト

USBメモリ内のファイル名が表示されます。



- 名前を変更するファイル名をタップします。
 リネーム画面が表示されます。
- 名前を入力し、リターンキーをタップします。 ファイル名が変更され、セッティング画面に戻ります。
 ※すでに同じファイル名のファイルが存在する場合にはリネームすることはできません。

● デリートファイル

.....

NV5に接続したUSBメモリ内の曲を削除します。

ファイルを削除(デリート)する

セッティング画面でデリートファイルボタンをタップします。

ファイル選択画面が表示されます。

- 削除するファイルをタップします。
 確認画面が表示されます。
- **3.** YESボタンをタップします。 ファイルが削除され、セッティング画面に戻ります。



●USBフォーマット

NV5は接続したUSBメモリをフォーマットすることができます。フォーマットを実行するとUSBメモリ内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したUSBメモリには本機で表示されないデータが保存されている場合があります。フォーマットするときには十分ご注意ください。

フォーマットを実行する

セッティング画面でUSBフォーマットボタンをタップします。
 確認画面が表示されます。



 YESボタンをタップします。 フォーマットが実行されます。 終了するとメッセージが表示され、
 (戻る)ボタンをタッ プするとセッティング画面に戻ります。

MIDIを設定する

MIDI(ミディ)とは、Musical Instrument Digital Interfaceの略称で、シンセサイザーやシーケンサーなどの電子楽器間を接続しお互いの情報をやりとりするするための世界統一規格です。

MIDIについて

MIDI端子の種類

MIDI端子には、IN, OUTの2つの種類があります。いずれもMIDI専用ケーブルで接続します。

MIDI端子名	機能	
IN	鍵盤情報や音色情報を受信します。	
OUT	鍵盤情報や音色情報を送信します。	

MIDIチャンネルについて

MIDIにはチャンネルというものがあります。チャンネルには、受信チャンネルと送信チャンネルの2種類があり、通常MIDI機能を もった楽器はこの両者を備えています。

受信チャンネルとは、ある楽器が他の楽器から情報を受信する場合のチャンネルで、送信チャンネルとは、ある楽器が他の楽器へ 情報を送信する場合のチャンネルです。



例えば2台の楽器を次のように接続して演奏するとします。

送信楽器①は送信チャンネルと共に鍵盤情報などを受信楽器②に送ります。

受信楽器②には①からの情報が送られてきます。基本的には 受信楽器②の受信チャンネルと送信楽器①の送信チャンネルが一致 していれば送られた情報を受け取りますが、一致していなければ受け取らないということになります。

チャンネル番号は、送信 / 受信とも1 ~ 16までの番号を使用することができます。

MIDIの使用例

図の様にシーケンサーに接続すれば、NV5の演奏をシーケン サーに録音し、それを再生することができデジタルピアノの 練習に役立てることができます。また、NV5の設定をマルチティ ンバーオン(P. 148参照)にして録音 / 再生を行えば、ピアノ、 ハープシコード、ビブラフォンなど複数の音色によるアンサ ンブル演奏を楽しむことができます。


NV5のMIDI機能

NV5のMIDI機能は以下のとおりです。

鍵盤情報の送信・受信

NV5を弾いてMIDIで接続したシンセサイザー等から音を出したり、その逆が可能です。

送信・受信チャンネルの設定

送信受信チャンネルを1~16の範囲で設定することができます。

プログラム(音色)ナンバーの送信

NV5を弾いてMIDIで接続したシンセサイザーの音色を変えたり、その逆が可能です。

ペダル情報の送信・受信

ダンパーペダル、ソフトペダル、ソステヌートペダルのON / OFF情報の送信・受信ができます。

ボリューム情報の受信

シンセサイザー等を弾いて、NV5の音を出しているとき、シンセサイザーでNV5の音量をコントロールすることができます。

マルチティンバーの設定

NV5が受信楽器になっているとき、複数の異なるチャンネルで鍵盤情報を受信して、各々別の音を出すことができます。

エクスクルーシブデータの送信・受信

フロントパネルの操作や設定モードで変更した設定をエクスクルーシブデータとして送信受信ができます。

レコーダーの再生情報の送信

レコーダーに録音した演奏をMIDIで接続した電子楽器で鳴らしたり、外部シーケンサーに録音することができます。

NV5のMIDI機能についての詳細は、「MIDIインプリメンテーションチャート」(P. 172)をご覧ください。

著作権について

市販の音楽CDや音楽ファイル、SMFファイルなど、既存の著作物を利用して作られた作品を本機で利用する場合、個人的に、 または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること以外は著作権法上、権利者に無断で使用できませんので十分 注意をお願いします。お客様が著作権法に違反する行為を行った場合、当社は一切の責任を負いません。

NV5を設定する

● MIDI送受信チャンネル

接続されたMIDI楽器といろいろな情報をやりとりするために楽器同士のチャンネルを合わせておくことが必要です。 チャンネルは送信チャンネルと受信チャンネルの2種類がありますが、NV5では送受信を別々のチャンネルに設定することはでき ません。1つのチャンネルを設定してそれが送信・受信両チャンネルを兼ねています。

チャンネルを設定する

- セッティング画面で、MIDIチャンネルの領域内で左右にス ワイプして送受信チャンネルを選択します。チャンネルの 値を「1~16」の間で設定できます。
- 2. 設定を終了したら、 🔇 (戻る)ボタンをタップします。



オムニオン/オムニオフについて

NV5は電源オン時には、1~16のすべてのチャンネルの情報を受信できる状態になっています。これをオムニオンと呼びます。チャンネル設定を行うとオムニオフとなり、設定したチャンネルのみで受信するようになります。オムニオフで1chに設定したい場合は、一度チャンネルを2に設定してから1に戻してください。

マルチティンバーモードがオンのとき

◎スプリット演奏時

低音側の演奏は、ここで設定したチャンネル+1チャンネルで送信します。 例えばここでチャンネルを3に設定してマルチティンバーをオンにしたとき、スプリット演奏の低音側の音色の演奏は4チャ ンネルで送信されます。

.....

◎デュアル演奏時

第2音色は、設定したチャンネル+1チャンネルで送信します。 (ただし、チャンネルを16に設定した場合は、1チャンネルで送信します。)

● プログラムナンバー送信

NV5では1~128までのプログラムナンバーを送信することができます。

プログラムナンバーを選択し送信する

- セッティング画面で、プログラムナンバー送信の数字の各 桁を上下方向にスワイプして、送信するプログラムナンバー を数値で設定します。プログラムナンバーは「1~128」の間 で設定できます。
- プログラムナンバー送信の送信ボタンをタップします。 プログラムナンバーの送信が実行されます。
- 3. 終了したら、 🕻 (戻る)ボタンをタップします。



-プログラムナンバーを 選択します。

送信ボタン

● ローカルコントロール

本体の鍵盤を弾いて音を出すか・出さないかを設定するモードで、ローカルコントロールオン /オフモードと呼びます。

ローカルコントロールがオンの時は、通常どおり鍵盤を弾けば本体の音が鳴ります。

ローカルコントロールがオフの時は、鍵盤を弾いても音は鳴らずMIDI情報を送信するだけでMIDI情報を受信したときのみ音が鳴ります。

.....

ローカルコントロールのON/OFFを設定する

- 1. セッティング画面で、ローカルコントロールON/OFFスイッ チをタップして、ONまたはOFFにします。
- 2. 設定を終了したら、 🕻 (戻る)ボタンをタップします。



● プログラムナンバー送信のON / OFF

NV5では音色を切り替えることにより、各音色に対応する送受信プログラムナンバーを送信します。マルチティンバーモードをオンに設定したときは、マルチティンバーオン2の時のプログラムナンバーを送信します。各音色に対応する送受信プログラムナンバーについては付録の一覧(P.160)をご参照ください。

.....

プログラムナンバー送信のON/OFFを設定する

- 1. セッティング画面で、プログラムナンバー送信のON/OFFス イッチをタップして、ONまたはOFFにします。
- 2. 設定を終了したら、 < (戻る)ボタンをタップします。



<u>デュアル・スプリットモード</u>のときについて

デュアル・スプリットモード時には、デュアル・スプリット各モードのオン / オフ情報、音色の設定などをエクスクルーシブで送信しますが、プログラムナンバーは送信しません。

マルチティンバーモードがオンのときは、プログラムナンバーを送信します。

● マルチティンバーモード

通常は、前述の方法で設定されたMIDIチャンネル(1~16のどれか1つ)で情報を送受信しますが、マルチティンバーモードをオン することにより、複数のMIDIチャンネルを受信して各々のチャンネルに対応した異なる音色を同時に出すことができます。(受信 プログラムナンバーに対応した音色は、付録の一覧(P.160)をご参照ください。)

この機能により、外部にシーケンサーを使って、1台で複数の音色(マルチティンバー)によるアンサンブル演奏が可能です。

マルチティンバーモードのオン1・オン2・オフを設定する

- セッティング画面で、マルチティンバーモードの領域を左 右にスワイプして選択します。「オン1」「オン2」「オフ」が 順次切り替わります。使用するマルチティンバーモードを 選択します。
- 2. 設定を終了したら、 🔇 (戻る)ボタンをタップします。



オン1・オフのとき

付録の「7.各音色に対応する送受信プログラムナンバー一覧」(P.160)の左側のナンバーに対応した音色が選ばれます。

オン2のとき

付録の「7.各音色に対応する送受信プログラムナンバー一覧」(P.160)の右側のナンバーに対応した音色が選ばれます。

また、受信チャンネルごとに発音のオン / オフを設定することができます。(● チャンネルミュート 次項参照) マルチティンバーモードがオンのとき、スプリット演奏中でも各受信チャンネルの音色は全てフルスケールで鳴ります。

● チャンネルミュート

マルチティンバーモードがオンのときのみ、有効な設定です。各チャンネルのプレイ・ミュートが設定できます。

チャンネルミュートの設定に入る

- セッティング画面で、チャンネルミュートの領域で左右に スワイプしてミュートするチャンネルを選択します。
- ミュートスイッチをタップして、ミュート/プレイを切り替 えます。



■カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)などを設定する

NV5のカラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)の非表示、パネル操作、コントラスト調整を行います。

.....

● カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)のコントラストを調整する

セッティング画面のLCDコントラストの---(スライダー)を 動かして、コントラストを調整します。 値が小さいほうが暗く、大きいほうが明るくなります。



● カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)の表示をオフにする

カラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)を自動的に非表示にし ます。

ディスプレイセッティング画面のオートディスプレイオフON/ OFFスイッチをタップして切り替えます。



オフにしたカラータッチ液晶ディスプレイ(LCD)の表示をオンにする

オフにした画面の任意の場所をタップします。

● オートパワーオフ

.....

何も動作していない状態が続いた場合、電源を自動で切る設定を行います。

オートパワーオフの設定内容

種類	内容
オフ	電源が切れない設定です。初期値はオフに設定されています。
15min	15分何も動作していない状態が続くと自動で本機の電源が切れます。
60min	60分何も動作していない状態が続くと自動で本機の電源が切れます。
120min	120分何も動作していない状態が続くと自動で本機の電源が切れます。

オートパワーオフを設定する

セッティング画面で、オートパワーオフの領域を左右にスワイ プして種類を選択します。「オフ」、「15min」、「60min」、 「120min」の順に切り替わります。目的の種類を選択します。



●表示言語を設定する

画面に表示される言語を設定します。 セッティング画面で、言語の領域を左右にスワイプして言語を 選択します。



●ファクトリーリセット

..... ファクトリーリセットを行うと設定した内容を全て消去し、購入時の設定に戻すことができます。

ファクトリーリセットを実行する

- 1. セッティング画面で、ファクトリーリセットをタップし ます。 確認画面が表示されます。
- ê Manî ((**)) OFF ON くオフ 日本語 ファクトリーリセット 🗲 <mark>-</mark>ファクトリーリセット § **H¤H** ((**)) ファクトリーリセットしますか? (Yes) (No) YESボタン

2. YESボタンをタップします。 設定が初期化されます。

●バージョン

バージョン情報が表示されます。



1.困ったときは?

電源が入らない

電源コードが正しく接続されていますか?	コンセント側と本体側の両方をご確認ください。
	接続されていても、抜けかかっていることがあり
	一度抜いて接続しなおしてみてください。(P. 10

抜けかかっていることがあります。 まおしてみてください。(P.10参照)

電源が突然切れた。いつの間にか切れていた。 オートパワーオフを設定されていませんか? (P.150参照)

音が出ない		
音量が0になっていませんか?(P. 12参照)		
ヘッドホンが接続されていませんか?	ヘッドホンを接続しているときは、スピーカーから音が出ません。	
以前ヘッドホンを使用したことがありませ んか?	お使いのヘッドホンによっては、変換プラグ(筒状の部品)が差込口に残っている場合があります。このアダプターが楽器に付いたままになっていると、スピーカーからの音は出ません。変換プラグが差込口に残っていないかをご確認ください。 (P.12参照)	
ー ローカルコントロールがオフになっていませ んか? (P. 147参照)		

ピアノの音がおかしい、異音やノイズがする

グランドピアノの音は様々な響きが複雑に混ざり合うことにより、弱い音から強い音まで実に多彩な音色変化を見せます。そして、 その複雑な響きの中には、キーンという金属的な音の成分やノイズ系の音も含まれるため、ある一部の倍音等にだけ注目して聴 くと、特定の音が大きく感じられたり、音程がずれたように聴こえること、あるいは隣同士の鍵盤で音色が不連続に感じられる こともありますが、これらは異常ではなく、総合的にコンサートグランドピアノの響きを忠実に再現したカワイのこだわりでも あります。しかし、本機ではお客様がお好みに合わせて、ピアノ音や各種共鳴音を細かく調整することも可能ですので、次の項 目をご参照ください。

ノイズやキーンという金属的な音がする	トーンコントロール (P. 130参照) キーアクションノイズ (P. 115参照) ダンパーノイズ (P. 111参照)	
ある音だけ音量が大きい	88鍵ボリューム(P.123参照)	
ある音だけピッチがずれたように聴こえる	ユーザーチューニング(P. 119参照)	
音がこもった感じ、キンキンする	大屋根の開閉(P. 116参照) トーンコントロール(P. 130参照) ボイシング(P. 109参照) タッチカーブ(P. 107参照) ウォールEQ(P. 133参照)	
ペダルを踏むとノイズがする	鍵盤弾いても弾かなくても、ダンパーペダルを踏むとダンパーが開放されたときに 生ずる弦の共鳴音(ノイズ)がしますが、これは異常ではありません。(P. 111参照)	
鍵盤を離す時にノイズがする	キーアクションノイズ(P. 115参照) キーオフエフェクト(P. 114参照)	
特定の演奏、特定の音域で音が歪む	ボリュームを大きくすると、演奏によっては音が歪む場合があります。その場合、 音量を小さくして使用してください。	

特定のピアノ音色で音程や音質がおかしい	内蔵のピアノ音色は、ピアノ本来の音を可能な限り忠実に再現しています。
	ピアノ音は複雑な響きを持っているため、聴く位置や環境によって音の感じ方が変
	わります。また単音で強打した場合と曲の流れの中で弾いた場合でも音の感じ方は
	変わります。そのため音域によっては倍音が強く聴こえ、音程や音質が異質に感じ
	られる場合があります。これは異常ではありません。
	音程や音質が気になる場合は次の項目を調整してみてください。
	トーンコントロール (P. 130参照)
	ストレッチチューニング(P. 118参照)
	88鍵ボリューム(P. 123参照)

鍵盤を弾くとカタカタ音がする

本機は、アップライトピアノと同様のアクション機構を備えた木製鍵盤を採用しています。 鍵盤を弾くと、カタカタと打鍵音がしますが、これはアップライトピアノをシミュレートしたもので、異常ではありません。

ペダルが効かない			
コード1、2が正しく接続されていますか?	接続されていても、抜けかかっていることがあります。 一度抜いて接続しなおしてみてください。		
アジャスターが適正な長さになっています か? (P. 13参照)			
高音域で、ダンパーが効かない	ピアノにおいて、一番高い領域の鍵盤(下図)にはダンパーという止音装置が付いて おりません。NV5ではその機構を忠実に再現しているため、その鍵盤についてはダ ンパーペダルを踏んでも踏まなくても音が伸びます。		
And C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A4 B1 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F6 G6 A6 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F6 G6 A6 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F6 G6 A6 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F6 G6 A6 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F6 G6 A6 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 G4 A7 B7 G4 A5 B5 C6 D6 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F5 F5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E5 F5			

▲ ダンパーが付いていない

-

ペダルを踏むとぐらぐらする

アジャスターが適正な長さになっているか、ご確認ください。(P.13参照)

曲の再生			
レッスン曲がスタートしない			
曲(MP3,WAV)を再生しても音が出ない	USBレコーダーのボリュームが0になっていませんか? (P. 90参照)		
USBメモリに保存されている曲が再生でき ない	再生不可能なデータフォーマットである可能性があります。(P.81参照) お使いのUSBメモリの転送スピードが、オーディオファイル再生には不十分な可能 性があります。USB2.0Hi-Speed規格に対応した他のUSBメモリをお試しください。 (P.140参照)		
USBメモリに保存されているSMFファイル が変な音で再生される	NV5はGM規格には対応しておりません。一部のSMF(スタンダードMIDIファイル) は、GM機器と異なる音色で再生されることがありますが、故障ではありませんの でご了承ください。		
MP3 / WAVで録音したオーディオファイル の音量が小さすぎる、または大きすぎる(歪 んでいる)	録音レベルの設定を調節してください。(P.90参照)		

タッチパネルに触れても動作しない

以下の場合誤動作の原因となります。

- ・異物を操作面に乗せたままでの操作。
- ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作。

USBメモリ			
USBメモリが認識されない、または動作し ない	動作確認されているUSBメモリをご使用ください。(弊社ホームページから使用で きるUSB装置を確認できます。)		
USBメモリを挿したとき、しばらく時間がか かる	8Gバイト以上などの大容量のUSBメモリを挿したとき、認識に時間がかかる場合が ありますが、故障ではありません。		
Bluetooth			
接続できない	本機のBluetooth機能がオフになっていませんか?スマートデバイスのBluetooth設 定ではなく、アプリケーション内の設定から接続してください。		
接続したスマートデバイスが繋がらない	接続してもすぐに切れてしまう場合は、スマートデバイス側のBluetoothスイッチ を一度オフにして再度オンにすると、接続される場合があります。		
内蔵曲の演奏データが送信されない	内蔵曲の演奏データはBluetooth MIDIから出力されません。		
ペアリングできない	本製品は常にBluetooth [®] 接続がスタンバイの状態になっているため、一度接続した お手持ちの機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、 その機器と自動的に再接続される場合があります。 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直し てください。		

2. 音色一覧

$(Pianist \in - F)$
SK-EXコンサートグランド
PIANO1
SK-EXコンサートグランド
EXコンサートグランド
SK-5グランド
ジャズグランド
ジャズグランド2
メローグランド
メローグランド2
<u>スタンダードグランド</u>
PIANO2
ポップグランド
ポップグランド2
ポップピアノ
スタジオグランド
アップライトピアノ
モダンピアノ
ブギウギピアノ
ホンキートンクピアノ
ELECTRIC PIANO
クラシックエレクトリックピアノ
60'sエレクトリックピアノ
モダンエレクトリックピアノ
クラシックエレクトリックピアノ2
クラシックエレクトリックピアノ3
クリスタルエレクトリックピアノ
モダンエレクトリックピアノ2
モダンエレクトリックピアノ3
ORGAN
ジャズオルガン
ブルースオルガン
バラードオルガン
ゴスペルオルガン
ドローバーオルガン
ドローバーオルガン2
ドローバーオルガン3
ドローバーオルガン4
チャーチオルガン
ディアパソン
フルアンサンブル
オクターブディアパソン
ティビアオルガン
オクターブプリンシパル
ブリンシパルコーラス
バロックオルガン
ソフトディアパソン
ソフトストリングス
メローフルート

ミディアムアンサンブル
ラウドアンサンブル
ブライトアンサンブル
フルオルガン
リードアンサンブル
HARPSI & MALLETS
ハープシコード
<u>オクターブハープシ</u> コード
ビブラフォン
<u></u> クラビ
マリンバ
<u></u> チェレスタ
<u>リープシ</u> コード2
スプリットベル
STRINGS
スローストリングス
<u>ハロ ハーリンノハ</u> シンセストリングス
<u>メローストリングス</u>
<u></u>
<u>×1-5777777777777777777777777777777777777</u>
<u> </u>
<u> </u>
<u>ンヤスホーガル</u> ポップギーカル2
$\frac{j''}{j'''} = j''''''''''''''''''''''''''''''''''''$
BASS & GUIIAR
エレクトリックベース
エレクトリックベース&シンバル
ヒックナイロンキター
フィンカーナイロンギター

付録

3. デモ曲一覧

音色名	曲名	作曲者名
PIANO1		
SK-EX コンサートグランド	スケルツォ第2番	ショパン
 EX コンサートグランド	ラ・カンパネラ	リスト
SK-5 グランドピアノ	無言歌第18番「二重唱」	メンデルスゾーン
ジャズ グランド	オリジナル	カワイ
メロー グランド	ソナタ第30番	ベートーベン
メロー グランド 2	亜麻色の髪の乙女	ドビュッシー
スタンダード グランド	子犬のワルツ	ショパン
PIANO2		
ポップ グランド	カワイオリジナル	カワイ
ポップ ピアノ	カワイオリジナル	カワイ
スタジオ グランド	カワイオリジナル	カワイ
アップライト ピアノ	ノクターン第20番「遺作」	ショパン
モダン ピアノ	カワイオリジナル	カワイ
ELECTRIC PIANO		
クラシック エレクトリック ピアノ	オリジナル	カワイ
モダン エレクトリック ピアノ	オリジナル	カワイ
モダン エレクトリック ピアノ 2	オリジナル	カワイ
ORGAN		
ジャズオルガン	オリジナル	カワイ
ブルースオルガン	オリジナル	カワイ
ドローバーオルガン	オリジナル	カワイ
チャーチオルガン	コラール前奏曲"目覚めよ、と呼ぶ声あり"	バッハ
ディアパソン	主よ人の望みの喜びよ	バッハ
フルアンサンブル	オリジナル	カワイ
HARPSI & MALLETS		
ハープシコード	フランス組曲第6番	バッハ
オクターブハープシコード	プレリュード 変イ長調	バッハ
ビブラフォン	オリジナル	カワイ
クラビ	オリジナル	カワイ
STRINGS		
スローストリンクス	オリジナル	カワイ
シンセストリンクス	オリジナル	
	四李"春"	ワイワアルティ
VOCAL & PAD		
	ロンドシテリーの歌	アイルフンド氏謡
	オリシナル	
	オリシナル	
	オリシナル	
	オリシナル	דעת
BASS & GUITAR	<u>+ 11 % 1 .1</u>	+ D /
	オリンテル	
	オリンテル	
	オリンテル	
$\nabla \nabla $	オリンテル	
$\frac{1}{2}$	オリジナル オリジナル	
レノフノイロノイブ	コンノノル	

4. ピアノミュージック/レッスン曲集一覧

■ピアノミュージック

	曲名	作曲者名
1	タンブラン	ラモー
2	調子のよいかじ屋	ヘンデル
3	メヌエット ト長調(BWV.Anh.114)	バッハ
4	メヌエット ト短調(BWV.Anh.115)	
5	メヌエット ト長調(BWV.Anh.116)	
6	かっこう	ダカン
7	ガヴォット	ゴセック
8	メヌエット	ボッケリーニ
9	主題と変奏「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第1楽章	モーツァルト
10	トルコ行進曲「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第3楽章	
11	メヌエット	
12	ピアノ・ソナタ「月光」より第1楽章	ベートーベン
13	ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章	_
14	エリーゼのために	
15	ロンド・ファヴォリ	フンメル
16	即興曲 作品90の4	シューベルト
17	楽興の時 作品94の3	
18	間奏曲	
19	即興曲 作品142の3	
20	歌の翼に	メンデルスゾーン
21	春の歌	
22	ロンド・カプリッチョーソ	-
23	別れの曲	ショパン
24	雨だれの前奏曲	
25	子犬のワルツ	
26	ノクターン第2番	
27	幻想即興曲	
28	軍隊ポロネーズ	
29	英雄ポロネーズ	

■ レッスン曲集

1.	バイエルピアノ教則本 全曲 (ただし予備練習、付録を除く)(カワイ出版)
2.	ブルクミュラー25の練習曲(カワイ出版)
3.	チェルニー100番練習曲 全曲 (カワイ出版)
4.	チェルニー30番練習曲 全曲 (カワイ出版)
5.	ソナチネ・アルバム1 全曲 (カワイ出版)
б.	バッハ・インベンション 15曲 (カワイ出版:バッハ・インベンションとシンフォニア)
7.	ショパン・ワルツ集 全曲 (全音楽譜出版社)
8.	ショパン・エチュード集 作品10 (全音楽譜出版社)

※指のトレーニングとして「ハノン」(第一部20曲)も内蔵しています。

付録

5.コンサートマジック曲目一覧

	曲名	作曲者名
	テレビアニメ/ジブリ/	ディズニー
1	アンパンマンのマーチ	三木たかし
2	おどるポンポコリン	織田哲郎
3	<u>夢をかたえてドラえもん</u>	
4	重④ 100%	
5	きかんしゃトーマスのテーマ2	 Fウェルチ
6	サザエさん	
7	さんぽ	
8	となりのトトロ	
9	崖の上のポニョ	
10	<u>海の見える街</u>	
11	いつも何度でも	
	レット・イット・ゴー	K.アンダーソン、
12	~ありのままで~	Rロペス
13	アンダー・ザ・シー	
14	<u></u> ミッキーマウスマーチ	
15	<u></u> 小さな世界	
15		マーク・デイヴィッド
16	ビビディバビディブー	他2名
17	ハイホー	 Fチャーチル
18	足に願いを	1.) イ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ
19	<u></u> 狼なんかこわくない	<u></u>
20	チムチムチェリー	 シャーマン兄弟
	ロキの訳	
21	春が来た	岡野貞一
21 22	□400 春が来た さくらさくら	
21 22 23	□400 春が来た さくらさくら ふるさと	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一
21 22 23 24	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一 本居長世
21 22 23 24 25	□本の 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一 本居長世 文部省唱歌
21 22 23 24 25 26	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一 本居長世 文部省唱歌 文部省唱歌
21 22 23 24 25 26 27	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一 本居長世 文部省唱歌 文部省唱歌 岡野貞一
21 22 23 24 25 26 27 28	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ 夕やけこやけ	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一 本居長世 文部省唱歌 文部省唱歌 岡野貞一 草川信
21 22 23 24 25 26 27 28 29	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ 夕やけこやけ ゆき	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一 本居長世 文部省唱歌 文部省唱歌 岡野貞一 草川信 文部省唱歌
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ 夕やけこやけ ゆき ひらいたひらいた	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ 夕やけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一 本居長世 文部省唱歌 文部省唱歌 岡野貞一 草川信 文部省唱歌 わらべうた 下総皖一
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ 夕やけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32	□400w 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ タやけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック/ 聖者の行進	岡野貞一 日本古謡 岡野貞一 本居長世 文部省唱歌 文部省唱歌 岡野貞一 草川信 文部省唱歌 わらべうた 下総皖一 世界の民謡 アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33	□400w 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ 夕やけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック 聖者の行進 おじいさんの古時計	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 33	P400 W 存が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ タやけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック 聖者の行進 おじいさんの古時計 リパブリック賛歌	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35	□400w 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ タやけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック/ 聖者の行進 おじいさんの古時計 リパブリック賛歌 アルプス一万尺	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36	□400 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ 夕やけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック/ 聖者の行進 おじいさんの古時計 リパブリック賛歌 アルプス一万尺 線路は続くよどこまでも	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 31 32 33 34 35 36 37	P400W 存が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ タやけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック 聖者の行進 おじいさんの古時計 リパブリック賛歌 アルプス一万尺 線路は続くよどこまでも 10人のインディアン	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 32 33 34 35 36 37 38		岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39	► 本のw () 本のw () 本のw () 本ので、 () かたつむり せつの子 かたつむり せつの子 かたつむり せつの子 かたつむり せのこえ もみじ 夕やけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック 型者の行進 おじいさんの古時計 リパブリック賛歌 アルプス一万尺 線路は続くよどこまでも 10人のインディアン わらの中の七面鳥 森のくまさん 本のくまさん	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	古本の歌 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ タやけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック 聖者の行進 おじいさんの古時計 リパブリック賛歌 アルプスー万尺 線路は続くよどこまでも 10人のインディアン わらの中の七面鳥 森のくまさん ゆかいな牧場	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41		岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	古400 W 春が来た さくらさくら ふるさと 七つの子 かたつむり 虫のこえ もみじ 夕やけこやけ ゆき ひらいたひらいた かくれんぼ アメリカン・クラシック 聖者の行進 おじいさんの古時計 リパブリック賛歌 アルプスー万尺 線路は続くよどこまでも 10人のインディアン わらの中の七面鳥 森のくまさん ゆかいな牧場 ケンタッキーの我が家 故郷の人々	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡フォスターフォスターフォスター
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	古400 w (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	岡野貞一日本古謡岡野貞一本居長世文部省唱歌文部省唱歌岡野貞一草川信文部省唱歌わらべうた下総皖一世界の民謡アメリカ民謡フォスターフォスターフォスターフォスターフォスターフォスターフォスター

	曲名	作曲者名
45	アニーローリー	スコットランド民謡
46	ロンドン橋	イギリス民謡
47	こぎつね	ドイツ民謡
48	山の音楽家	ドイツ民謡
49	ぶんぶんぶん	ボヘミア民謡
50	きらきら星	フランス民謡
51	フニクリフニクラ	デンツァ
52	サンタルチア	ナポリ民謡
53	こいぬのマーチ	外国曲
	クラシック	
54	喜びの歌	ベートーベン
55	ウィリアムテル序曲	ロッシーニ
56	天国と地獄	オッフェンバック
57	新世界より「家路」	ドボルザーク
58	エンターティナー	ジョプリン
59	メヌエット ト長調	バッハ
60	花のワルツ	チャイコフスキー
61	スケーターズワルツ	ワルトトイフェル
62	美しく青きドナウ	ヨハン・シュトラウス
63	闘牛士の歌	ビゼー
64	ピチカートポルカ	ヨハン・シュトラウス
65	ブラームスの子守歌	ブラームス
66	ワシントンポストマーチ	スーザ
67	アメリカンパトロール	ミーチャム
68	_ 眠りの森の美女	チャイコフスキー
69	カホット	コセック
/0		シューベルト
/1		サテイ
72		
/3		ヨハノ・シュトラリス
74	メーブルリーブラク	
75	X頭のわしの旗のもとに バッイリシンフェニー	<u> </u>
70		
78		<u> </u>
70	アヴェマリア	シューベルト
80		
81	<u>- ジプシーの</u> 歌	 ビガー
82		シューベルト
83		メンデルスゾーン
84		<u></u> ワーグナー
		± · · ·
85	おめでとうクリスマス	イギリス民謡
86	ジングルベル	ピアポント
87	もろ人こぞりて	賛美歌
88	きよしこの夜	グルーバー

6.リズム一覧

ビート	No.	リズム	ビー
8ビート	1	8ビート1	
	2	8ビート2	
	3	8ビート3	16 E
	4	ポップ1	
	5	ポップ2	
	6	ポップ3	
	7	ポップ4	
	8	ポップ 5	
	9	ポップ6	16 E
	10	ライドビート1	
	11	ライドビート 2	
	12	ダンスポップ1	
	13	カントリーポップ	
	14	スムース ビート	
	15	リムビート	
8ビートロック	16	モダンロック1	
	17	モダンロック2	8ビ-
	18	モダンロック3	
	19	モダンロック4	
	20	ポップ ロック	
	21	ライドロック	トリ
	22	ジャズロック	
	23	サーフロック	
16ビート	24	16ビート	
	25	インディーポップ 1	
	26	アシッドジャズ1	
	27	ライドビート3	
	28	ダンスポップ 2	
	29	ダンスポップ3	ジャ
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	30	$\frac{f_1}{f_1} = \frac{f_1}{f_1}$	ファ
86-177-1	3/		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	45 //	$k = \frac{1}{2} $	
	44 15		
16 ビートバラード	45 76	16バラード 1	
	/17	ダンスバラード 1	
	47	ダンスバラードク	
	40	ダンスバラード3	
	50		
	50		

ビート	No.	リズム
	51	16バラード2
	52	モダンポップバラード
16 ビートダンス	53	ダンス1
	54	ダンスク
	55	ダンス3
	56	 ディスコ
	57	<u>テ</u> クノ1
	58	テクノク
16 ビートスウィング	59	16シャフル1
	60	16シャフル2
	61	16シャフル3
	62	アシッドジャズ2
	63	アシッドジャズ3
	64	ニュージャックスウィング
	65	モダンダンス
	66	インディーポップ3
8ビートスウィング	67	スウィングビート
	68	モータウン
	69	カントリー 2ビート
	70	ブギ
トリプレット	71	8シャフル1
	72	8シャフル2
	73	8シャフル3
	74	ダンスシャフル
	75	トリプレット1
	76	トリプレット 2
	77	トリプレットロック
	78	レゲエ
ジャズ	79	H.H. スウィング
	80	ライドスウィング
	81	ファスト 4ビート
	82	アフロキューバン
	83	ジャズボッサ
	84	ジャズワルツ
	85	5/4スウィング
ラテン/ワールド	86	H.H. ボサノバ
	87	ライドボサノバ
	88	ビギン
	89	ルンバ
	90	チャチャ
	91	マンホ
	92	サンハ
	93	<u> </u>
	94	<u> </u>
	95	ダノコ
	96	ノハイフ
	9/	ンルツ ニガムノノ
	98	フソダイム
	99	×ーナ 6/0フーエ
	100	0/8~-7

7.各音色に対応する送受信プログラムナンバー一覧

	マルチティンバーオフ、オン1の時	<u>र</u>	ルチティンバー2の	
音色名	プログラムナンバー	プログラムナンバー	//\`	ンク
	JUJ JUJ JUJ JN-		MSB	LSB
PIANO1				
SK-EX コンサートグランド	1	1	121	0
EX コンサートグランド	2	1	95	27
SK-5 グランドピアノ	3	1	95	30
ジャズ グランド	4	1	121	1
ジャズ グランド 2	5	1	95	32
メロー グランド	6	1	121	2
メロー グランド 2	7	1	95	29
スタンダード グランド	8	1	95	16
PIANO2				
ポップ グランド	9	1	95	28
ポップ グランド 2	10	1	95	31
ポップ ピアノ	11	2	95	10
スタジオ グランド	12	1	95	17
アップライトピアノ	13	1	95	25
モダン ピアノ	14	2	121	0
ブギウギピアノ	15	1	95	33
ホンキートンク ピアノ	16	4	121	0
ELECTRIC PIANO				
クラシック エレクトリック ピアノ	17	5	121	0
60's エレクトリック ピアノ	18	5	121	3
モダン エレクトリック ピアノ	19	6	121	0
クラシック エレクトリック ピアノ 2	20	5	121	1
クラシック エレクトリック ピアノ 3	21	5	95	1
クリスタル エレクトリック ピアノ	22	6	95	1
モダンエレクトリックピアノ2	23	6	121	1
モダン エレクトリック ピアノ 3	24	6	121	2
ORGAN				
ジャズオルガン	25	18	121	0
ブルースオルガン	26	17	121	0
バラードオルガン	27	17	95	5
ゴスペルオルガン	28	17	95	3
ドローバーオルガン	29	17	95	1
ドローバーオルガン2	30	17	95	2
ドローバー オルガン 3	31	18	121	2
ドローバーオルガン4	32	17	121	3
<u>チャーチ オルガン</u>	33	20	121	0
	34	20	95	7
	35	21	95	1
	36	20	95	6
	37	20	95	17
オクターフフリンシバル	38	20	95	24
ブリンシバル コーラス	39	20	95	23

	マルチティンバーオフ、オン1の時	マルチティンバー2の時)時
音色名	プログラムナンバー	プログラムナンバー	/ \`	ンク
			MSB	LSB
バロック オルガン	40	20	95	19
ソフト ディアパソン	41	20	95	45
ソフト ストリングス	42	20	95	41
メロー フルート	43	20	95	48
ミディアム アンサンブル	44	20	95	42
ラウド アンサンブル	45	20	95	43
ブライト アンサンブル	46	20	95	47
フルオルガン	47	20	95	44
リードアンサンブル	48	20	95	46
HARPSI & MALLETS				
ハープシコード	49	7	121	0
オクターブハープシコード	50	7	121	1
ビブラフォン	51	12	121	0
クラビ	52	8	121	0
マリンバ	53	13	121	0
チェレスタ	54	9	95	1
ハープシコード 2	55	7	121	3
スプリット ベル	56	15	95	5
STRINGS				
スロー ストリングス	57	45	95	1
シンセ ストリングス	58	49	95	8
メロー ストリングス	59	49	95	1
ストリング アンサンブル	60	49	121	0
メロー オーケストラ	61	50	95	1
スモール ストリングス	62	49	95	14
ハープ	63	47	121	0
ピチカート	64	46	121	0
VOCAL & PAD				1
クワイア	65	53	121	0
	66	54	95	39
	67	54	95	40
	68	54	95	53
シャスホーカル	69	54	95	2
	/0	54	95	/
	/1	53	95	2
フレスクワイア	72	53	95	1
	73	89	121	0
	74	100	121	0
	75	92	121	1
ファンタジー3	76	101	95	1
	77	89	95	2
	78	62	95	2
コムミックバッド	79	93	121	0
コスミック バッド2	80	90	95	1

	マルチティンバーオフ、オン1の時	つ時 マルチティンバー2の時		
音色名	プログラムナンバー	プログラムナンバー	/ĭ:	ノク
			MSB	LSB
BASS & GUITAR				
ウッドベース	81	33	121	0
エレクトリック ベース	82	34	121	0
フレットレス ベース	83	36	121	0
ウッドベース&シンバル	84	33	95	1
エレクトリック ベース & シンバル	85	34	95	2
バラード ギター	86	26	95	6
ピックナイロン ギター	87	25	95	3
フィンガーナイロン ギター	88	25	95	4
MIDI TONES				
ロック ピアノ	—	2	121	1
エレクトリック グランド	_	3	121	0
エレクトリック グランド 2	_	3	121	1
ワイドホンキートンクピアノ	_	4	121	1
クラシック エレクトリック ピアノ 4	_	5	121	2
レジェンド エレクトリック ピアノ	_	6	121	3
フェイズ エレクトリック ピアノ	_	6	121	4
ワイドハープシコード	_	7	121	2
シンセクラビ	_	8	121	1
チェレスタ	—	9	121	0
グロッケン	_	10	121	0
ミュージックボックス	_	11	121	0
ワイド ビブラフォン	_	12	121	1
ワイドマリンバ	—	13	121	1
シロホン	—	14	121	0
チューブラベル	_	15	121	0
チャーチ ベル	_	15	121	1
カリヨン	_	15	121	2
ダルシマー	_	16	121	0
ドローバー オルガン 5	_	17	121	1
60's オルガン	_	17	121	2
パーカス オルガン		18	121	1
ロック オルガン	_	19	121	0
チャーチ オルガン 2	_	20	121	1
チャーチ オルガン 3	_	20	121	2
リードオルガン	_	21	121	0
パフオルガン		21	121	1
フレンチ アコーディオン	_	22	121	0
アコーディオン		22	121	1
ハーモニカ	_	23	121	0
タンゴアコーディオン	_	24	121	0
ナイロンギター	_	25	121	0
ウクレレ	_	25	121	1
ナイロンギター2	—	25	121	2

マルチティンバーオフ、オ		<u>र</u>	リルチティンバー2の時	
音色名	プログラムナンバー	プログラムナンバー	バンク	
			MSB	LSB
ナイロン ギター 3	-	25	121	3
フォーク ギター	_	26	121	0
12ゲンギター	_	26	121	1
マンドリン	—	26	121	2
フォーク ギター 2	_	26	121	3
ジャズギター	_	27	121	0
ペダル スチール	_	27	121	1
エレクトリック ギター	_	28	121	0
エレクトリック ギター 2	_	28	121	1
リズムギター	_	28	121	2
ミュート ギター	_	29	121	0
カッティング ギター 2	_	29	121	1
エレクトリック ギター 3	_	29	121	2
カントリー リード ギター	—	29	121	3
オーバードライブギター	—	30	121	0
ダイナミックオーバードライブ	_	30	121	1
ディストーション ギター	—	31	121	0
ディスト フィードバック	—	31	121	1
ディスト リズム	—	31	121	2
エレクトリック ギターハーモニクス	—	32	121	0
ギターフィードバック	-	32	121	1
フィンガースラップベース	-	34	121	1
ピックベース	—	35	121	0
スラップベース	—	37	121	0
スラップベース 2	-	38	121	0
シンセベース	—	39	121	0
ウォーム シンセ ベース	—	39	121	1
シンセベース3	_	39	121	2
クラビ ベース	—	39	121	3
ハンマーベース	—	39	121	4
シンセベース2	—	40	121	0
シンセベース4	_	40	121	1
ラバーベース	—	40	121	2
アタック ベース	_	40	121	3
バイオリン	—	41	121	0
スロー バイオリン	—	41	121	1
ビオラ	_	42	121	0
チェロ		43	121	0
コントラバス		44	121	0
トレモロ ストリングス	_	45	121	0
ケルティック ハープ	_	47	121	1
ティンパニー	_	48	121	0
ストリングス & ブラス	_	49	121	1
60's ストリングス	—	49	121	2

	マルチティンバーオフ、オン1の時	時 マルチティンバー2の時		時	
音色名	プログラムナンバー	プログラムナンバー	バン	バンク	
)1))1))//	MSB	LSB	
ストリング アンサンブル 2	-	50	121	0	
シンセストリングス	_	51	121	0	
シンセストリングス3	-	51	121	1	
シンセストリングス2	_	52	121	0	
クワイア3	_	53	121	1	
ボイス ウー	-	54	121	0	
ハミング	_	54	121	1	
シンセ ボーカル	-	55	121	0	
アナログ ボイス	_	55	121	1	
オーケストラヒット	_	56	121	0	
ベース ヒット プラス	_	56	121	1	
6th ヒット	_	56	121	2	
ユーロヒット	_	56	121	3	
トランペット	_	57	121	0	
ソロ トランペット	_	57	121	1	
トロンボーン	_	58	121	0	
トロンボーン 2	_	58	121	1	
ブライト トロンボーン	_	58	121	2	
チューバ	_	59	121	0	
ミュート トランペット	_	60	121	0	
ミュート トランペット 2	_	60	121	1	
フレンチ ホルン	_	61	121	0	
ウォーム フレンチ ホルン	_	61	121	1	
ブラスセクション	_	62	121	0	
ブラスセクション2	_	62	121	1	
シンセブラス	_	63	121	0	
シンセブラス3	_	63	121	1	
アナログ ブラス	-	63	121	2	
ジャンプ ブラス	_	63	121	3	
シンセブラス2	_	64	121	0	
シンセブラス4	_	64	121	1	
アナログ ブラス 2	_	64	121	2	
ソプラノ サックス	_	65	121	0	
アルト サックス	_	66	121	0	
テナー サックス	_	67	121	0	
バリトン サックス	_	68	121	0	
オーボエ	-	69	121	0	
イングリッシュホルン	-	70	121	0	
バスーン	-	71	121	0	
クラリネット	-	72	121	0	
ピッコロ	_	73	121	0	
フルート	-	74	121	0	
リコーダー	-	75	121	0	
パンフルート	_	76	121	0	

	マルチティンバーオフ、オン1の時	寺 マルチティンバー2の時		時
音色名	プログラムナンバー	プログラムナンバー	バンク	
			MSB	LSB
ブロウボトル	_	77	121	0
シャクハチ	_	78	121	0
ホイッスル	_	79	121	0
オカリナ	_	80	121	0
スクエア リード 1	_	81	121	0
スクエア リード 2	_	81	121	1
サイン	_	81	121	2
クラシック シンセ	_	82	121	0
クラシック シンセ 2	_	82	121	1
リード オルガン	_	82	121	2
クラシック シンセ 3	_	82	121	3
シーケンス アナログ	_	82	121	4
カリオペ	_	83	121	0
チフ	_	84	121	0
チャラング	_	85	121	0
ワイアー リード	_	85	121	1
ボイスリード	_	86	121	0
フィフス リード	_	87	121	0
ベース & リード	_	88	121	0
ソフト ワイアー リード	_	88	121	1
ウォーム パッド	_	90	121	0
サインパッド	_	90	121	1
ポリシンセ	_	91	121	0
クワイア パッド	_	92	121	0
メタリック パッド	_	94	121	0
ハロパッド	_	95	121	0
スィープ パッド	_	96	121	0
レインパッド	_	97	121	0
サウンドトラック	_	98	121	0
クリスタル	_	99	121	0
シンセマレット	_	99	121	1
ブライトネス	_	101	121	0
ゴブリン	_	102	121	0
エコーズ	_	103	121	0
エコーベル	_	103	121	1
エコーパン	_	103	121	2
サイエンス フィクション	_	104	121	0
シタール	_	105	121	0
シタール 2		105	121	1
バンジョー	_	106	121	0
シャミセン	-	107	121	0
コト	-	108	121	0
タイショウゴト	-	108	121	1
カリンバ	_	109	121	0

	マルチティンバーオフ、オン1の時 マルチティンバー2の		時		
音色名	プログラムナンバー	プログラムナンバー	バンク		
			MSB	LSB	
バグパイプ	-	110	121	0	
フィドル	-	111	121	0	
シャナイ	-	112	121	0	
ティンクル ベル	_	113	121	0	
アゴゴ	-	114	121	0	
スチールドラム	-	115	121	0	
ウッドブロック	_	116	121	0	
カスタネット	-	116	121	1	
タイコ	-	117	121	0	
コンサート バスドラム	_	117	121	1	
メロディック タム	_	118	121	0	
メロディックタム 2	_	118	121	1	
シンセドラム	_	119	121	0	
リズム ボックス タム	_	119	121	1	
エレクトリック ドラム	_	119	121	2	
リバース シンバル	_	120	121	0	
ギター フレット ノイズ	_	121	121	0	
ギターカッティングノイズ	_	121	121	1	
ウッドベース スラップ	_	121	121	2	
ブレスノイズ	_	122	121	0	
フルート キークリック	_	122	121	1	
ナミ	-	123	121	0	
アメ	-	123	121	1	
カミナリ	-	123	121	2	
カゼ	-	123	121	3	
オガワ	-	123	121	4	
アワ	_	123	121	5	
<u>トリ</u>	_	124	121	0	
イヌ	—	124	121	1	
ウマノヒヅメ	_	124	121	2	
トリ 2	_	124	121	3	
デンワ	_	125	121	0	
デンワ 2	_	125	121	1	
ドア	_	125	121	2	
ドア 2	_	125	121	3	
スクラッチ	_	125	121	4	
ウインドチャイム	_	125	121	5	
ヘリコプター	-	126	121	0	
カーエンジン	-	126	121	1	
カーストップ	-	126	121	2	
カーパス	-	126	121	3	
カー クラッシュ		126	121	4	
サイレン	-	126	121	5	
キシャ	_	126	121	6	

音色名	マルチティンバーオフ、オン1の時	マルチティンバー2の時		
	プログラムナンバー	プログラムナンバー	バンク	
			MSB	LSB
ジェットキ	_	126	121	7
ウチュウセン	_	126	121	8
バーストノイズ	_	126	121	9
ハクシュ	-	127	121	0
ワライゴエ	1	127	121	1
サケビゴエ	—	127	121	2
パンチ	_	127	121	3
シンゾウ	_	127	121	4
アシオト	_	127	121	5
ジュウセイ		128	121	0
マシンガン	-	128	121	1
レーザーガン		128	121	2
バクハツ	—	128	121	3
ポップセット	1	1	120	0
バラード セット	_	9	120	0
パワーセット	_	17	120	0
エレクトロニック セット	_	25	120	0
アナログ セット	—	26	120	0
ジャズセット	_	33	120	0
ブラシ セット	-	41	120	0
オーケストラ セット	_	49	120	0
SFX セット	—	57	120	0

8.他の機器との接続



・NV5のラインイン(LINE IN)とラインアウト(LINE OUT)を直接ケーブルで接続しないでください。発振音が発生 し、故障の原因になります。

1. LINE OUT (ライン出力端子) <標準フォンジャック>

NV5の音を他の外部機器(アンプ、ステレオ)などで聴いたり、 外部機器に録音する場合に使用する出力端子です。出力レベ ルは本体のボリューム(P.12)で調節できます。Rは右側、L/ MONOは左側の出力を示しています。なお、モノラル信号は、 L/MONOのみにプラグを接続したときに出力されます。

3. MIDI(ミディ)

MIDI規格に対応している楽器と接続する端子です。

2. LINE IN (ライン入力端子) <ミニステレオジャック>

他の電子楽器やCDプレイヤーなどの出力端子とこの端子を接 続すると、NV5の内蔵スピーカーからそれぞれの機器の音を出 力できます。音量調節はラインイン端子の左側にあるLEVELつ まみを回すか、接続した機器で調節してください。「ラインイ ンレベル」(P.132)を利用して調整することも可能です。 また、ラインイン端子には過大入力が入らないようにご注意く ださい。常識を超える過大入力に対しては故障の原因になりま すのでご注意ください。

4. USB端子

市販のUSBケーブルでコンピュータと接続すると、MIDIデバイ スとして認識され通常のMIDIインターフェイスと同様にMIDI メッセージを送受信することができます。 USB端子にはA端子とB端子があり、コンピュータ側はA端子、 デジタルピアノ側はB端子でそれぞれ接続します。

付録

■ USBドライバーについて

コンピュータとデジタルピアノをUSB接続してデータをやりとりするためには、デジタルピアノを正しく動作させるためのソフト ウェア(USB-MIDIドライバー)がコンピュータに組み込まれている必要があります。

お使いのコンピュータのOSによって使用するUSB-MIDIドライバーが異なりますので、下記の説明をよく読んでお使いください。

OS	
Windows Vista (SP1, SP2)Windows Vista 64-bit (SP1, SP2)Windows 7Windows 8Windows 8Windows 8Windows 8Windows 8.1Windows 10	Windowsに搭載されている標準USB-MIDIドライバーを使用しますので、パソコンと接続 すると自動的にこのUSB-MIDIドライバーがインストールされます。アプリケーションソ フトで本機とMIDI通信する場合はMIDIデバイスとして「USB-MIDI」を指定してください。
Windows Vista (SPなし) Windows Vista 64-bit (SPなし)	USB-MIDIをサポートしておりません。SP1、またはSP2にアップグレードをしてください。
Windows 98 SE Windows 2000 Windows ME Windows XP (SPなし, SP1, SP2, SP3) Windows XP 64-bit	XP以前のWindowsにはサポートしておりません。市販のMIDIインターフェイスを使用し て、MIDI接続してください。
Mac OS X 10.0 以降	Mac OS X 10.0以降のOSでは自動的にUSB-MIDI デバイスとして認識されますので、特別 なドライバーは必要ありません。アプリケーションソフトで本機とMIDI通信する場合は 「USB-MIDI」を指定してください。
Mac OS 9.2.2 以前	Mac OS 9.2.2以前のOSはサポートしておりません。市販のMIDIインターフェイスを使用し て、MIDI接続してください。

■USBに関するご注意

MIDIとUSBが同時に接続された場合、USBが優先されます。ただし、Bluetooth MIDIでスマートデバイスと接続されている場合、 Bluetooth MIDIが優先されます。

デジタルピアノとコンピュータをUSBケーブルで接続する場合は、まずUSBケーブルを接続してからデジタルピアノの電源を入れてください。

デジタルピアノとコンピュータをUSB接続した場合、通信を開始するまでしばらく時間がかかることがあります。

デジタルピアノとコンピュータをハブ経由で接続し動作が不安定な場合は、コンピュータのUSBポートに直接接続してください。

下記の動作中、デジタルピアノの電源オン / オフ、USBケーブルの抜き差しを行うと、コンピュータやデジタルピアノの動作が 不安定になる場合があります。

「ドライバーのインストール中」「コンピュータの起動中」「MIDIアプリケーションが動作中」「コンピュータと通信中」「省電力モードで待機中」

お使いのコンピュータの設定によっては、USBが正常に動作しない場合があります。ご使用になるコンピュータの取扱説明書を よくお読みの上、適切な設定を行ってください。

■ Bluetoothに関するご注意

Bluetooth機能が使用する2.4GHz帯は、さまざま機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や 通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

本製品は常にBluetooth接続が待機状態になっております。複数のBluetooth対応機器がある場合は、接続したい機器以外のペア リングに注意してください。

※ 無線周波数帯2400~2483.5MHz, 最大送信出力2.5mw (Bluetooth Low Energy)、4.5mw (A2DP)

※ MIDI:Bluetooth (Ver4.1 GATT対応) / Bluetooth Low Energy MIDI Specificationに準拠。

% Audio : Bluetooth (Ver3.0)

[※] SCMS-T規格には対応していません。

9.仕様

鍵盤	88鍵木製鍵盤 アップライトピアノアクション 88グレード専用ハンマー ダンパー機構付			
鍵盤センサー	GP-IHSS (Grand Piano Integrated Hammer Sensing System) 非接触型光センサーシステム			
音源	SK-EXレンダリング			
同時発音数	最大256音(音色により異なる)			
	Pianist選択時:1音色/10レンダリングキャラクター			
	Sound選択時: 88音色 (P.155参照)			
ディスプレイ	800×480dot カラータッチ液晶ディスプレイ			
	Pianist選択時:レゾナンスデプス(10段階)、アンビエンス(10種)、アンビエンスデプス			
	Sound選択時: リバーブ(6種)、コーラス3種、ディレイ3種、トレモロ3種、オートパン2種、フェイザー2種、			
	ロータリー6種、コンビネーション5種、トーンコントロール			
レッスン	全377曲(練習曲:357曲、指のトレーニング:20曲)			
メトロノーム	1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、3/8、6/8、7/8、9/8、12/8拍子、リズム100種類			
内部レコーダー	Pianist選択時: 1パート×3ソング 10分/曲 * MP3形式/USBメモリへの保存不可 Sound選択時: 2パート×10ソング、総記憶音数 約90,000音 * 内部フォーマット形式			
USBレコーダー	再生 : MP3 (ビットレート : 8k ~ 320kbps, サンプリング周波数 : 44.1kHz, 48kHz, 32kHz),WAV (44.1kHz, 16bit), SMF, KSO (内部ソングファイル)			
	レコーダー録音 : MP3 (ビットレート : 256kbps固定, サンプリング周波数 : 44.1kHz), WAV (44.1kHz, 16bit)			
ラインイン録音	対応			
デモ曲	全39曲			
ピアノミュージック	全29曲			
コンサートマジック	全88曲			
	 Frainstearting: ダッテカーブ、ホイシング、ダンバーンイス、キーアグジョンノイス、ハンマーディレイ、ミニマムダッチ、 88鍵ボリューム、ハーフペダルポイント、ソフトペダルデプス Sound選択時: タッチカーブ、ボイシング、ダンパーレゾナンス、ダンパーノイズ、ストリングレゾナンス、開放弦レゾナンス、 キャビネットレゾナンス、キーオフエフェクト、キーアクションノイズ、ハンマーディレイ、大屋根の開閉、 ディケイタイム、ミニマムタッチ、ストレッチ/ユーザーチューニング、音律の設定、音律の主音の設定、 88鍵ボリューム、ハーフペダルポイント、ソフトペダルデプス 			
キートランスポーズ	-12~+12半音			
ソングトランスポーズ	-12~+12半音			
オートパワーオフ	オフ、15分、60分、120分			
ヘッドホン機能	スペイシャルヘッドホンサウンド、ヘッドホンタイプ、ヘッドホンボリューム			
その他機能	 Pianist選択時:トーンコントロール、スピーカーボリューム、ラインインレベル、ウォールEQ、LCDコントラスト、ファクトリーリセット、MIDI設定機能、Bluetooth設定機能、フェイバリット Sound選択時:デュアル、スプリット、4ハンズ(連弾演奏)、トーンコントロール、スピーカーボリューム、ラインインレベル、ウォールEQ、チューニング、ダンパーホールド、LCDコントラスト、ファクトリーリセット、MIDI設定機能、Bluetooth設定機能、フェイバリット 			
ペダル	ダンパー(ハーフペダル対応)、ソフト、ソステヌート			
キーカバー	回転式			
外部記憶	USBメモリ			
外部端子	ヘッドホン (2)、 MIDI (IN, OUT)、 LINE OUT、 LINE IN、 USB to HOST、 USB to DEVICE			
無線接続	Bluetooth Audio、Bluetooth MIDI			
出力	135W (45W x 3)			
スピーカー	8cm×4(トップスピーカー)			
	2cm×2(ドームツィーター)			
· · · · –	響板スピーカー			
定格電圧	AC100V, 50 / 60Hz			
消費電力	60 W			
寸法	W149.5×D46×H110 cm			
重量	113 kg			
同梱品	本体 / 黒艶固定イス / 電源コード / 取扱説明書 (本書) / クラシカルピアノコレクション (楽譜集) / ヘッドホンフック / 保証書 / ユーザー登録のご案内 / キーカバークロス			

Model NV5

MIDIインプリメンテーションチャート

Version : 1.0

ファング	フション	送信	受信	備考
ベーシック	電源ON時	1	1	
チャンネル	設定可能	1~16	$1 \sim 16$	
	電源ON時	モード3	モード1	** 電源ON時オムニオン。
モード	メッセージ	×	モード1,3**	MIDIチャンネル設定操
	代用	* * * * * *	×	作によりオムニオフ。
ノートナンバー		21 - 108*	0 - 127	*9-120 トランスポー
	音域	* * * * * * *	0 - 127	ズを含む。
ベロシティ	ノート・オン	0	0	
ハロシティ	ノート・オフ	×	0	
アフタータッチ	キー別	×	×	
	チャンネル別	×	×	
ピッチ・ベンド		×	×	
	0,32	0	0	バンクセレクト
コントロール	7	×	0	ボリューム
チェンジ	10	×	0	パンポット
	11	×	0	エクスプレッション
	64	○(右ペダル)	0	ダンパー
	66	○(中ペダル)	0	ソステヌート
	67	○(左ペダル)	0	ソフトペダル
プログラムチェンジ 設定可能範囲		○(0 - 127)	○(0 - 127)	
		* * * * * * * *		
エクスクルーシブ	× ·	0	0	送信選択可能
	ソングポジション	×	×	
コモン	ソングセレクト	×	×	
	チューン	×	×	
リアルタイム	クロック	×	×	
	コマンド	×	×	
その他	ローカルON / OFF	×	0	
	オールノートオフ	×	$\bigcirc (123 \sim 127)$	
	アクティノセノシンクリャット	×	×	
		^	^	
備 考				

株式会社河合楽器製作所

子 楽 業 部 雷 器 事

〒430-8665 浜松市中区寺島町200番地 TEL. 053-457-1277 / FAX. 053-457-1279 https://www.kawai.jp/

■ お問合せ先について

◆お客様相談室

TEL. 053-457-1311 / E-mail. customer@kawai.co.jp 電話受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 (土曜、日曜、祝日及び弊社規定の休日を除きます。)

◆修理受付窓口

電子楽器コールセンター TEL: 053-457-1295 / E-mail: denshi_callcenter@kawai.co.jp 電話受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 (土曜、日曜、祝日及び弊社規定の休日を除きます。)

各エリアの修理受付窓口は弊社Webページよりご確認くだ さい。

電話・FAX・インターネットでお問い合わせいただけます。 https://www.kawai.jp/support/service/ep/repair/



故障と思われる場合につきましては、お買い求めいただいた販売店、もしくは上記の修理受付窓口にお問い合わせください。 その他ご不明な点などございましたら、上記のお客様相談室にお問い合わせください。

819266

