

CA98/CA78/CA9800GP/NV10 取扱説明書 補足

本機では、Pianist画面/Sound画面それぞれで演奏曲を録音できますが、録音フォーマットは、下記の通りとなります。

録音(保存)先	Pianist画面での録音	Sound画面での録音
本体メモリ (インターナル録音モード)	MP3形式	内部フォーマット形式
USBメモリ (USB録音モード)	MP3形式 WAV形式	

本機では、**本体メモリ**に録音(保存)した演奏曲を**USBメモリ**へ保存する機能がございますが、Pianist画面で本体メモリに録音(保存)したMP3形式の演奏曲をUSBメモリへ保存することは、できません。

Pianist画面での演奏を**USBメモリ**に録音(保存)するには、あらかじめ**USBメモリ**を挿して、**USBメモリ**に直接演奏を録音してください。(取扱説明書89ページ)