

CA98/78/9800GPシステムプログラム アップデートマニュアル

カワイデジタルピアノCA98/78/9800GPの本体システムプログラムを最新の状態へアップデートする方法をご紹介します。

システムプログラムのアップデートを行うと、CA98/78/CA9800GP本体に保存されている録音した曲や設定は初期化されますので、大事なデータは、セーブ（保存）機能を使って必ず事前にUSBメモリーにデータを保存してください。

1. システムプログラムファイルをダウンロードします

下記のカワイホームページのCA98/78/9800GP商品ページより、
[CA98_CA78_CA9800GP_v101.zip]をダウンロードし、解凍します。

CA98 <http://www.kawai.jp/product/ca98/>
CA78 <http://www.kawai.jp/product/ca78/>
CA9800GP <http://www.kawai.jp/product/ca98/>

2. USBメモリーを準備します

解凍したフォルダ内のシステムプログラムファイル
[CAx8_P06.SYS]をUSBメモリーの
ルートフォルダ(一番上の階層)にコピーします。



※USBメモリーは、FAT又はFAT 32でフォーマットされているものを使用してください。

※システムプログラムファイルはCA98/78/9800GPをアップデートするためのファイルです。
ファイルの改変、CA98/78/9800GPのバージョンアップ以外の目的での使用は、故障やトラブルの原因
となりますので絶対におこなわないでください。

3. USBメモリーをCA98/78/CA9800GPに接続します

USBメモリーをCA98/78/9800GPのUSB to Device端子に挿入します。




4. アップデートを開始します

最高音部のミ、ラ、シ、ドを同時に押しながらCA98/78/9800GPの
電源を入れます。アップデートが自動的に開始されます。

※CA98/78/9800GP本体やUSBメモリーの故障等の原因になりますので、
アップデートが開始されたら終了するまで決してCA98/78/9800GP本体の
電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

※インストールが開始されない場合は、USBメモリーのフォーマットが正しいこと、
ファイルが正しくUSBメモリーにコピーされていることを確認の上、
操作1からやり直してください。



5. アップデートが完了したらUSBメモリーを取り外します

タッチパネル画面に「Boot End」と表示されたら書き換え終了です。
電源スイッチを7秒以上押し続け電源スイッチを離し、CA98/78/9800GPの
電源を切り、USBメモリーを取り外します。

■ 変更内容

V1.01 (2017/10)

- ・より快適に利用して頂くための安定性向上に関する更新

V1.00 (2017/10)

- ・初回バージョン