

カワイデジタルピアノ iPad接続マニュアル

カワイデジタルピアノ専用のiPadアプリをお楽しみいただくために、iPadとカワイデジタルピアノとの接続方法をご紹介します。

カワイデジタルピアノ本体とiPadの接続には、「Apple Lightning-USBカメラアダプタ」、「Apple iPadカメラコネクションキット」もしくは「Quicco Sound mi.1」が必要です。

■ アプリケーションの入手

下記URLのApple App Storeページから、カワイデジタルピアノ専用のiPadアプリをダウンロードします。

<https://itunes.apple.com/jp/artist/kawai-musical-instruments/id448581784>

■ カメラアダプターを使用した接続方法

『iPad ⇄ カメラアダプター ⇄ USBケーブル ⇄ カワイデジタルピアノのUSB to HOST端子』という構成で接続します。



iPad、iPad2、iPad3は、カメラコネクションキット付属の30pin USBアダプタ、iPad4、iPad Air、iPad Miniは、Lightning-USBカメラアダプタを使用します。純正品以外のご利用はサポート対象外となりますので、ご注意ください。

■ ワイヤレスMIDIインターフェース「mi.1」を使用した接続方法

カワイデジタルピアノのMIDI IN/OUT端子に「mi.1」を接続します。

※ 詳しい説明についてはmi.1の取扱説明書をご確認ください。



■ 注意

※ iPadアプリケーションを正しくお使いいただくために、使用するカワイデジタルピアノの本体システムプログラムを最新のものにアップデートする必要があります。詳しくは<http://www.kawai.co.jp>の各機種ごとのサポートページをご確認ください。

※ iPadはApple Inc.の登録商標です。