

CA97システムプログラム アップデートマニュアル

カワイデジタルピアノCA97の本体システムプログラムを最新の状態へアップデートする方法をご紹介します。

システムプログラムのアップデートを行うと、CA97本体に保存されている録音した曲や設定は初期化されますので、大事なデータは、セーブ（保存）機能を使って必ず事前にUSBメモリーにデータを保存してください。（取扱説明書 P.110を参照して下さい）

1. システムプログラムファイルをダウンロードします

下記のカワイホームページのCA97商品ページより、[CA97_060.zip]をダウンロードし、解凍します。

<http://www.kawai.co.jp/ep/products/ca97/>

2. USBメモリーを準備します

解凍したフォルダ内のシステムプログラムファイル [CA97_060.SYS]をUSBメモリーのルートフォルダ(一番上の階層)にコピーします。



※ USBメモリーは、FAT 又はFAT32 でフォーマットされているものを使用してください。

※ システムプログラムファイルはCA97をアップデートするためのファイルです。ファイルの変更、CA97のバージョンアップ以外の目的での使用は、故障やトラブルの原因となりますので絶対に行わないでください。


3. USBメモリーをCA97に接続します

USBメモリーをCA97のUSB to Device端子に挿入します。



4. アップデートを開始します

[1]、[2]、[3]ボタンを3つ同時に押しながらCA97の電源を入れます。（一番上の3つのボタンです。）アップデートが自動的に開始されます。



※ CA97本体やUSBメモリーの故障等の原因になりますので、アップデートが開始されたら終了するまで決してCA97本体の電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

※ インストールが開始されない場合は、USBメモリーのフォーマットが正しいこと、ファイルが正しくUSBメモリーにコピーされていることを確認の上、操作3からやり直してください。

```
==Flash Programing==
CA97_060.SYS
Writing 00040000
```

5. アップデートが完了したらUSBメモリーを取り外します

LCD画面に「Boot End」と表示されたら書き換え終了です。電源スイッチを7秒以上押し続け電源スイッチを離し、CA97の電源を切り、USBメモリーを取り外します。

```
==Flash Programing==
CA97_060.00200000 Ok!
Boot End
```