

鍵盤の外し方・取り付け方

品番 1141/1142/1143/1144 グランドピアノ

品番 1162/1163/1164 ミニピアノ P-32

■ 鍵盤の外し方



③引き抜きにはコツが要ります。

ある角度で、ある方向に引き抜かないと抜けません。

矢印の方向のイメージで、①鍵盤を持ち上げる角度を調整して、引き抜けるポイントを探してください。

引き抜く際に、パチンと音がしますが、故障ではありません。

■ 鍵盤の取り付け方



○の部分

鍵盤の下のハンマーの先端が、矢印の下に入るように差し込みます。

外し方同様に、鍵盤を持ち上げる角度を調整して、はまるポイントを探してください。はまるとパチンと音がしますが、故障ではありません。

鍵盤が正常に動作することをご確認ください。

以上